

# Manual del usuario

## Videocámara Digital de Alta Definición

www.samsung.com/register

Para grabación de video, utilice una tarjeta de memoria que admita una velocidad de escritura más alta.

Tarjeta de memoria: Tarjeta SDHC de Clase 6 o superior.

HMX-H300BP/HMX-H300SP/HMX-H300RP/HMX-H300UP HMX-H303BP/HMX-H303SP/HMX-H303RP/HMX-H303UP HMX-H304BP/HMX-H304SP/HMX-H304RP/HMX-H304UP HMX-H305BP/HMX-H305SP/HMX-H305RP/HMX-H305UP HMX-H320BP/HMX-H320SP/HMX-H320RP/HMX-H320UP

# Antes de leer esta guía del usuario

#### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Significado de los iconos y signos de este manual:

ADVERTENCIA	Significa que existe riesgo de muerte o daños personales serios.
PRECAUCIÓN	Significa que existe riesgo potencial de lesiones personales o daños materiales.
$\triangle$	Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica o daños personales al utilizar la videocámara, siga estas precauciones básicas de seguridad:
	Significa sugerencias o páginas de referencia que pueden resultar de utilidad al utilizar la videocámara.
V	Es necesario realizar los ajustes antes de utilizar una función.

Estos signos de advertencia se incluyen aquí para evitar daños personales en usted y en otras personas. Después de leer esta sección, quárdelo en un lugar seguro para referencia futura.

#### **PRECAUCIONES**

#### Advertencia!

- Esta videocámara debe conectarse siempre a una toma de CA con conexión de toma de tierra.
- No debe exponer las baterías a calor excesivo, a la luz directa del sol ni al fuego, etc.

#### Precaución

Si la batería no se sustituye correctamente, se corre el riesgo de una explosión. Cambie la pila sólo por una igual o de especificaciones equivalentes.

Para desconectar el aparato de la toma de alimentación, saque el enchufe de la toma de corriente; el enchufe de la toma de corriente debe estar operativo.

## INFORMACIÓN DE USO IMPORTANTE

## Información sobre este manual de usuario

Gracias por adquirir esta videocámara Samsung. Lea este manual del usuario detenidamente antes de utilizar la videocámara y téngalo a mano para referencia futura. Si la videocámara deja de funcionar correctamente, consulte la sección Solución de problemas.

# Este Manual del usuario cubre los modelos HMX-H300, HMX-H303, HMX-H304, HMX-H305, HMX-H320.

- En este manual de usuario se utilizan las ilustraciones del modelo HMX-H300
- Es posible que las pantallas del manual del usuario no sean exactamente las mismas que las que aparecen en la pantalla I CD.
- Los diseños y especificaciones de los soportes de almacenamiento y otros accesorios están sujetos a cambio sin aviso previo.
- En este manual del usuario, el icono o símbolo en paréntesis en una descripción de una opción de submenú indica que aparecerá en pantalla al ajustar la opción correspondiente.
  - Ej.: Opción de submenú "Video Quality" (Calidad vídeo) ⇒página 54
    - "Super Fine" (Superfina) (\$\begin{align\*}{89}): graba con una calidad de superfina. (Si se define, aparecerá en pantalla el icono (\$\begin{align\*}{89}): correspondiente.)

#### En este manual se utilizan los siguientes términos:

- 'Escena' se refiere a una unidad de vídeo desde el momento que se pulsa el botón Iniciar/parar grabación para iniciar la grabación hasta que se pulsa de nuevo para detenerla.
- Los términos 'foto' e 'imagen fija' se utilizan indistintamente con el mismo significado.

#### Antes de utilizar esta videocámara

- Esta videocámara graba vídeo en formato en H.264 (MPEG4 part10/AVC), en vídeo de alta definición (HD-VIDEO) o en vídeo de definición estándar (SD-VIDEO).
- Puede reproducir y editar los vídeos grabados por la videocámara en un equipo con software incorporado en esta videocámara.
- Recuerde que esta videocámara no es compatible con otros formatos de vídeo digital.
- Antes de grabar vídeo importante, realice una prueba de grabación.
   Reproduzca la prueba de grabación para asegurarse de haber grabado correctamente el vídeo y el audio.
- El contenido grabado podría perderse debido a un error de manejo de esta videocámara o de la tarjeta de memoria, etc. Samsung no será responsable de compensar por daños debidos a la pérdida de contenido grabado.
- Realice una copia de seguridad de datos importantes grabados.
  Proteja los datos importantes grabados copiando los archivos en un
  equipo. También recomendamos copiar desde el equipo informático
  a otro soporte de grabación para guardarlos. Consulte el manual de
  instalación del software y de la conexión USB.
- Derechos de propiedad intelectual: Tenga en cuenta que esta videocámara HD está destinada a usuarios particulares. Los datos grabados en el soporte de almacenamiento de esta videocámara HD utilizando otros soportes o dispositivos digitales o analógicos están protegidos por la ley de copyright y no pueden utilizarse sin el permiso del propietario del copyright, excepto para disfrute personal. Incluso aunque grabe un evento, como un espectáculo, una actuación o una exposición para disfrute personal, se recomienda encarecidamente obtener de antemano un permiso para tal fin.
- Para obtener información de licencias de fuente abierta, consulte "OpenSource-H300.pdf" en el CD-ROM que se suministra.

#### Notas sobre marcas comerciales

- Todos los nombres de marcas y marcas comerciales registradas mencionados en este manual o en el resto de documentación facilitada con el producto Samsung son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Además, las indicaciones "™" y "®" no aparecen en todos los casos en este manual.
- El logotipo SD es una marca comercial. El logotipo SDHC es una marca comercial.
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7, y DirectX® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- Intel<sup>®</sup>, Core™, Core 2 Duo<sup>®</sup> y Pentium<sup>®</sup> son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y otros países.
- AMD y Athlon™ son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de AMD en Estados Unidos y en otros países.
- Macintosh, Mac OS son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Apple Inc. en Estados Unidos y/u otros países.
- YouTube es una marca comercial de Google Inc.
- Flickr es una marca comercial de Yahoo.
- twitter es una marca comercial de Twitter.
- Picasa es una marca comercial de Google Inc.
- Facebook es una marca comercial de Facebook Inc.
- Adobe, el logotipo Adobe, y Adobe Acrobat son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.
- HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.



# Información de seguridad

Las precauciones de seguridad que se ilustran a continuación son para evitar daños personales o materiales. Preste atención detenidamente a todas las instrucciones



#### **ADVERTENCIA**

Significa que existe un posible riesgo de lesiones personales.



Acción prohibida.



No toque el producto.



#### PRECAUCIÓN

Significa que existe riesgo de muerte o lesiones personales serias



No desmonte el producto.



Desenchúfelo de la fuente de alimentación.



Esta precaución debe respetarse.

## **ADVERTENCIA**



No sobrecarque las tomas o los cables alargadores ya que se podría generar un calentamiento anormal o provocar un incendio





La utilización de la videocámara por encima de 60°C(140°F) de temperatura puede provocar un incendio. Mantener la batería a altas temperaturas puede causar una explosión.





No deie que penetre aqua, metales o productos inflamables en la videocámara ni en el fuente de alimentación. Si se produce, existe peligro de incendio.



Evite la arena o el polvo La entrada de arena fina o polvo en la videocámara o en el fuente de alimentación podría causar averías o fallos





¡No utilice aceite! La entrada de aceite en la videocámara o en el fuente de alimentación podría causar descargas eléctricas, fallos o defectos.





No dirija la pantalla LCD directamente hacia el sol. Si lo hace puede sufrir lesiones oculares, así como provocar averías en los componentes internos del producto.





No doble el cable de alimentación ni dañe el fuente de alimentación presionándolo con objetos pesados. Existe riesgo de incendio o de descarga eléctrica.





No desconecte el adaptador de CA tirando del cable de alimentación, ya que podría dañarlo.

## ♠ ADVERTENCIA





No utilice el adaptador de CA si se ha dañado, si se ha partido, si tiene cable o hilos sueltos. De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica





No conecte el adaptador de CA a menos que el enchufe pueda insertarse totalmente sin dejar expuesto ninguno de sus conectores.





No deseche la batería tirándola al fuego va que podría explotar.





Nunca utilice líquidos limpiadores ni productos auímicos similares. No pulverice limpiadores directamente sobre la videocámara.





Mantenga la videocámara alejada del agua cuando la utilice en la playa, en la piscina o cuando llueva. Existe riesgo de avería o de descarga eléctrica.





Mantenga la batería de litio usada o la tarjeta de memoria fuera del alcance de los niños. Si los niños ingieren la batería de litio o la tarieta de memoria, póngase en contacto inmediatamente con un médico.





No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas. Existe riesgo de descarga eléctrica.





Mantenga el cable de alimentación desenchufado cuando no se encuentre en uso o durante tormentas eléctricas. Existe riesgo de incendio.





Al limpiar el adaptador de CA. desenchufe el cable de alimentación. Existe riesgo de avería o de descarga eléctrica





Si la videocámara emite un sonido anormal. huele mal o genera humo, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación v solicite asistencia técnica al centro de servicio técnico de Samsung. Existe riesgo de incendio o de lesiones personales.





Si la videocámara funciona de forma incorrecta, retire inmediatamente el adaptador de CA o la batería de la videocámara. Existe riesgo de incendio o de lesiones personales.





No intente desmontar, reparar o reformar la videocámara o el adaptador de CA para evitar riesgos de incendio o de descarga eléctrica.

## PRECAUCIÓN





No presione la superfi cie de la pantalla LCD con fuerza, ni la golpee o la perfore con un objeto punzante. Si presiona la superfi cie de la pantalla LCD, es posible que se produzcan irregularidades en la pantalla.





No deje caer ni someta la videocámara, bateria, adaptador de CA u otros accesorios a vibraciones o impactos fuertes. Esto podría provocar una avería o lesiones.





No utilice la videocámara con trípode (no suministrado) en lugares expuestos a fuertes vibraciones o impactos.





No utilice la videocámara cerca de la luz directa del sol o de equipos de calefacción. Esto podría provocar una avería o lesiones.





No deje la videocámara por un tiempo prolongado dentro de un vehículo cerrado en el que la temperatura sea muy alta:





No exponga la videocámara a hollín o vapor: el hollín y el vapor podrían dañar la carcasa de la videocámara o causar una avería.





No utilice la videocámara cerca de gas de secape generado por motores de gasolina o diésel, o gas corrosivo como suffuro de hidrógeno. Esto podría corroer los terminales externos o internos, inhabilitando su funcionamiento normal.





No someta la videocámara a insecticidas. La entrada de insecticida en la videocámara podría impedir el funcionamiento normal del producto. Apague la videocámara y cúbrala con una lámina de vinilo o algún material parecido antes de utilizar el insecticida.





No exponga la videocámara a cambios bruscos de temperatura o humedad. Existe riesgo de defectos o descargas eléctricas al utilizarla en exteriores durante tormentas eléctricas





No coloque la videocámara con la pantalla LCD abierta hacia abajo.





No limpie con benceno o disolvente la carcasa de la videocámara. El revestimiento del exterior podría desprenderse o podría deteriorarse la superficie de la carcasa.





No deje abierta la pantalla LCD cuando no utilice la videocámara.

## PRECAUCIÓN





No sujete la videocámara por la pantalla LCD al levantarla. La pantalla LCD podría soltarse y la videocámara podría caer al suelo.





No utilice la videocámara cerca del televisor o la radio: esto podría causar ruido en la pantalla del televisor o en las emisiones de radio.





No utilice la videocámara cerca de ondas de radio potentes o fuerte magnetismo como altavoces o motores de gran tamaño. El ruido podría incorporarse al video o al audio grabado.





Utilice únicamente accesorios aprobados por Samsung. La utilización de productos de otros fabricantes puede causar sobrecalentamiento, incendio, explosión, descarga eléctrica o lesiones personales causadas por un funcionamiento anormal





Coloque la videocámara en una superficie estable y en un lugar con orificios de ventilación







Guarde los datos importantes aparte. Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.





Utilice el enchufe de corriente en un lugar accesible. Si se produce un problema en el producto, el enchufe de corriente debe desconectarse completamente. Apagar el botón de encendido del producto no desconecta completamente la alimentación.

# Índice

ANTES DE LEER ESTA GUÍA DEL USUARIO 2
Advertencias de seguridad2
Precauciones2
Información de uso importante
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD4
Advertencia
Precaución
(NIDIOE
ÍNDICE8
GUÍA DE INICIO RÁPIDO11
¡Puede grabar vídeos en formato H.264!
INTRODUCCIÓN SOBRE LA VIDEOCÁMARA 15
Componentes de la videocámara
Ubicación de los controles
Identificación de pantallas
INTRODUCCIÓN21
Colocación de la correa de la empuñadura21
Colocación del núcleo de ferrita
Utilización de la batería
Carga de la batería
Comprobación del estado de la batería

FUNCIONAMIENTO BASICO DE LA VIDEOCAMARA.	. 27
Encendido y apagado de la videocámara	27
Ajuste de la pantalla LCD	28
Ajustes de los modos de funcionamiento	29
Utilización del botón pantalla (I□I)	29
Utilización del panel táctil	30
AJUSTES INICIALES	.31
Ajuste de la zona horaria y fecha/hora por primera vez	31
Selección del idioma	32
INFORMACIÓN SOBRE LOS SOPORTES DE	
ALMACENAMIENTO	. 33
Selección del soporte de almacenamiento (sólo HMX-H303/	
H304/H305 /H320)	33
Inserción / expulsión de una tarjeta dememoria (no suministrada)	) 34
Selección de una tarjeta de memoriaapropiada (no suministrada)	35
Tiempo grabable y capacidad	37
GRABACIÓN BÁSICA	.38
Grabación de vídeos	38
Captura de fotos en modo grabar vídeo	40
Grabación de fotos	41
Grabación sencilla para principiantes (smart auto)	42
Uso del zoom	43
Anti-Shake (anti-tembl.) (OIS: estabilizador óptico de la imagen)	44

REPRODUCCIÓN BÁSICA45
Cambio del modo de reproducción
Reproducción de vídeos
Visualización de fotos
UTILIZACIÓN DE OPCIONES DEL MENÚ 50
Manejo de los menús
Opciones de menú
GRABACIÓN AVANZADA53
<b>i</b> SCENE
Video Resolution (resolución vídeo)
Video Quality (calidad vídeo)
Photo Resolution (resolución foto)
Photo Sharpness (nitidez foto)
White Balance (balance de blancos)
Aperture (apertura)
Shutter (obturador)
EV
Super C.Nite
Focus (Tarkennus)
Digital Effect (efecto digital)
Fader (fundido)
Tele Macro (macro telescópica) 62

Cont. Shot (toma continua)	6
Wind Cut (antiviento)	6
Digital Zoom (zoom digital)	6
Self Timer (temporizador)	6
Time Lapse REC (lapso tiempo grab.)	6
Quick View (vista rápida)	6
Guideline (guía)	6
REPRODUCCIÓN AVANZADA	.67
Play Option (opción reproducir)	6
Highlight (resaltar)	6
Slide Show Option (opción de presentación)	
File Info (inf. Archivo)	6
	_
EDICIÓN DE ARCHIVOS	. /(
Borrar	7
Proteger	7
Copiar (sólo HMX-H303/H304/H305)	7
Dividir	7
Combinar	7

AJUSTE DEL SISTEMA 75
Ajustes de las opciones del menú
Tipo de almac. (sólo HMX-H303/H304/H305)
Información almacenamiento (sólo HMX-H303/H304/H305) 76
Card Info (inf. tarjeta) (sólo HMX-H300/H320)
File No. (N° archivo)
Time Zone (zona horaria)
Date/Time Set (ajuste de reloj)
Date Type (tipo fecha)
Time Type (tipo hora)
Date/Time Display (vis. fecha/hora)
Auto LCD Off (auto lcd apagada)
Beep Sound (sonido pitido)
Shutter Sound (sonido obturador)
Auto Power Off (apag. autom)
Quick On STBY (rápido en esp)
PC Software (software de PC)
USB Connect (conexión USB)
HDMI TV Out (salida TV HDMI)
TV Connect Guide (guía conexión TV)
TV Display (pantalla TV)
Format (formatear)
Default Set (ajuste predet)
Language
Demo (demostración)
Anynet+ (HDMI-CEC)

CONEXION A UN TELEVISOR	88
DUPLICACIÓN DE VÍDEOS	
IMPRESIÓN DE FOTOS	
UTILIZACIÓN CON UN ORDENADOR CON WINDOWS. 9 Posibilidades con un ordenador con windows Utilización del programa intelli-studio Utilización como un dispositivo de almacenamiento extraíble	92 95
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	01
MANTENIMIENTO E INFORMACIÓN ADICIONAL 1  Mantenimiento	12 13
ESPECIFICACIONES	15

# Guía de inicio rápido

La quía de inicio rápido presenta el funcionamiento y funciones básicos de la videocámara. Consulte las páginas de referencia para obtener información adicional

#### ¡Puede grabar vídeos en formato H.264!

Puede grabar vídeos en formato H.264, que resulta práctico para enviarlos por correo electrónico y compartirlos con los amigos y la familia. También puede hacer fotos con la videocámara.


## PASO 1: Preparación

- Conecte la batería en la videocámara. →pagina 22
  - Alinee la batería con el indicador (▲) del compartimento de la batería, empuje la batería hacia delante en la dirección de la flecha
- 2. Carque totalmente la batería. ⇒página 23
  - La batería se carga completamente cuando el indicador de carga (CHG) se ilumina en verde
- 3. Inserte una tarjeta de memoria. ⇒página 34
  - Con esta videocámara puede utilizar las tarietas de memoria SDHC (SD de alta capacidad) o SD que existen en el mercado.
  - Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. ⇒pagina 33 (sólo HMX-H303/H304/H305)





## PASO 2: Grabar con la videocámara



La videocámara se enciende al abrir la pantalla LCD.

#### Grabación de vídeos

La videocámara utiliza tecnología avanzada de compresión H.264 para ofrecerle la calidad de vídeo más clara.

- 1. Abra la pantalla LCD.
- 2. Pulse el botón Iniciar/parar grabación.
- Para detener la grabación, pulse de nuevo el botón Iniciar/ parar grabación.



#### Grabación de fotos

La videocámara puede grabar fotos de gran calidad con una relación de aspecto de 16:9.

- 1. Abra la pantalla LCD.
- Pulse ligeramente el botón PHOTO para ajustar el enfoque.
- 3. Pulse totalmente el botón **PHOTO** al enfocar el sujeto.





Utilización de 'Quick On STBY' (Rápido en ESP) abriendo/cerrando la pantalla LCD.

Cuando cierre la pantalla LCD durante el modo de espera, la videocámara pasa al modo Rápido en STBY (modo ahorro de energía). Puede iniciar rápidamente la grabación al abrir la pantalla LCD. > página 92



- El ajuste predeterminado es "1080/50i". También puede grabar con calidad de vídeo SD (definición estándar).
- También puede hacer fotos en el modo Grabar vídeo. → página 40

## PASO 3: Reproducción de vídeos o fotos

## Visualización de vídeos o fotos en la pantalla LCD

Puede buscar rápidamente las grabaciones que desee utilizando la vista del índice de imágenes en miniatura.

- 1. Toque la ficha Reproducir ( ) en la pantalla LCD en modo STBY.
  - Aparece la vista del índice de imágenes en miniatura. La marca de selección de la imagen en miniatura se encuentra en el archivo de más reciente creación o reproducción.
- 2. Toque la ficha de la imagen en miniatura ( THD / TSD / A) y toque la imagen que desee.







#### Visualización en un TV de alta definición

Puede disfrutar de vídeos HD (alta definición). →página 88



También puede reproducir vídeos en un TV con calidad de imagen SD (definición estándar). →página 89

## PASO 4: Guardar vídeos o fotos grabados

¡Sencillo y divertido! Disfrute en el ordenador con Windows de las diversas funciones de Intellistudio.

La utilización del programa Intelli-studio, incorporado en la videocámara, puede importar vídeos/ fotos al equipo informático, editar o compartir los vídeos / fotos con sus amigos y familia. Para más detalles, consulte las páginas 95~98.



## Importación y visualización de vídeos/fotos desde el PC

- 1. Inicie el programa Intelli-studio conectando la videocámara al PC a través del cable USB.
  - Aparece una nueva pantalla para guardar el archivo con la ventana principal de Intellistudio. Haga clic en "Yes" (Sí), el procedimiento de carga se completará y aparecerá la siguiente ventana emergente.
- Los nuevos archivos se guardan en el PC y se registran en "Contents Manager" en el programa Intelli-studio.
  - Puede organizar los archivos mediante diferentes criterios como Cara, Fecha, etc.
- 3. Puede hacer doble clic en el archivo en el que desee iniciar la reproducción.

# Archivos guardados en el equipo

Directorio de carpetas en el PC

## Compartir archivos de vídeos/fotos enYouTube/Flickr/FaceBook

Comparta su contenido con el resto del mundo cargando fotos y vídeos directamente en un sitio Web con un solo clic.

Haga clic en la ficha "Share" (Compartir) → "Upload" en el explorador. → página 98



Intelli-studio se ejecuta automáticamente en el PC una vez que la videocámara se conecta al ordenador con Windows (cuando especifique "PC Software: On" (Software de PC: Activ.)). → página 83

#### PASO5: Eliminar vídeos o fotos

Si el soporte de almacenamiento está lleno, no podrá grabar nuevos vídeos o fotos. Elimine del soporte de almacenamiento vídeos o fotos ya guardados en un ordenador. A continuación, podrá grabar nuevos vídeos o fotos en el espacio liberado del soporte de almacenamiento.

Toque la ficha Reproducir ( → ) → Menú ( MENU) → "Delete" (Borrar) en la pantalla LCD. → página 70

## Introducción sobre la videocámara

## COMPONENTES DE LA VIDEOCÁMARA

La nueva videocámara incluye los siguientes accesorios. Si falta alguno de ellos en la caja, llame al centro de atención al cliente de Samsung.



Nombre del modelo	Memoria interna	Color	
HMX-H300BP/HMX-H300SP/ HMX-H300RP/HMX-H300UP/ HMX-H320BP/HMX-H320SP/ HMX-H320RP/HMX-H320UP	-		
HMX-H303BP/HMX-H303SP/ HMX-H303RP/HMX-H303UP	8GB	Negro/Plata/ Rojo/ Azul	30x (Óptico) 300x (Digital)
HMX-H304BP/HMX-H304SP/ HMX-H304RP/HMX-H304UP	16GB		
HMX-H305BP/HMX-H305SP/ HMX-H305RP/HMX-H305UP	32GB		

 Aunque algunas funciones de los modelos son diferentes, funcionan de igual forma.

## Comprobación de los accesorios







Batería (IA-BP210R)

Adaptador de alimentación de CA (Tipo AA-MA9)

Cable de Audio/Vídeo







Cable USB

CD del manual del usuario

Guía de inicio rápido

#### Opcional accesorios











Cable Mini HDMI

Tarjeta de memoria

Funda de transporte (IA-CC1U27B)


Núcleo de ferrita

JU STORY

- El aspecto exacto de cada elemento puede variar entre modelos.
  El contenido puede variar dependiendo de la región de ventas.
- Los componentes y accesorios se pueden adquirir después de consultar con el distribuidor local de Samsung. SAMSUNG no es responsable de la reducción del tiempo de vida de la batería ni de averías causadas por el uso no autorizado de accesorios como el adaptador de alimentación de CA o de las baterías.]
- Puede adquirir baterías adicionales (IA-BP210E/IA-BP420E) en el centro de servicio autorizado de Samsung.
- No se incluye ninguna tarjeta de memoria. Consulte la página 35 para ver las tarjetas de memoria compatibles con la videocámara
- La videocámara incluye un CD con el manual de usuario y una guía de consulta rápida impresa.

## **UBICACIÓN DE LOS CONTROLES**


## Parte frontal & izquierda




1	Micrófono interno
2	Objetivo
3	Interruptor de apertura/cierre del objetivo
4	Pantalla LCD TFT (pantalla táctil)
5	Botón Enc./Apag.
6	Botón Pantalla
7	Botón MODE
8	Botón Antitemblores (OIS)
9	Botón SMART AUTO
10	Toma AV(Audio/Vídeo)
11	Terminal USB
12	Terminal HDMI
13	Tapa de tomas (HDMI,USB, AV)

Durante la grabación, tenga cuidado de no bloquear el micrófono interno ni el objetivo.

## Derecha superior & inferior



- Botón MODE
  - A O : Modo Grabar (Video/Foto)
  - **■**: Modo Reproducir
- Botón PHOTO
- 3 Palanca de zoom (W/T)
- 4 Altavoz incorporado
- 5 Indicador de carga (CHG)
- 6 Tapa de tomas (DC IN)
- 7 Toma de entrada de CC
  - Botón Iniciar/parar grabación
- 9 Correa de empuñadura



- 1 Ranura para tarjeta de memoria
- 2 Tarjeta de memoria
  - 3 Enganche de correa de empuñadura
- 4 Orificio para el trípode
- 5 Interruptor liberación de la batería


## **IDENTIFICACIÓN DE PANTALLAS**

Las funciones disponibles varían dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado y aparecen diferentes indicadores dependiendo del aiuste de los valores.



- Esta presentación en pantalla (OSD) sólo se muestra en modo Grabar ( 🏜 🔘 ).
- Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

#### Modo Grabar





- Las funciones no marcadas con " se conservarán cuando se encienda la videocámara después de encenderla de nuevo.
   (Los ajustes de Aperture (Apertura), Shutter (Obturador) y Focus (Enfoque) no se conservan cuando se cambia el modo de funcionamiento.)
- Los indicadores en pantalla están basados en la capacidad de la tarjeta de memoria SDHC de 32GB.
- Para ver los indicadores y mensajes de advertencia, consulte de la página 101 a la 105.
- advertencia, consulte de la pagina 101 a la 105
   Los elementos mostrados anteriormente y sus posiciones pueden modificarse sin aviso para mejorar el rendimiento.
- El número total de fotos grabables se contabiliza basándose en el espacio disponible en el soporte de almacenamiento.
- El número máximo de imágenes fotográficas grabables en la OSD es de 9.999.
- El número total de fotos grabables se contabiliza basándose en el espacio disponible en el soporte de almacenamiento. Si realiza pequeños cambios en el espacio restante de memoria, es posible que no cambien el contador de fotos tras la grabación.

#### Izquierda de la pantalla LCD

Indicador	Significado
@/@/A	Modo Grabar (Video/Foto) / Smart Auto
stey/•/11/	Estado de funcionamiento (espera / grabación) / pausa / Temporizador*
<b>6</b> 2, <b>6</b> 3	SCENE, Efecto digital
<b>\$</b> , <b>I</b>	Balance de blancos, Fundido*
W / <b>C</b>	Enfoque manual* / Punto táctil*
<b>€M</b> F2 / <b>≟M</b> S.1/50	Apertura manual* / Obturador manual*
<b>1</b> -0.3	EV (Valor de exposición)*
▶/H/ ■,•	Ficha Reproducir / Símbolo de Pausa / Símbolo de Parar, Símbolo de Grab

#### Centro de la pantalla LCD

Indicador	Significado
00:00:00	Contador (tiempo de grabación de vídeo)
Gard Pull	Indicadores y mensajes de advertencia
[307Nin]	Tiempo grabable restante

Indicador	Significado
	Zoom óptico / Zoom digital
₹6	Time Zone (visit) (Zona horaria (visita))
00x00 01x1x1x12011	Fecha/Hora
□ 1See/72Hr	Grabación de lapso de tiempo*

#### Derecha de la pantalla LCD

Indicador	Significado
( / (N	Soporte de almacenamiento (memoria incorporada o tarjeta de memoria) (HMX-H303/H304/H305))
	Inf. de batería (nivel restante de la batería)
9999 ,49M,	Contador de imágenes (número total de imágenes fotográficas grabables), Resolución foto, Calidad vídeo, Resolución vídeo
<b>(33)</b> / <b>(34)</b>	Anti-tembl. (OIS) / Anti-tembl. (OIS DUO)
₩, •	Tele Macro (Macro telescópica)*, Super C.Nite
<b>△</b> , <b>2</b>	Cont. Shot (Toma Continua), Wind Cut (Antiviento)
	Photo Sharpness (Nitidez foto)
MENU	ficha Menú



- Esta presentación en pantalla (OSD) sólo se muestra en modo Repr. vídeo (♂HD /♂ISD).
- Seleccione la ficha Reproducir (□) en la pantalla LCD para seleccionar el modo Repr. vídeo (☑Hp /☑sp.). → página 45

## Modo Reproducir vídeo





- La presentación en pantalla, aparece brevemente el control de reproducción, volumen y devolución. Reaparecen al tocar cualquier parte de la pantalla.
- Para ver los indicadores y mensajes de advertencia, consulte de la páginas 101 a la 105.

#### Parte superior de la pantalla LCD

Indicador	Significado
<b>©</b>	Modo Reproducir vídeo
▷/ □	Estado de funcionamiento (Reproducir/Pausa)
00:00:05/00:00:50	Tiempo de reproducción / Tiempo total de archivo
€ / (N	Soporte de almacenamiento (memoria incorporada o tarjeta de memoria) (HMX-H303/H304/H305))
	Inf. de batería (nivel restante de la batería)
AL	Play Option (Opción reproducir)
100_0001	Nombre de archivo (número de archivo)
₩, HD	Video Quality (Calidad vídeo), Video Resolution (Resolución vídeo)
©==3	Protect (Proteger)
01/JAN/2011 00:00	Date/Time (Fecha/Hora)

#### Parte inferior de la pantalla LCD

Indicador	Significado
<b>4</b> 90	Control de volumen
	Ficha Volumen / Ficha de funciones relacionadas con Reproducir (avance de fotograma)
c	Ficha Volver
H4   H4   II	Ficha de funciones relacionadas con Reproducir (saltar/buscar/pausa/ reproducir/repr. lenta)
MENU	Ficha Menú



- Esta presentación en pantalla (OSD) sólo se muestra en modo Repr. foto (♠).
  Seleccione la ficha Reproducir (♠) en la pantalla LCD para seleccionar el modo Repr. foto (♠). → página 45

## Modo Reproducir foto



#### Parte superior de la pantalla LCD


Indicador	Significado
	Modo Reproducir foto
<b>D</b> / <b>Q</b> X1.1	Presentación / Zoom de reproducción (X1.1~X8.0)
100_0001	Nombre de archivo (número de archivo)
1/10	Contador de imágenes fotográficas (imagen actual / nº total de imágenes grabadas)
( / (N	Soporte de almacenamiento (memoria incorporada o tarjeta de memoria) (HMX-H303/H304/H305)
	Inf. de batería (nivel restante de la batería)
©===	Protección contra borrado
49M	Photo resolution (Resolución foto)
01/JAN/2011 00:00	Date/Time (Fecha/Hora)

#### Parte inferior de la pantalla LCD

Indicador	Significado
<b>■</b> (a)	Ficha Volumen (al activar la presentación)
5	Ficha Volver
<b>H4</b>	Ficha Imagen anterior / Imagen siguiente
	Ficha de inicio de presentación
MENU	Ficha Menú

## COLOCACIÓN DE LA CORREA DE LA EMPUÑADURA

Ajuste la longitud de la correa de la empuñadura de forma que la videocámara HD quede estable cuando presione el botón Iniciar/Parar grabación con el pulgar.



Tenga en cuenta que el uso de una fuerza excesiva para introducir la mano mientras la correa se encuentra muy ajustada puede dañar el enganche de la correa de la videocámara.

## COLOCACIÓN DEL NÚCLEO DE FERRITA

Para reducir interferencias eléctricas, coloque el filtro del núcleo en el adaptador de alimentación de CA.




- Para colocar el filtro de núcleo al adaptador de alimentación, enrolle el cable una vez sobre el filtro del núcleo.
- Tenga cuidado de no dañar el cable al colocar el filtro de núcleo.




## UTILIZACIÓN DE LA BATERÍA

Compre baterías adicionales para poder utilizar la videocámara de forma continua.



## Colocación de la batería

Alinee la batería con el indicador (**A**) del compartimento de la batería, empuje la batería hacia delante en la dirección de la flecha.



## Extracción de la batería

Deslice el **interruptor de liberación** de la batería y saque la batería. Deslice suavemente el **interruptor de liberación** de la batería en la dirección que se muestra en la fi gura.



- Samsung no se hace responsable de problemas que se produzcan debido al uso de baterías no aprobadas. Si utiliza baterías de otros fabricantes, existe
  peligro de sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Extraiga la batería de a videocámara con cuidado impidiendo que se caiga.

## CARGA DE LA BATERÍA

Puede cargar la batería utilizando el adaptador de CA o el cable USB.



- Inserte la batería en la videocámara. ⇒página 22
- Use el adaptador de alimentación de CA o el cable USB suministrados.


## Para cargar la bater

Cargue la batería utilizando un adaptador de alimentación de CA o un cable USB.

 El indicador de carga (CHG) se ilumina y se inicia la carga. Una vez que se haya cargado completamente la batería, el indicador de carga (CHG) se ilumina en verde.


#### Utilización del adaptador de alimentación de CA

Conecte el adaptador de CA a la videocámara correctamente y enchufe el adaptador de CA a la toma de corriente.



#### Utilización del cable USB

Conecte el cable USB a la videocámara correctamente y conecte el otro extremo a un puerto USB del PC.





Asegúrese de que no haya sustancias extrañas en el enchufe o en la toma al conectar la fuente de alimentación de CA a la videocámara.




- Al cargar, si está conectado el cable USB y el adaptador de alimentación de CA, el adaptador de alimentación de CA sustituirá al USB.
- La videocámara no funciona sólo con alimentación USB. Utilice el adaptador de alimentación o la batería para utilizar la videocámara.
- El tiempo de carga puede depender del tipo de USB host (PC).
- Si utiliza la videocámara durante la carga de la batería, puede tardar más tiempo.

# COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA

Puede comprobar el estado de carga y la capacidad restante de la batería.

Para comprobar el estado de carga



El color del indicador LED indica el estado de alimentación o de carga.

(Naranja)	Cargando
(Verde)	Completamente cargada
(Apagado)	Error

## Indicador de carga de la batería

La pantalla de nivel de la batería muestra la cantidad de energía restante.



Indicador de nivel de la batería	Estado	Mensaje
	Completamente cargada	-
	25~50% utilizada	-
	50~75% utilizada	-
	75~95% utilizada	-
	95~98% utilizada	-
- (	Agotada (parpadea): El dispositivo se apagará enseguida. Cambie la batería a la máxima brevedad posible.	-
-	El dispositivo se apagará de forma forzada transcurridos 3 segundos.	"Low battery" (Batería baja)



- Las cifras anteriores están basadas en una batería totalmente cargada a una temperatura normal. La temperatura ambiental influye en el tiempo de uso.
- La capacidad de la batería disminuye con el tiempo y tras el uso reiterado. Mantenga la videocámara apagada mientras no se utilice.
- Guarde la batería por separado cuando termine de cargar o no la utilice durante un tiempo prolongado. De esa forma, puede evitar que se reduzca la vida de utilidad de la batería.

#### Tiempo de ejecución disponible para la batería

Tipo de batería	IA-BF	2210R
Tiempo de carga	CA aprox	dor de alimentación de . 160 min. JSB: aprox. 330 min.
Resolución de vídeo	HD	SD
Tiempo de grabación continua	Aprox. 180 min.	Aprox. 200 min.
Tiempo de reproducción	Aprox. 200 min.	Aprox. 260 min.

- Tiempo de carga: Tiempo aproximado en minutos necesario para cargar totalmente una batería completamente agotada.
- Tiempo de grabación/ reproducción: Tiempo aproximado disponible con la batería totalmente cargada. 'HD' significa calidad de imagen de alta definición, y 'SD' significa calidad de imagen estándar.
- El tiempo de grabación/reproducción puede diferir, dependiendo del uso y condiciones. Por ejemplo, si utiliza de forma repetida el botón de Zoom o Recording start/stop (Iniciar parar grabación), es posible que las baterías se descarguen más rápidamente.
- El tiempo de grabación y reproducción puede acortarse al utilizar la videocámara con temperaturas bajas.
- Recomendamos utilizar el adaptador de alimentación de CA al utilizar la función Time Lapse REC (GRAB. a intervalos).

#### Grabación continua (sin zoom)

El tiempo de grabación continua de la videocámara de la tabla muestra el tiempo de grabación disponible cuando la videocámara se encuentra en el modo de grabación sin utilizar ninguna otra función después de iniciar la grabación. Al grabar, la batería puede descargarse 2-3 veces más rápido de lo referido debido a que se está utilizando lniciar/parar grabación y las funciones de zoom, y se está realizando la reproducción. Prepara batería(s) adicional(es) para el tiempo de grabación programado en la videocámara.

#### Utilización de la fuente de alimentación de CA

Se recomienda utilizar el adaptador de alimentación de CA para suministrar energía a la videocámara HD a través de la toma de CA cuando defina los ajustes de las funciones, reproduzca o la utilice en interiores. Haga las mismas conexiones que al cargar la batería. 

página 23

#### Información sobre la batería

#### · Propiedades de la batería

Una batería de iones de litio tiene un tamaño reducido y una gran capacidad. La temperatura ambiental baja (por debajo de 50°F (10C°)) puede acortar su vida y afectar a su funcionamiento correcto. En este caso, coloque la batería en su bolsillo para calentarla e instálela en la videocámara.

- · Asegúrese de almacenar la batería por separado tras su uso.
  - Cuando la batería se guarda en la videocámara se consume una pequeña cantidad de energía incluso aunque esté apagada.
  - Si la batería se instala y se deja en la videocámara durante mucho tiempo, se descarga. La batería no se puede utilizar incluso aunque esté cargada.
  - Si no se utiliza la batería durante un tiempo prolongado, cárguela totalmente y utilicela en la videocámara cada 1 meses hasta que se agote para mantenerla en perfecto estado.
- Prepare una batería adicional cuando utilice la videocámara en exteriores.
  - La temperatura fría puede acortar el tiempo de grabación.
  - Lleve el adaptador de alimentación de CA suministrado para cargar la batería mientras viaja.
- Compruebe si el terminal de la batería se daña si se cae.
  - Si se instala la batería en la videocámara con el terminal dañado, puede dañar la videocámara.

- Retire la batería y la tarjeta de memoria de la videocámara y desconecte el adaptador de alimentación de CA después de usarse.
  - Guarde la batería en un lugar estable, fresco y seco. (Temperatura recomendada: 59°F ~ 77°F (15°C ~ 25°C), Humedad recomendada: 40% ~ 60%)
  - Una temperatura demasiado alta o baja acorta la vida de la batería.
  - Los terminales de la batería pueden oxidarse o averiarse si la batería se quarda en un lugar con humo o con polvo.
- Arroje la batería muerta en un contenedor de reciclaje.
- La vida de la batería es limitada.
  - La batería alcanza el final de su vida si se acorta el tiempo de funcionamiento después de cargarse totalmente. Cámbiela por una nueva.
  - La vida de la batería depende de las condiciones de almacenamiento, funcionamiento y uso.




- Assgúrese de apagar la videocámara antes de desconectar el adaptador de alimentación de CA. De lo contrario, podría dañarse el soporte de almacenamiento o los datos.
- Utilice la toma mural cercana cuando utilice el adaptador de alimentación de CA. Desconecte el adaptador de alimentación de CA de la toma mural inmediatamente si se produce alguna avería mientras utiliza la videocámara.
- No utilice el adaptador de CA colocándolo en un espacio estrecho, como entre una pared y un mueble.



- Asegúrese de utilizar el adaptador de alimentación de CA para suministrar energía a la videocámara. Si utiliza otros adaptadores de alimentación de CA podría causar descargas eléctricas o provocar un incendio.
- El adaptador de alimentación de CA puede utilizarse en todo el mundo. Se necesitará un adaptador de enchufe de CA en algunas zonas en el extranjero. Si lo necesita, cómprelo en un distribuidor.
- El tiempo de carga variará dependiendo del nivel de batería restante.
- La batería se carga por encima del 95% después de unas 2 horas y el color del indicador cambia a verde. La carga al 100% de la batería tarda unas 2 horas y 40 minutos.

# Funcionamiento básico de la videocámara

## ENCENDIDO Y APAGADO DE LA VIDEOCÁMARA



- 1. Abra la pantalla LCD y encienda la videocámara.
  - La videocámara se enciende automáticamente al abrir la pantalla LCD.
- Para apagar la videocámara, pulse el botón Enc./apag. (6)
  durante un segundo aproximadamente.



- La videocámara ejecuta la función de autodiagnóstico al encenderse. Si aparece un mensaje de advertencia, consulte "Indicadores y mensajes de advertencia" (páginas 101-105) y adopte una acción correctora.
- Si cierra la pantalla LCD con la unidad encendida, se activa el modo de ahorro de energía. →página 28
- La videocámara se enciende automáticamente si se conecta el adaptador de alimentación de CA o se inserta la batería a la videocámara con la pantalla LCD abierta.




#### Al utilizar esta videocámara por primera vez

Cuando utilice la videocámara por primera vez o la reinicie, aparece la pantalla de zona horaria como visualización inicial. Seleccione la ubicación geográfica y fije la fecha y hora. ¬página 31 Si no fija la fecha y hora, aparecerá la pantalla de zona horaria siempre que encienda la videocámara.

#### AJUSTE DE LA PANTALLA LCD

La amplia pantalla LCD de la videocámara ofrece una gran calidad para la visualización de imágenes.




- 1. Abra la pantalla LCD con el dedo.
  - La pantalla se abre hasta los 90°.
- 2. Gire la pantalla LCD hacia el objetivo.
  - Puede girarlo hasta 180º hacia el objetivo y hasta 90º hacia atrás. Para ver las grabaciones de forma más cómoda, gire la pantalla 180º hacia el objetivo y pliéguela de nuevo hacia el cuerpo.
- Un giro excesivo puede dañar la bisagra de conexión entre la pantalla y la videocámara.
- Limpie las huellas o el polvo de la pantalla con un paño suave.

#### AJUSTES DE LOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Puede cambiar el modo de funcionamiento en el siguiente orden cada vez que pulse el botón **MODE**. Modo Grabar ( $\clubsuit$   $\bigcirc$ )  $\leftrightarrow$  Modo Reproducir ( $\blacksquare$ ).

- Cada vez que cambia el modo de funcionamiento, se ilumina el indicador de modo correspondiente.
- Si se toca la ficha Reproducir ( ) en el modo Grabar vídeo o foto, cambia el modo de funcionamiento al modo de reproducción de vídeo o de foto.



#### Botón MODE / Indicador de modo

- Modo Grabar): Para grabar video o imágenes fotográficas.
- El (Modo Reproducir): Para reproducir imágenes de video o fotografías o editarlas.




Esta videocámara proporciona un modo de grabación que se combina con el modo de grabación de video y de grabación de foto. Por tanto, puede fácilmente grabar videos o fotos en el mismo modo sin cambiar el respectivo modo de grabación.

## UTILIZACIÓN DEL BOTÓN PANTALLA (I□I)

Cambio del modo de visualización de información

#### Pulse el botón Pantalla (I□I).

Se alternarán los modos de visualización completo y mínimo.



#### Modo de visualización completo

## Modo de visualización mínima








- Es posible que aparezcan indicadores y mensajes de advertencia dependiendo de las condiciones de grabación.
- El botón Pantalla (I ) no funciona cuando aparece en pantalla el menú.


## UTILIZACIÓN DEL PANEL TÁCTIL



El panel táctil le permite disfrutar de la reproducción y la grabación con el simple toque del dedo. Coloque la mano en la parte posterior de la pantalla LCD para sujetarla. A continuación, toque las opciones que aparecen en pantalla.

#### Toque

Toque ligeramente las opciones que va a seleccionar o ejecute con el dedo.





- No coloque una lámina de protección en la pantalla LCD.
- Si la deja durante mucho tiempo, puede adherirse totalmente y provocar una avería en el panel táctil.




- Tenga cuidado de no pulsar accidentalmente los botones que se encuentran al lado de la pantalla LCD mientras utiliza el panel táctil.
- Las fichas e indicadores que aparecen en la pantalla LCD dependen del estado de grabación/reproducción en que se encuentre la videocámara
- La videocámara no reconoce debidamente al tocar más de dos puntos en pantalla al mismo tiempo. Toque sólo un punto cada vez.
- No utilice objetos en punta como un lápiz o un bolígrafo al utilizar una herramienta para tocar la pantalla.

# Ajustes iniciales

## AJUSTE DE LA ZONA HORARIA Y FECHA/ HORA POR PRIMERA VEZ

Ajuste la fecha y hora del área local al encender la videocámara por primera vez.

- Abra la pantalla LCD y encienda la videocámara.
  - Aparece la pantalla de zona horaria ("Home" (Casa)).basándose en Lisboa, Londres (Hora de Greenwich).
- Seleccione su área loca en el mapa tocando la ficha izquierda ( ) o derecha ( ) en la pantalla LCD y pulse la ficha ( ok ).
  - Aparece la pantalla "Date/ Time Set" (Ajuste de reloj).
- Toque la información de fecha y hora y cambie los valores de ajuste utilizando las fichas Arriba ( ) o Abajo ( ).
- Asegúrese de que el reloj esté debidamente ajustado y toque la ficha (OK).
  - Aparece el mensaje "Date/Time set" (Ajuste de reloj).



Date/Mma Sat

01JJANJ2011 00:00



- El año se puede configurar hasta el 2037, basándose en la opción "Home" (Casa).
- Defina "Date/Time Display" (Vis. Fecha/hora) en "On" (Si).
   →página 79
- La activación del icono (\$\frac{1}{2}\$) adelanta el reloi en 1 hora.



#### Batería recargable incorporada

- La videocámara incluye una batería incorporada recargable para conservar la fecha, hora y otros ajustes incluso después de apagar la unidad.
- Una vez retirada la batería, se reinician los valores de fecha/hora a sus ajustes predeterminados y tiene que recargar la batería interna recargable. A continuación, fi je de nuevo la fecha/hora.

#### Carga de la batería recargable incorporada

- La batería incorporada siempre se carga cuando la videocámara está conectada a la alimentación de CA o mientras la batería está acoplada.
- Si la videocámara no se utiliza durante unas 2 semanas sin conectar a la alimentación de CA o con la batería colocada, la batería incorporada se descarga completamente. Si sucede esto, cargue durante 24 horas la batería incorporada con el adaptador de CA suministrado.

#### Activación y desactivación de la visualización de la fecha y hora

 Para activar y desactivar la visualización de la fecha y hora, acceda al menú y cambie el modo de fecha/ hora. →página 79

#### Ajuste sencillo del reloj por diferencia horaria

 Puede ajustar fácilmente el reloj a la hora local ajustando la diferencia horaria cuando utilice la videocámara con memoria en el extranjero. Seleccione "Time zone" (zona horaria) en el menú y ajuste la diferencia horaria. — página 77

## SELECCIÓN DEL IDIOMA

Puede seleccionar el idioma en el que desea que aparezca la pantalla del menú o los mensajes. El ajuste del idioma se conserva cuando se apaga la videocámara.

- Toque la ficha Menú (MENU) → Ajuste (⑥).
- 2. Toque la ficha Arriba ( )/Abajo ( ) hasta que aparezca "Language".
- Toque "Language" y, a continuación, toque el idioma de OSD que desee.
- Toque la ficha Salir (☒) o Volve (☒) para completar el ajuste.
  - La pantalla de menú y los mensajes aparecen en el idioma seleccionado.





English	Norsk	Hrvatski
한국어	Dansk	Українська
Français	Polski	Русский
Deutsch	Čeština	中文
Italiano	Slovensky	日本語
Español	Magyar	ไทย
Português	Română	Türkçe
Nederlands	Български	ايرانى
Svenska	Ελληνικά	العربية
Suomi	Srpski	עברית



- Las opciones de "Language" pueden cambiar sin aviso previo.
- El idioma seleccionado se conserva incluso sin la batería ni el
- adaptador de alimentación de CA.
- El formato de fecha y hora puede cambiar dependiendo del idioma seleccionado.

# Información sobre los soportes de almacenamiento

# SELECCIÓN DEL SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (sólo HMX-H303/H304/H305)

Puede grabar imágenes de vídeo y de fotos en la memoria incorporada o en una tarjeta de memoria; por tanto, debe seleccionar el soporte de almacenamiento antes de comenzar la grabación o la reproducción.



- Puede utilizar las tarjetas SDHC y SD en la videocámara HD. (Algunas tarjetas no son compatibles dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria.)
- Antes de insertar o expulsar la tarjeta de memoria, apague la videocámara HD
- Toque la ficha Menú (MENU) → Ajuste (♠).
- Toque la ficha arriba
   ( )/abajo ( ) hasta que
   aparezca "Storage Type"
   (Tipo de almac.).
- Toque "Storage Type" (Tipo de almac.) y el soporte de almacenamiento que desee.





#### Opciones del submenú

- Internal Memory (Memoria interna) (IN): cuando utilice la memoria incorporada.
- Card (Tarjeta) (
   (): cuando utilice la tarjeta de memoria (SDHC o SD).




- Nunca formatee la memoria incorporada o la tarjeta de memoria utilizando un PC.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria, aparecerá la pantalla de confi guración del soporte de almacenamiento. Toque "Yes" (Si) para utilizar una tarjeta de memoria, o "No" si no la va a utilizar.
- No retire la alimentación (batería o adaptador de alimentación de CA) mientas accede al soporte de almacenamiento como grabación, reproducción, formateo, borrado, etc. Es posible que se dañe el soporte de almacenamiento y sus datos.
- No expulse una tarjeta de memoria mientras se utilice en la videocámara. Es posible que se dañe la tarjeta de memoria y sus datos.

## INSERCIÓN / EXPULSIÓN DE UNA TARJETA DEMEMORIA (NO SUMINISTRADA)







## Para insertar una tarjeta de memoria

- Apague la videocámara con memoria.
- 2. Abra la tapa de la tarjeta de memoria.
- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta hasta que emita un chasquido suave.
  - Asegúrese de que la parte del terminal esté hacia arriba con la videocámara colocada como se muestra en la figura.
- 4. Cierre la tapa de la tarjeta de memoria.

## Para extraer la tarjeta de memoria

- 1. Apague la videocámara con memoria.
- 2. Abra la tapa de la tarjeta de memoria.
- 3. Presione suavemente la tarjeta de memoria para expulsarla.
- 4. Cierre la tapa de la tarjeta de memoria.



- Para evitar pérdida de datos, apague la videocámara pulsando el botón de Enc./Apag. (((a)) durante un segundo antes de insertar o expulsar la tarjeta de memoria.
- Tenga cuidado de no presionar la tarjeta de memoria demasiado fuerte. La tarjeta de memoria podría saltar de repente.




Esta videocámara admite tarjetas SD (Secure Digital) y SDHC (Secure Digital High Capacity). La compatibilidad con la videocámara puede variar dependiendo de los fabricantes y de los tipos de tarjetas de memoria.

## SELECCIÓN DE UNA TARJETA DE MEMORIA APROPIADA (NO SUMINISTRADA)

#### Tarjetas de memoria compatibles

- En esta videocámara pueden utilizarse tarjetas SD (Secure Digital) y SDHC (Secure Digital High Capacity). Se recomienda utilizar la tarjeta SDHC (Secure Digital High Capacity). La tarjeta SD admite hasta 2GB. No se garantiza el funcionamiento normal en esta videocámara si se utilizan tarjetas SD con un tamaño superior a 2GB.
- No se admiten las tarjetas MMC (Tarjeta Multimedia) ni MMC Plus.
- Capacidad de tarjeta de memoria compatible: SD: 1~2GB SDHC: 4~32GB
- Para grabación de video, utilice una tarjeta de memoria que admita una velocidad de escritura más alta (superior a la tarjeta SDHC de Clase 6).
- Las tarjetas de memoria SD/SDHC cuenta con un conmutador mecánico de protección contra escritura. Ajustar el conmutador evita el borrado accidental de archivos grabados en la tarjeta. Para permitir la grabación, mueva el interruptor hacia arriba en la dirección de los terminales. Para establecer la protección contra escritura, mueva el interruptor hacia abajo.



## Tarjetas SDHC (Secure Digital High Capacity)

- La tarjeta SDHC es una versión superior (Ver.2.00) de la tarjeta SD y admite alta capacidad por encima de 2GB.
- Las tarjetas de memoria SDHC no se pueden utilizar con los dispositivos de aloiamiento actuales compatibles con SD.

## Precauciones comunes con la tarjeta de memoria

- Es posible que no puedan recuperarse los datos dañados. Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes en el disco duro del equipo informático.
- Apagar la unidad o retirar la tarjeta de memoria durante operaciones como el formateo, el borrado, la grabación y la reproducción puede causar la pérdida de datos.
- Después de modificar el nombre de un archivo o carpeta almacenados en la tarjeta de memoria utilizando el equipo informático, es posible que la videocámara no pueda reconocer el archivo modificado.

## Manipulación de una tarjeta de memoria

- Se recomienda apagar antes de insertar o extraer la tarjeta de memoria para evitar la pérdida de datos.
- No se garantiza que pueda utilizar una tarjeta de memoria formateada en otros dispositivos. Asegúrese de formatear la tarjeta de memoria utilizando esta videocámara.
- Tiene que formatear las tarjetas de memoria recién adquiridas; las tarjetas de memoria con datos que la videocámara no pueda reconocer o las tarjetas guardadas mediante otros dispositivos. Recuerde que el formateo borra todos los datos de la tarjeta de memoria. Si no puede utilizar una tarjeta de memoria que se haya utilizado con otro dispositivo, formatéela con su videocámara. Recuerde que el formateo borra toda la información de la tarjeta de memoria.
- Una tarjeta de memoria tiene una vida de uso concreta. Si no puede grabar nuevos datos, tendrá que adquirir una nueva tarjeta de memoria.
- No la utilice ni la guarde en un lugar sometido a altas temperaturas, humedad o polvo.
- No coloque sustancias extrañas en los terminales de la tarjeta de memoria. Utilice un paño seco suave para limpiar la superficie.
- No pegue nada que no sea su etiqueta específica en la parte de pegado de la etiqueta.
- No utilice una tarjeta de memoria dañada.
- Mantenga la tarjeta de memoria fuera del alcance de los niños, ya que existe riesgo de que pudieran ingerirla.

## La videocámara admite tarjetas de memoria SD y SDHC para el almacenamiento de datos!

La velocidad de almacenamiento de datos puede diferir según el fabricante y el sistema de producción.

- Sistema SLC (célula de un solo nivel): permite una mayor velocidad de escritura.
- Sistema MLC (célula multinivel): sólo permite una velocidad de escritura más baja.

Para mejores resultados, recomendamos utilizar una tarjeta de memoria que admita una velocidad de escritura mayor. Utilizar una tarjeta de memoria con una velocidad de escritura menor para grabar un vídeo puede causar dificultades al almacenar el vídeo en la tarjeta de memoria. Puede incluso perder los datos del vídeo durante la grabación.

En un intento por conservar parte del vídeo grabado, la videocámara almacena forzosamente el vídeo en la tarjeta de memoria y muestra un aviso:

"Low Speed Card. Please record at a lower resolution."

(Tarj baja vel. Grabe con una calidad inferior.)

Si no puede evitar utilizar una tarjeta de memoria de baja velocidad, la resolución y la calidad de la grabación pueden ser inferiores al valor fijado. →página 53

No obstante, cuanto más alta sea la resolución y la calidad, más memoria se utilizará



- Samsung no se hace responsable de los datos perdidos a causa del uso incorrecto, (incluido cualquier virus de PC)
- Recomendamos el uso de una funda para la tarjeta de memoria para evitar la pérdida de datos por el movimiento o por la electricidad estática
- Tras un período de uso, es posible que la tarjeta de memoria se caliente. Este hecho es normal y no se trata de ningún defecto.

### TIEMPO GRABABLE Y CAPACIDAD

A continuación se incluye la hora y número de fotos que se pueden hacer dependiendo del tamaño de la memoria y la resolución. Consulte el tiempo de vídeo y el número de fotos grabables al grabar vídeos o hacer fotos.

# Tiempo grabable disponible para el vídeo

Resolución	Calidad	Memoria incorporada*			Soporte de almacenamiento (Capacidad)					
		8GB	16GB	32GB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
1080/50	Super Fine (Superfina)	61	125	253	8	15	30	61	125	253
	Fine (Fina)	74	152	307	9	18	36	74	152	307
	Normal	94	193	390	12	23	46	94	193	390
	Super Fine (Superfina)	86	177	357	11	21	42	86	177	357
720/50p	Fine (Fina)	115	235	475	14	28	57	115	235	475
	Normal	171	351	708	21	42	84	171	351	708
	Super Fine (Superfina)	254	521	1051	32	63	126	254	521	1051
576/50p	Fine (Fina)	336	688	1387	42	83	166	336	688	1387
	Normal	494	1011	2039	62	123	244	494	1011	2039

(Unidad: minutos aproximados de grabación)

# Número de fotos grabables

Resolución	Memoria incorporada*			Soporte de almacenamiento (Capacidad)					
nesolucion	8GB	16GB	32GB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
2944x1656	5014	9999	9999	656	1251	2482	5014	9999	9999
1920x1080	9402	9999	9999	1173	2346	4654	9402	9999	9999

(Unidad: número aproximado de imágenes)

# 1GB ≒ 1,000,000,000 bytes: La capacidad de formato real puede ser inferior ya que el firmware interno utiliza una parte de la memoria.



- Las cifras de la tabla podrían variar dependiendo de las condiciones de grabación reales y del sujeto.
- Cuanto más altas sean la calidad y la resolución, más memoria se utilizará.
- Una resolución y calidad inferiores aumenta el índice de compresión y el tiempo de grabación, pero la calidad de la imagen se vería perjudicada.
- La velocidad en bits se ajusta automáticamente a la imagen de grabación. Por consiguiente, el tiempo de grabación podría variar.
- · Las tarjetas de memoria de más de 32 GB podrían no funcionar con normalidad.
- Cuando el archivo de vídeo sobrepase los 1,8 GB, se creará automáticamente un archivo de vídeo nuevo.
- El número máximo de archivos de fotos y vídeos grabables es 9.999, respectivamente.
- La longitud de grabación de una grabación a intervalos puede variar dependiendo de los ajustes.
- Sólo los elementos marcados con \* sólo están disponibles con los modelos HMX-H303/H304/H305.


# Grabación básica

# GRABACIÓN DE VÍDEOS

Esta videocámara admite resoluciones de imágenes tanto de alta definición (HD) como estándar (SD). Defina la resolución que desee antes de grabar. ⇒página 53



- Inserte una tarjeta de memoria. →página 34 Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. ⇒página 33 (sólo HMX-H303/H304/H305)
- Abra la pantalla LCD y encienda la videocámara. La videocámara se enciende automáticamente al abrir la pantalla LCD.
- Coloque el interruptor Abrir/cerrar objetivo en abierto ( ⇒página 16
- Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29



- 1. Enfoque el sujeta al que va a grabar.
  - Utilice la pantalla LCD.
  - Utilice la palanca de **Zoom** para ajustar el tamaño del sujeto. ⇒página 43
- 2. Pulse el botón Iniciar/parar grabación.
  - Aparece el indicador de grabación (•) y se inicia la grabación.
- 3. Para detener la grabación, pulse de nuevo el botón Iniciar/parar grabación.
- 4. Toque el icono de Quick View (Vista rápida) ( ) para ver el vídeo grabado más recientemente.
  - Una vez finalizada la reproducción rápida, la videocámara vuelve al modo de espera.







# Utilización de la función de grabación continua

Con la función de grabación continua, es posible evitar la grabación de escenas no deseadas mientras se graba vídeo. Con esta función, puede crear un archivo de vídeo grabando sólo las escenas que desee.

- 1. Pulse el botón Iniciar/Parar grabación.
  - Aparecerá el indicador de grabación (•) y se iniciará la grabación.
- 2. Toque el símbolo de Pausa, se hará una pausa en la grabación y aparecerá el indicador ( ).
  - Si desea grabar de forma continua, toque de nuevo el símbolo de Grab y si desea detener la grabación toque el símbolo de Parar.





- Si se detiene la alimentación o se produce un error durante la grabación, es posible que no se pueda grabar/editar vídeo.
- Samsung no se hace responsable de los daños producidos por un fallo en las operaciones normales de grabación o reproducción debido a un error en la tarieta de memoria.
- Tenga en cuenta que los datos dañados no podrán recuperarse.
- No apague la videocámara ni retire la tarjeta de memoria mientras accede al soporte de almacenamiento. Si lo hace, podrían producirse daños en el soporte de almacenamiento o en sus datos.




- Los vídeos se comprimen en el formato H.264 (MPEG-4.AVC).
- Expulse la batería al terminar de grabar para evitar un consumo innecesario de la batería.
- Para obtener la información en pantalla, consulte la página 101~105.
- Para ver el tiempo de grabación aproximado, consulte la página 37.
  El sonido se graba con el micrófono estéreo interno situado en
- El sonido se graba con el micrófono estéreo interno situado en la parte frontal de la videocámara. Asegúrese de no bloquear el micrófono.
- Antes de grabar un vídeo importante, asegúrese de probar si existe algún problema con el sonido o con la grabación de vídeo.
- Para las diversas funciones disponibles durante la grabación, consulte las páginas 53~69
- Si están desconectados el cable de alimentación y la batería, o la grabación está desactivada durante la grabación, el sistema cambiará al modo de recuperación de datos. Mientras se recuperan los datos, no está operativa ninguna otra función.
- En el modo de grabación de vídeo/foto, puede definir la opción de menú Quick View (Vista rápida). Aparece el icono de Vista rápida cuando se haya activado la opción Quick View (Vista rápida).
- Las fichas de ajuste del menú que se muestran en pantalla no afectan a la imagen que se grabe. En condiciones de luz escasa que pueda encontrar, el movimiento de vídeo puede que no sea tan fluido como en condiciones de luz normal.
- El ruido alrededor del área puede grabarse si graba vídeo en un lugar tranquilo debido a una mayor sensibilidad del micrófono. Debido a la mayor sensibilidad del micrófono, se puede grabar el ruido producido por el motor al mover el zoom
- ISO se ajustará automáticamente al grabar en interiores o en un lugar oscuro. En este momento, el vídeo puede producir ruido o si graba vídeo en un lugar oscuro, es posible que no pueda comprobarlo Al grabar por la noche, recomendamos utilizar videocámaras profesionales que tengan un sistema de imágenes con infrarroios.
- Al ejecutar HDIS en un trípode o en un dispositivo fijo, la imagen puede temblar. Al colocar la cámara en un trípode, desactive HDIS.
- Incluso con el uso de la función de grabación continua, se puede grabar vídeos con un tamaño máximo de 1,8 GB. Tras reanudar la grabación de vídeo en pausa, si el archivo grabado supera los 1,8 GB. se grabará automáticamente en un nuevo archivo.
- Cuando la cámara finaliza la grabación, el vídeo se guarda en el soporte de almacenamiento.

# CAPTURA DE FOTOS EN MODO GRABAR VÍDEO

La videocámara puede capturar fotos son interrumpir la grabación de vídeo.



- Inserte una tarjeta de memoria. →página 34
- Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. 
   → página 33
   (sólo HMX-H303/H304/H305)
- Abra la pantalla LCD y encienda la videocámara. La videocámara se enciende automáticamente al abrir la pantalla LCD.
- Coloque el interruptor Abrir/cerrar objetivo en abierto (€).
   ⇒página 16
- Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29



### Pulse el botón Iniciar/parar grabación.

- Aparecerá el indicador de grabación (

  ) y se iniciará la grabación.
- Pulse el botón PHOTO en la escena que desee mientras graba vídeos.
  - Cuando desaparezca el indicador (>>>) la imagen fotográfica se graba sin sonido del obturador.
  - El vídeo sigue grabándose, incluso mientras se toman las fotos.





3. Para detener la grabación, pulse de nuevo el botón **Iniciar/parar grabación**.



### · No puede capturar fotos en las siguientes situaciones:


- Cuando se utilice la grabación de intervalos para grabar
- Durante una pausa al grabar
- Las fotografías se capturan con una resolución de 1920x1080 independientemente de la resolución de la grabación del vídeo.
- Cuando el cable HDMI está conectado a la videocámara, no puede capturar una foto mientras se graba un vídeo.
- Si captura una imagen después de 10 segundos de iniciar la grabación de vídeo, es posible que la imagen no se guarde debido al tiempo de almacenamiento ampliado.

# GRABACIÓN DE FOTOS

Puede hacer fotos y guardarlas en el soporte de almacenamiento. Defina la resolución que desee antes de grabar. → page 54



- Inserte una tarjeta de memoria. →página 34
- Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. → página 33 (sólo HMX-H303/H304/H305)
- Abra la pantalla LCD y encienda la videocámara. La videocámara se enciende automáticamente al abrir la pantalla LCD.
- Coloque el interruptor Abrir/cerrar objetivo en abierto (€).
   ⇒página 16
- Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29



- 1. Enfoque el sujeta al que va a grabar.
  - Utilice la pantalla LCD.
  - Utilice la palanca de Zoom para ajustar el tamaño del sujeto.
     página 43
- Ajuste el sujeto en el centro de la pantalla LCD y pulse a medio camino el botón PHOTO.
  - Cuando el sujeto esté enfocado, aparece en verde el indicador (

     Si aparece en rojo, reajuste el enfoque.
- 3. Pulse totalmente el botón PHOTO.
  - Se oye el sonido del obturador. (Cuando se define "Shutter Sound: On (Sonido obturador: On)".
- 4. Toque el icono de Vista rápida ( ) para ver la foto grabada más recientemente.
  - Para volver al modo de espera, toque la ficha Volver (



No utilice el interruptor de POWER ni retire la tarjeta de memoria durante la toma de fotos ya que podría dañar el soporte de almacenamiento o los datos.



- El número grabable de fotos varía dependiendo de las condiciones de grabación y de la resolución de la foto. →página 37
- El audio no se graba al tomar fotos.
- No utilice el interruptor de POWER ni retire la tarjeta de memoria durante la toma de fotos ya que podría dañar el soporte de almacenamiento o los datos.
- Si resulta difícil enfocar, utilice la función de enfoque manual.
   página 59
- Para obtener la información en pantalla, consulte de la página 101~105.
- Para las diversas funciones disponibles durante la grabación, consulte las páginas 53~69
- Archivos de fotos conformes al estándar DCF (Norma de diseño para el sistema de archivos de cámara), establecido por JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).





# GRABACIÓN SENCILLA PARA PRINCIPIANTES (SMART AUTO)

En modo Smart Auto, la videocámara selecciona automáticamente los ajustes apropiados de la videocámara basándose en el tipo de escena detectado. Será de utilidad si no está familiarizado con los ajustes de la videocámara para diversas escenas.

- 1. Pulse el botón SMART AUTO.
  - El indicador de Smart Auto ( ) y Anti-temblores ( ) aparece en la pantalla LCD.
- 2. Alinee el sujeto en el cuadro.
  - La videocámara detecta automáticamente la escena al alinear el enfoque con la videocámara.
  - Aparece el icono de escena apropiado en la pantalla LCD.
    - Aparece al grabar por la noche. (Noche)

      Aparece al grabar imágenes de paisajes con luz de fondo. (Luz de fondo)

      Aparece al grabar personas. (Retrato)

      Aparece al grabar una escena muy brillante. (Blanco)

      Aparece al grabar una escena de exteriores. (Paisaje)


      Aparece al hacer fotos muy cerca. (Macro)

      Aparece al hacer fotos de cielos claros. (Cielo azul)

      Aparece al hacer fotos de áreas boscosas. (Verde natural)

      Aparece al hacer fotos de puestas de sol. (Puesta de sol)

- Pulse el botón Iniciar/parar grabación o el botón PHOTO. →páginas 38, 41
- Para cancelar el modo Smart Auto, pulse de nuevo el botón SMART AUTO.





<Al grabar muy cerca.>



- Botones no disponibles durante la operación Smart Auto: La ficha Menú (MENU) / botón Antitemblores (OIS) / etc.
  - Casi todos los ajustes se realizan automáticamente en modo Smart Auto. Para definir o ajustar funciones por sí mismo, libere primero el modo Smart Auto
- SMART AUTO debe defi nirse antes de grabar.
- Es posible que la videocámara no seleccione la escena correcta dependiendo de entornos de captura, como las vibraciones de la videocámara, la iluminación y la distancia al sujeto.

## **USO DEL ZOOM**

Esta videocámara le permite grabar con un potente zoom óptico 30x y zoom inteligente deslizando la palanca de **Zoom**.

## Para acercar el zoom

Deslice la palanca de zoom hacia adelante **T** (telefoto).

- El sujeto distante se amplía gradualmente y se puede grabar.
- El índice de zoom más ampliado es 30x en una aplicación normal del zoom.

# Para alejar el zoom

Deslice la palanca de zoom hacia W (ángulo panorámico).

- El sujeto se aleja.
- El índice de zoom más pequeño es el tamaño original del sujeto con zoom alejado.





### Vel. de zoom

Al utilizar la función zoom, la velocidad puede disminuir moviendo lentamente la palanca Zoom (W/T). Un movimiento rápido aumenta la velocidad del zoom.



- La utilización del zoom óptico no degrada la calidad ni la claridad de la imagen.
- Utilice el zoom digital cuando desee aplicar un zoom por encima del zoom óptico. página 63
- El enfoque puede resultar inestable al grabar con un zoom rápido o al utilizar el zoom en un sujeto que se encuentre lejos. En este caso, utilice la función de enfoque manual. > página 59
- La distancia mínima posible entre la videocámara y el objeto con un enfoque nitido es de aproximadamente 1cm (0,4 pulg. aprox.) para el ángulo panorámico y de 100 cm (39,4 pulg. aprox.) para el teleobjetivo. (unos 50 cm (19,7 pulgadas) para macro telescópica)
- Para disparar al objeto cerca del objetivo con un ángulo amplio, utilice la Macro telescópica. →página 62
- El uso frecuente de la función de zoom consume más energía.
- El sonido de zoom utilizando la palanca Zoom o el botón Zoom se puede grabar.
- Al utilizar la función de zoom mientras mantiene la videocámara con la mano, utilice "Anti-Shake (OIS)" (Anti-temblores (OIS)) para una grabación estable. ¬página 44


# Anti-Shake (anti-tembl.) (OIS: estabilizador óptico de la imagen)

Use la función Anti-temblores (OIS: Estabilizador óptico de la imagen) para compensar las imágenes inestables causadas por temblores en la videocámara



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →pagina 29

Cada pulsación del botón **Anti-temblores (OIS)** (((a)), pasa de Anti-temblores (OIS), Anti-temblores (OIS DUO) y desactivado.



## Opciones del submenú

- Off (No): Deshabilita la función.
- On (Si) ( Se habilita la función Anti-temblores (OIS) para compensar los temblores.

# a

### Utilice las función Anti-temblores en los siguientes casos

- Al grabar mientras camina o al grabar en un coche en movimiento.
- Al grabar con la función zoom.
- Al grabar sujetos de pequeño tamaño.



#### Información sobre OIS DUO

 Reduzca los temblores de la videocámara y evite imágenes borrosas con las funciones de estabilización óptica y digital de la imagen.





- El modo Smart Auto activa automáticamente Anti-temblores (OIS) en On (Si).
- No se pueden corregir completamente los temblores excesivos de la cámara aunque tenga definido Anti-temblores (OIS) en On (Si).
   Sujete con firmeza la videocámara con ambas manos.
- Cuando la función se define en On (Sí), el movimiento real del sujeto y el movimiento que se muestra en pantalla pueden diferir ligeramente.
- Al grabar con poca iluminación con una alta ampliación mientras esta función está definida en On (SÍ), pueden producirse postimágenes. En este caso, recomendamos utilizar un trípode (no suministrado) y desactivar Antitemblores (OIS).
- Cuando active el modo Smart Auto, se desactiva automáticamente OIS(DUO) y OIS se activa.


# Reproducción básica

# CAMBIO DEL MODO DE REPRODUCCIÓN

- Puede definir el modo de grabación y el modo de reproducción de forma alternativa con el botón MODE. Puede cambiar el modo de funcionamiento directamente en la vista en miniatura de reproducción tocando la ficha Reproducir () ten la pantalla I.CD.
- Verá que el archivo creado más recientemente aparece resaltado en la vista en miniatura.
- Las opciones de vista en miniatura se seleccionan dependiendo del modo de espera utilizado por última vez; no obstante, puede elegir las opciones de visualización de la vista en miniatura de vídeo (HD o SD) o foto tocando la ficha HD ( HD), SD ( So), o Foto ( A) en la pantalla LCD.



Cómo cambiar los modos de funcionamiento Puede cambiar simplemente entre modos de funcionamiento tocando la pantalla LCD o utilizando los botones como se muestra en las figuras siguientes: Para cambiar el tipo de visualización en miniatura Puede elegir las opciones de vista en miniatura como 3x2 (BBB), 4x3 (聞題), y por fecha (団立). OHD OLSD EN OHD OSD □ v ~ **### 作** MENU <Tipo 3X2> <Tipo 4X3> () HD () SD (24 01/JAN/2011 (17) ~ <Ordenado por fecha>




# REPRODUCCIÓN DE VÍDEOS

Puede realizar una vista previa de los vídeos grabados en una vista del índice en miniatura. Busque rápidamente el vídeo que desee y reprodúzcalo directamente.



- Introduzca la tarjeta de memoria. →página 34
- Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. 
   ⇒página 33 (sólo HMX-H303/H304/H305)
- Toque la ficha Reproducir (□) en la pantalla LCD para seleccionar el modo de reproducción. →página 45
- 1. Toque la ficha HD ( o SD ( sp.).
  - Aparecen en pantalla las miniaturas correspondientes a la resolución de vídeo seleccionada.
  - Para cambiar la página actual de la imagen en miniatura, toque la ficha Arriba ( o o Abajo ( ).
- 2. Toque la secuencia de vídeo que desee.
  - El vídeo seleccionado se reproduce y aparecen brevemente las fichas de control de la reproducción. Reaparecen al tocar cualquier parte de la pantalla.
  - Para detener la reproducción y volver a la vista de miniaturas, toque la ficha Volver (5).







No apague ni extraiga la tarjeta de memoria durante la reproducción de fotos. Si lo hace, puede dañar los datos grabados.



- El inicio de la reproducción puede tardar, dependiendo del tamaño y la calidad del vídeo seleccionado.
- Es posible que la videocámara no reproduzca los siguientes archivos de vídeo:
  - Un vídeo grabado en otros dispositivos.
  - Un vídeo cuyo formato de archivo no sea compatible con esta videocámara.
- Puede utilizar varias opciones de reproducción durante la reproducción de vídeo.
- Puede definir los ajustes de reproducción utilizando el menú "Play Option" (Opción reproducir). →página 67
- Los vídeos grabados se pueden reproducir en el TV o en un equipo informático. → páginas 88, 94
- Si toca el símbolo de Menú (MENU) durante la reproducción, se detiene temporalmente la reproducción y aparece la pantalla del menú.


## Reproducir / Pausa / Parar

- Reproducir y pausa se alternan al tocar la ficha Pausa (III) / Reproducir (I) durante la reproducción.
- Toque la ficha Volver ( ) para detener la reproducción.

### Búsqueda de reproducción

Durante la reproducción, cada toque de la ficha Buscar atrás ( ) / Buscar adelante ( ) aumenta la velocidad de reproducción:

 RPS (Búsqueda de reproducción atrás) / FPS (Búsqueda de reproducción adelante):
 x2 → x4 → x8 → x2



### Saltar reproducción

Toque la ficha Saltar atrás ( ) / Saltar adelante ( ) durante la reproducción.

- Si se toca la ficha Saltar adelante () se reproduce el vídeo siguiente.
- Si se toca Saltar atrás ( ) se reproduce el inicio de la escena. Si se toca Saltar atrás ( ) transcurridos 3 segundos desde el inicio del archivo, se reproduce el vídeo anterior.
- Mantenga presionado el dedo en la ficha Salto atrás ( ) / Salto adelante ( ) para buscar rápidamente el número de vídeo que desee. Cuando separe el dedo, aparecerá el vídeo seleccionado.

# Reprducción a cámara lenta

Durante una pausa, si se toca la ficha de Retroceso lento ( ) / Avance lento ( ) se reduce la velocidad de reproducción:

 Velocidad de reproducción a cámara lenta hacia atrás/adelante: x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/2



### Fotograma a fotograma

En pausa, si se toca la ficha Avance por fotograma atrás (��) / Avance por fotograma adelante (��) reproduce hacia atrás o hacia adelante por fotograma.



#### Para ajustar el volumen

Puede oír el sonido grabado con el altavoz incorporado.

- Toque la ficha Volumen ( ) en la pantalla LCD.
- Toque la ficha ( )/( + ) para subir o bajar el volumen del audio.
  - El nivel de sonido se ajusta entre "0~19". Cuando el nivel se encuentra en "0", no podrá oír ningún sonido.





- Toque la ficha Reproducir ( ) para reproducir a velocidad normal.
- Puede oír sonido sólo cuando la reproducción se realice a velocidad normal.

# VISUALIZACIÓN DE FOTOS

Puede ver las fotos grabadas utilizando diversas funciones de reproducción.



- Introduzca la tarjeta de memoria. →página 34
- Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. → página 33 (sólo HMX-H303/H304/H305)
- Toque la ficha Reproducir ( ) en la pantalla LCD para seleccionar el modo de reproducción. página 45
- 1. Toque la ficha Foto ( ).
  - Aparece la vista de imágenes en miniatura.
  - Para cambiar la página actual de la imagen en miniatura, toque la ficha Arriba ( ) o Abajo ( ).
- 2. Toque la foto que desee reproducir.
  - La foto seleccionada aparece a toda pantalla y aparecen brevemente las fichas de control de la reproducción. Reaparecen al tocar cualquier parte de la pantalla.
- Para volver a la vista de miniaturas, toque la ficha Volver ().









No apague ni extraiga la tarjeta de memoria durante la reproducción de fotos. Si lo hace, puede dañar los datos grabados.




- El tiempo de carga podría variar dependiendo del tamaño y la calidad de la foto seleccionada.
- La videocámara no puede reproducir con normalidad los siguientes archivos de fotos;
  - Una foto grabada en otros dispositivos.
  - Una foto con un formato de archivo no compatible con esta videocámara (que no esté en conformidad con el estándar DCF).
- Toque la ficha de imagen anterior ( ) / siguiente ( ) para ver la foto anterior y siguiente.

# Visualización de una presentación

Puede ver una presentación de fotos con música de fondo

Toque la ficha Presentación ( ) durante la reproducción de fotos.

- Aparece el indicador ().
   La presentación se inicia a partir de la foto actual seleccionada.
- Para detener la presentación, toque la ficha Volver ( ).





Toque la ficha Menú (MENU) → "Slide Show Start" (Inicio present.)."





- Todas las fotos se reproducen de forma continua en la opción de presentación. →página 69
- Puede ajustar el nivel de volumen de música de fondo utilizando la ficha Volumen (<a href="#">Image: Piede de fondo utilizando la ficha Volumen (<a href="#">Image: Piede de fondo utilizando la ficha Volumen (<a href="#">Image: Piede de fondo utilizando la ficha Volumen (<a href="#">Image: Piede de fondo utilizando la ficha Volumen (<a href="#">Image: Piede de fondo utilizando la ficha Volumen (<a href="#">Image: Piede de fondo utilizando la ficha Volumen (<a href="#">Image: Piede de fondo utilizando la ficha Volumen (<a href="#">Image: Piede de fondo utilizando la ficha Volumen (<a href="#">Image: Piede de fondo utilizando la ficha Volumen (<a href="#">Image: Piede de fondo utilizando la ficha Volumen (<a href="#">Image: Piede de fondo utilizando la ficha Volumen (<a href="#">Image: Piede de fondo utilizando uti

# Aplicación del zoom durante la reproducción de fotos

Puede ampliar la imagen de la reproducción. Toque la ficha arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar el área que desee ampliar.



- Toque la foto que desee.
  - La foto seleccionada aparece a toda pantalla.
- Ajuste la ampliación con la palanca de Zoom (W/T).
  - La ampliación comienza en el centro de la foto.
  - Puede aplicar el zoom desde x1,1 hasta x8,0.



- Toque la ficha arriba (⟨∞)/abajo (⟨∞)/izquierda (⟨∞)/derecha (⊗)
  para ver el área que desee en la foto ampliada.
- 4. Para cancelar, toque la ficha Volver ( ).



- Las fotos grabadas en otros dispositivos o las editadas en un equipo informático no pueden ampliarse.
- Mientras se encuentre en uso el zoom de reproducción, no es posible seleccionar otras imágenes.

# Utilización de opciones del menú

# MANEJO DE LOS MENÚS

Las instrucciones que se incluyen a continuación son ejemplos de cómo acceder y utilizar las opciones de menú utilizando el símbolo de Menú (MENUI). Cuando acceda y utilice otras opciones de menú, utilice estos ejemplos como guía.





- Introduzca la tarjeta de memoria. →página 34
- Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. → página 33 (sólo HMX-H303/H304/H305)
- Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29
- Toque la ficha Menú (MENU) en el panel táctil.
  - Aparece la pantalla del menú rápido.
  - Para cambiar la página actual, toque la ficha Arriba (^)/ Abajo (~).
- Toque "¿SCENE". (La función ¿SCENE se utiliza aquí como ejemplo.)



- 3. Toque la opción que desee.
  - Realice los consiguientes ajustes.
- 4. Para salir del menú, toque la ficha Salir (🗷) o Volver (🖘).





- Al utilizar las opciones de menú, algunas opciones de menú no se pueden utilizar al mismo tiempo o pueden aparecer atenuadas.
   Para obtener información adicional sobre las opciones atenuadas, consulte la página Solución de problemas, "111".
- Con el fin de comprender de forma sencilla, todos los ejemplos de ajustes del menú de esta página se explican basándose en los métodos más simples. Los métodos de ajuste del menú pueden ser diferentes dependiendo de las opciones de menú seleccionadas.

# OPCIONES DE MENÚ

- Las opciones accesibles en el menú varían dependiendo del modo de funcionamiento.
- Para obtener detalles de las operaciones, consulte la página correspondiente.

# Opciones del menú de grabación

Opciones	Valor predet.	Página							
<b>ℓ</b> SCENE	Auto (Automático)	53							
Video Resolution (Resolución vídeo)	1080/50i	53							
Video Quality (Calidad vídeo)	Fine (Fina)	54							
Photo Resolution (Resolución foto)	2944X1656	54							
Photo Sharpness (Nitidez foto)	Normal	55							
White Balance (Balance de blancos)	Auto (Automático)	55							
Aperture (Apertura)	Auto (Automático)	56							
Shutter (Obturador)	Auto (Automático)	57							
EV	0	58							
Super C.Nite	Normal	58							
Focus (Enfoque)	Auto (Automático)	59							
Anti-Shake(OIS) (Anti-tembl.(OIS))	On (Sí)	44							
Digital Effect (Efecto digital)	Off (No)	60							
Fader (Fundido)	Off (No)	61							
Tele Macro (Macro telescópica)	Off (No)	62							
Cont. Shot (Toma Continua)	Off (No)	62							
Wind Cut (Antiviento)	Off (No)	63							
Digital Zoom (Zoom Digital)	Off (No)	63							
Self Timer (Temporizador)	Off (No)	64							
Time Lapse REC (Grab. lapso tiempo)	Off (No)	64							
Quick View (Vista rápida)	On (Sí)	66							
Guideline (Guía)	Off (No)	67							

# Opciones del menú de reproducción

Modo de funciona-miento		Víd	eo	Fo	to		
Opciones		Miniatura	Único	Miniatura	Único	Valor predet.	Página
	Option reproducir)	•	•	X	X	Play All (Reproducir todo)	67
Highlight (Resaltar)		•	•	X	Х	-	68
Delete	(Borrar)	•	•	•	•	-	70
Protect (Proteger)		•	•	•	•	Off	71
Copy (C	Copiar) *	•	•	•	•		72
Edit	Divide (Dividir)	•	•	Х	Х	-	73
(Editar)	Combine (Combinar)	•	X	X	X	-	74
File Info (I	nf. archivo)	•	•	•	•	-	69
Slide Show Start (Inicio present.)		X	X	•	•	-	49
Slide Show Option (Opción de presentación)		X	Х	•	•	-	69

• : posible, X : imposible



- Las opciones de menú y los valores predeterminados pueden cambiar sin previo aviso.
- No es posible seleccionar algunas opciones de menú en gris. →página 111
- Sólo los elementos marcados con \* sólo están disponibles con los modelos HMX-H303/H304/H305.

# Grabación avanzada

# **SCENE**

Utilizando la función iScene, puede seleccionar un ajuste que coincida con el tipo de escena que esté capturando (deportes, retrato, etc.). Según la selección, la videocámara ajusta automáticamente la velocidad de obturador apropiada para obtener una grabación óptima.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "ĈSCENE".
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
  - Para cambiar la página actual, toque la ficha Arriba ( )/ Abajo ( ).



3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (X) o Volver (5).

### Opciones del submenú

- Auto (Automático): En condiciones normales, grabación natural.
- Portrait (Retrato) (学乳: Grabación de color de piel natural.
- Spotlight (19): Cuando una luz fuerte ilumina el objeto.
- Beach/Snow (Playa / Nieve) (2): Cuando la reflexión de la luz es intensa como un espacio nevado o una playa.
- Food (Comida) (๗): Representa el color de la comida más vivo.
- Candle Light (Íntimo) (\*): Grabación del resplandor suave de una vela.
- Indoor (Interior) (♣): Interiores con luz artificial.



Cuando especifique "Aperture: Manual" (Apertura: Manual) o "Shutter: Manual" (Obturador: Manual), el modo <sup>®</sup>SCENE se cancela.

# Video Resolution (Resolución vídeo)

Puede seleccionar la resolución de la imagen de video que va a grabar.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) →
   "Video Resolution" (Resolución
   vídeo).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (🗷) o Volver (🖘).



- 1080/50i ( Craba en formato HD (1920x1080/50i).
- **720/50p** (**IDI**): Graba en formato HD (1280x720/50p).
- 576/50p (SD): Graba en formato SD (720x576/50p).



- "50i" que la videocámara grabará en modo de barrido interlazado a 50 campos por segundo.
- "50p" indica que la videocámara grabará en modo de barrido progresivo a 50 fotogramas por segundo.
- Los archivos grabados se codifican con VBR (Velocidad variable de bits). VBR es un sistema de codificación que ajusta automáticamente la velocidad en bits de acuerdo con la imagen de grabación.
- El tiempo de grabación disponible difiere según la resolución de vídeo seleccionada. →Página 37

# Video Quality (Calidad vídeo)

Puede seleccionar la calidad de las imágenes fotográficas que se van a grabar.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Video Quality" (Calidad vídeo).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver (ా).



### Opciones del submenú

- Super Fine (Superfina) ( ): Graba vídeos con la calidad de imagen superfina.
- Fine (Fina) (
  ): Graba vídeos con la calidad de imagen fina.
- Normal (
   Calidad de imagen normal.



 Cuanto más alta sea la resolución, más corto será el tiempo de grabación; por otra parte, cuanto más baja Sea la resolución, más largo será el tiempo de grabación.

# Photo Resolution (Resolución foto)

Puede seleccionar la resolución de la imagen fotográfica que va a grabar.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) →
   "Photo Resolution" (Resolución foto).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (🗷) o Volver (🖘).



- 2944X1656 (49M): Graba con una resolución de 2944X1656.
- 1920x1080 ([]]): Graba con una resolución de 1920x1080.



- El número de imágenes grabables varía dependiendo del entorno de grabación. ⇒página 37
- Es posible que las imágenes fotográficas que se graban en la videocámara HD no puedan reproducirse correctamente en otros dispositivos digitales que no admitan este tamaño de foto.

# Photo Sharpness (Nitidez foto)

Esta función permite al usuario obtener imágenes fotográficas más nítidas procesando la imagen tras grabar fotos.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Photo Sharpness" (Nitidez foto).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (X) o Volver (5).



### Opciones del submenú

- Soft (Suave) ( ): Suaviza los bordes de las imágenes fotográficas. Suaviza más la imagen.
- Normal ( ): Las imágenes fotográficas aparecen con bordes finos y están disponibles para su impresión.
- Sharp (Fino) (1): Aqudiza los bordes de las imágenes fotográficas.

# White Balance (Balance de blancos)

Esta videocámara aiusta automáticamente el color del suieto. Puede grabar con colores naturales dependiendo del suieto y de las condiciones de luz.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "White Balance" (Balance de blancos).
- 2. Toque la opción del submenú aue desee.
- Para salir del menú, toque la ficha Salir ( ) o Volver ( ).



### Opciones del submenú

- Auto (Automático): Controla automáticamente el balance de blanco dependiendo de las condiciones de grabación.
- Daylight (Luz de día) (3): Controla el balance de blancos según la iluminación exterior.
- Cloudy (Nublado) (3): Al grabar con un tiempo nublado o con sombra.
- Fluorescent (Fluorescente) ( ): Al grabar con luces fluorescentes blancas
- Tungsten (Tungsteno) (\$\sigma\$): Al grabar con l\u00e1mparas halógenas y luces incandescentes.
- Custom WB (BB person.) (□): Puede ajustar manualmente el balance de blanco para que coincida con la fuente de luz o con la situación



# Información sobre el balance de blancos:

El balance de blancos (BB) es el proceso para eliminar partes de color poco realistas, de forma que los obietos que aparecen en blanco se representen en blanco en la foto. El balance de blancos apropiado tiene que tener en cuenta la "temperatura del color" de una fuente de luz. que se refiere a la calidez o frialdad relativas de la luz blanca

## Para definir manualmente el balance de blancos

- Toque la ficha Menú (MENU) → "White Balance" (Balance de blancos) → "Custom WB" (BB person.).
  - Aparece el indicador " (A) Set White Balance" (Ajustar balance de blanco).



- 2. Llene la pantalla con un obieto blanco y toque la ficha ( ok ).
  - Se almacena el ajuste de balance de blancos.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (🗷) o Volver (🖘).
  - El ajuste de balance de blanco definido se aplicará la próxima vez que se dispare.



- Al aiustar manualmente el balance de blancos, el suieto que llene la pantalla debe ser blanco; de lo contrario, la videocámara no detectará un valor de ajuste apropiado.
- El aiuste realizado permanece hasta que se defina de nuevo el balance de blancos.
- Si el balance del blancos se aiusta en "Auto" (Automático) en las grabaciones normales en exteriores, se pueden obtener meiores resultados.
- · Cancele la función de zoom digital para borrar o precisar el ajuste. ⇒página 63
- Reinicie el balance de blancos si las condiciones de iluminación. cambian

# Aperture (Apertura)

La videocámara aiusta automáticamente la apertura dependiendo del sujeto y de las condiciones de grabación. También puede ajustar manualmente la apertura según sus preferencias.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Aperture" (Apertura).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (≥) o Volver (≥).



### Opciones del submenú

- Auto (Automático): Aiusta automáticamente el valor de apertura.
- Manual (%): Toque la ficha más (<) o menos (>>) para aiustar los valores como desee. Los valores de aiuste son los siguientes:

F1.8, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16



#### Información sobre la apertura

El punto de apertura puede ajustarse para controlar la cantidad de luz que llega al sensor de imagen. El valor de apertura debe ajustarse en los siguientes casos:

- Al disparar utilizando una iluminación inversa o cuando el fondo sea demasiado brillante.
- Al disparar en un fondo natural reflectante como una playa o una pista de esquí.
- Cuando el fondo está oscuro (por ejemplo, un escenario nocturno).



- Cuando especifique "Aperture: Manual" (Apertura: Manual), el modo ¿SCENE se cancela, "Super C.Nite" se define en "Off" (No) y "Shutter" (Obturador) se define automáticamente en "Auto" (Automático).
- Si la apertura se define en manual, el valor de apertura cambia dependiendo del nivel de zoom que cambie.

# Shutter (Obturador)

La videocámara establece automáticamente la velocidad del obturador dependiendo del brillo de la escena. Puede capturar el momento de los objetos en rápido movimiento o grabar dinámicamente los objetos en lento movimiento.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Shutter" (Obturador).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- Para salir del menú, toque la ficha Salir
   O Volver
   O



- Auto (Automático): La videocámara ajusta automáticamente el valor de apertura apropiado.



- Es posible que la imagen no se vea tan uniforme cuando se defina la velocidad del obturador.
- Al grabar con una velocidad de obturador de 1/1000 o superior, asegúrese de que el sol no se refleje sobre el objetivo. Cuanto más lenta sea la velocidad del obturador, la videocámara puede verse afectada por el exceso de luz.
- Cuando especifique "Shutter: Manual" (Obturador:Manual), el modo ¿SCENE se cancela, "Super C.Nite" se define en "Off" (No) y "Aperture" (Apertura) se define automáticamente en "Auto" (Automático).
- Incluso si la velocidad del obturador se define en 1/10000, la videocámara admite hasta 1/2000 mientras se graban fotos.

## FΥ

Dependiendo de la intensidad de la luz ambiental. los vídeos v fotos pueden ser demasiado brillantes o demasiado oscuros. En estos casos, puede ajustar la exposición para obtener mejores vídeos y fotos.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "EV".
- 2. Toque la ficha más ( ) o menos (+) para ajustar la apertura como desee. los valores de ajuste son los siguientes:



a ev

- Valores de EV (☑): -2.0. -1.6. -1.3. -1.0. -0.6. -0.3. 0. +0.3. +0.6. +1.0. +1.3. +1.6. +2.0
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver (肽).



# Información sobre EV (valor de exposición)

El valor de exposición es la cantidad total de luz que se permite entrar en el soporte fotográfico (sensor de imagen) durante el proceso de captura de fotos o también de vídeo.



# Super C.Nite


Puede hacer que el sujeto grabado aparezca a cámara lenta controlando la velocidad del obturador o grabar una imagen más brillante en lugares oscuros sin que afecte a los colores.



×

Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Super C.Nite"
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (X) o Volver (5).



- Off (No): Deshabilita la función.
- Normal (๗): El obturador se abre 1/50 de segundo en el modo normal y automáticamente cambia a una apertura de 1/25 de segundo en un lugar oscuro. Utilice esta función para obtener imágenes brillantes en un lugar oscuro.
- Super (a): El obturador se abre 1/13 de segundo independientemente de las condiciones ambientales, el modo normal. Utilice esta función para obtener imágenes brillantes en un lugar más oscuro.

# Focus (Enfoque)

La videocámara normalmente enfoca un objeto automáticamente (enfoque automático). Al encender la videocámara, siempre aparece activado el enfoque automático. También puede enfocar manualmente un objeto dependiendo de las condiciones de grabación.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. -página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Focus" (Enfoque).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- Para salir del menú, toque la ficha Salir (X) o Volver (



### Opciones del submenú

- Auto (Automático): En la mayoría de casos, es mejor usar el enfoque automático, ya que permite concentrarse en el aspecto creativo de la grabación.
- Manual (ﷺ): El enfoque manual puede ser necesario bajo ciertas condiciones que hacen que el enfoque automático resulte difícil o poco fiable. Toque la ficha (☒) o (☒) para ajustar los valores como desee.

# Enfoque manual durante la grabación

Esta videocámara HD enfoca automáticamente un objeto desde cerca hasta el infinito. No obstante, es posible que no se consiga un enfoque correcto dependiendo de las condiciones de grabación. En este caso, utilice el modo de enfoque manual. Para ajustar el enfoque, mantenga el dedo en ( ( ) para acercar el sujeto y en el símbolo ( ( ) para alejar el sujeto.

- El icono de más cercano o más alejado ( ② / ∞) aparece en el centro cuando el ajuste de enfoque llega al final.
- El valor ajustado se aplica justo después de tocar la ficha (<a>)</a>.








#### Situaciones para ajustar el enfoque manualmente

- Cuando una imagen contiene varios objetos, algunos situados cerca de la videocámara y otros lejos de ella.
- Cuando hay una persona entre la niebla o rodeada de nieve.
- Cuando se graban superfi cies muy brillantes, como un coche.
- Cuando hay gente u objetos que se mueven constantemente o con rapidez, como una multitud o un atleta.

# Utilización del punto táctil

Si utiliza la función Punto táctil, puede resaltar el sujeto en el fondo desenfocado. Enfoque en un punto concreto tocando el punto que desee.



## Para activar el punto táctil con un toque largo

Puede activar el punto táctil pulsando el punto concreto durante 2 segundos en la pantalla LCD.



- La función AF resulta de utilidad al usar la función zoom ya que podría mantener un punto de enfoque preciso tras haber cambiado la relación de zoom.
- En la pantalla del menú de ajustes de enfoque, la función de enfoque automático está disponible utilizando la ficha AF (\*\*) en pantalla, y la función de enfoque manual se puede utilizar de nuevo si toca las fichas de enfoque manual.
- Cuando se habilita la función de Punto táctil, puede tocar la ficha AF ([AF]) de la pantalla LCD para definir "Focus" (Enfoque) en "Auto" (Automático).

# Digital Effect (Efecto digital)

Utilizar la función de efecto digital proporciona a la grabación un aspecto creativo.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Digital Effect" (Efecto digital).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- Para salir del menú, toque la ficha Salir (X) o Volver (S).



### Ejemplos de 9 opciones de efecto



Off (No) Sin ningún efecto digital, durante la grabación o la reproducción aparece una imagen normal y natural.



Black & White (B y N) (1) Este modo cambia la imagen a blanco y negro.



Sepia (3) Este modo le da a la imagen un color marrón rojizo.



Negative (Negativo)
(1)
Este modo invierte

los colores, creando una imagen en negativo.



Art (Arte) (

Este modo ayuda
a ajustar las
imperfecciones
faciales.



Ghost (Fantasma) (篇) Este modo ayuda

Este modo ayuda a que la imagen tenga el efecto de postimagen como si parecieran fantasmas



Dazzle (Resplandor) (強) Este modo cambia el brillo de las imágenes aumentando la saturación.



Noir (\$\text{\text{\text{\text{M}}}}\)
Este modo cambia la impresión de las imágenes mediante un resalte del contraste.



Western (黛) Este modo cambia la imagen para que tenga el aspecto de una película antigua.

# Fader (Fundido)

Puede dar a sus grabaciones un aspecto profesional empleando efectos especiales, como la aparición gradual de la imagen al principio de una secuencia o su desaparición gradual al final de la secuencia

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Fader" (Fundido).
- Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (🗷) o Volver (🖘).



### Opciones del submenú

- Off (No): Deshabilita la función.
- In (Entrada) (III): Tan pronto como se inicie la grabación, se ejecutará el fundido.
- Out (Salida) (III): Una vez finalizada la grabación, se ejecutará el fundido.
- In-Out (Entr.-Sal) (i): El fundido se ejecuta al iniciar y al detener la grabación.



#### Grabación de un vídeo con efecto de fundido

#### Aparición gradual

Presione el botón **Iniciar/parar grabación** cuando "**Fader**" (Fundido) esté definido en "**In**" (Entrada). La grabación se inicia con una pantalla oscura y, a continuación, la imagen y el sonido van apareciendo gradualmente.

#### Desaparición gradual

Presione el botón Iniciar/parar grabación cuando "Fader" (Fundido) esté definido en "Out" (Salida). La grabación se inicia con una pantalla oscura y, a continuación, la imagen y el sonido van desaparecen gradualmente.

#### Aparición y desaparición gradual

Presione el botón **Iniciar/parar grabación** cuando "**Fader**" (Fundido) esté definido en "**In-Out**" (Entr.-Sal).

La grabación se inicia con una pantalla oscura y, a continuación, la imagen y el sonido van apareciendo gradualmente. La grabación se detiene conforme la imagen y el sonido desaparecen gradualmente.





Esta función se deshabilita después de utilizarse una vez. Debe reiniciarla cada vez que desee utilizarla.

# Tele Macro (Macro telescópica)

Si utiliza la función Tele Macro (Macro telescópica), puede obtener imágenes más cercanas que las creadas enfocando en una pequeña parte de un objeto grande con un ángulo telescópico. Resulta de utilidad para obtener imágenes cercanas de flores o insectos, etc.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Tele Macro" (Macro telescópica).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (🗷) o Volver (🖘).



## Opciones del submenú

- Off (No): Deshabilita la función.
- On (Si) (3): Puede enfocar una aprte pequeña de un objeto grande en un ángulo de la pantalla.



- Al grabar en el modo de macro telescópica, es posible que la velocidad de enfoque se ralentice.
- Utilice un trípode (no se suministra) para evitar las sacudidas de la mano en modo de macro telescópica.
- Evite sombras al grabar en la modalidad de macro telescópica.
- Conforme disminuya la distancia al objeto, se reduce el área de enfoque.
- Si no puede obtener un enfoque adecuado, mueva la palanca de Zoom para consequirlo.
- Cuando se activa Tele Macro (Macro telescópica) la distancia focal efectiva en el modo telescópico cambia de 40 a 19,7 pulgadas (de 1 m a 50 cm).

# Cont. Shot (Toma Continua)

Esta función permite capturar fotos de forma sucesiva para ofrecerle mayores posibilidades de captura de fotos al trabar sujetos en movimiento.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Cont. Shot" (Toma Continua).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver ().



- Off (No): Sólo graba una imagen fotográfica.
- On (Si) ( ): Al pulsar el botón PHOTO, puede tomar hasta 8 imágenes en 1 segundo.



- Cuando se produce un error (tarjeta llena, etc.) durante el disparo continuo, la grabación se detiene y aparece un mensaje de error.
- Cuando "Cont. Shot" (Toma Continua) se defina en "On" (Sí), la resolución de foto se fija en 1920 x 1080.

# Wind Cut (Antiviento)

Si utiliza la función Antiruido, puede reducir el ruido del viento al grabar sonido con el micrófono incorporado.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Wind Cut" (Antiviento).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver (ా).



## Opciones del submenú

- Off (No): Deshabilita la función.
- On (Si) ( ♥): Reduce el ruido del viento al grabar sonido con el micrófono incorporado.



Si utiliza la función Antiruido, también se elimina cierto sonido de baja frecuencia con el ruido del viento.

# Digital Zoom (Zoom Digital)


El zoom digital permite una mayor ampliación del zoom que el alcance del zoom óptico. El zoom digital puede ampliar electrónicamente hasta 300 veces la imagen creada con el objetivo óptico.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. -página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Digital Zoom" (Zoom Digital).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver ().





Este lado derecho de la barra muestra la zona de zoom digital. La zona de zoom aparece cuando mueva la palanca de zoom.

### Opciones del submenú

- Off (No): Deshabilita la función.
- On (Sí): Permite una mayor ampliación del zoom.



Con el zoom digital, la imagen se procesa digitalmente más que en los modos de zoom óptico. por tanto, la resolución de la imagen podría deteriorarse.

# Self Timer (Temporizador)

Cuando se habilita el temporizador, existe una demora de 10 segundos antes de que se inicie la grabación. Puede grabar o hacer fotos de sí mismo.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Self Timer" (Temporizador).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (X) o Volver (5).



### Opciones del submenú

- Off (No): Deshabilita la función.
- 10 Sec (@): Existe una demora de 10 segundos cuando se pulsa el botón Iniciar/parar grabación o PHOTO.



Esta función se deshabilita después de utilizarse una vez. Debe encenderla cada vez que desee utilizarla.

# Time Lapse REC (Grab. lapso tiempo)

Si utiliza la función de intervalos, puede programar la videocámara para que grabar automáticamente un número de fotogramas en un período de tiempo con un intervalo de tiempo determinado entre cada fotograma. Por ejemplo, una videocámara en un trípode (no suministrado) en el modo de intervalos podría prepararse para que grabara fotogramas de una fl or abriéndose o de un pájaro construyendo un nido.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Time Lapse REC" (Grab. lapsotiempo) → "On" (Activ.).
  - · Aparece la pantalla de menús.
- 2. Toque las opciones que desee (Intervalo, Límite de grabación, Resolución) y toque la ficha arriba ( ) o abajo ( ) para ajustar los valores.
- 3. Toque la ficha (OK) para finalizar el ajuste.
- 4. Para salir del menú, toque la ficha Salir (≥) o Volver (⇒).
- 5. Tras aiustar el modo de grabación de intervalos, pulse el botón Iniciar/Parar grabación.
  - · Se inicia la grabación de intervalos.
  - Para la grabación de lapso de tiempo, sólo se admite la resolución [HD]720/50p y la calidad Superfi na.



X



SPECTOR AND A SECTION

^

~

## Opciones del submenú

- Off (Desactivado): deshabilita la función.
- On (Activ.) ( (a):
  - Intervalo de grabación ("Sec" (Seg.)): la imagen del sujeto se captura en el intervalo defi nido. Se captura automáticamente un fotograma al intervalo especifi cado y se almacena en el soporte de almacenamiento. 0,5 → 1 → 3 → 5 segundos

# Ejemplo de grabación de intervalos



La función de grabación de intervalos graba secuencias de imágenes en el intervalo predefinido durante el tiempo de grabación total para producir un video a lapso de tiempo.

Por ejemplo, la grabación de intervalos resulta de utilidad para la filmación en los casos siguientes:

- Nacimiento de flores
- Un pájaro construyendo un nido.
- Movimiento de las nubes en el cielo.









- El modo de grabación de intervalos se libera una vez finalizada la grabación. Para iniciar otra grabación de intervalos, repita los pasos del 1 al 5.
- 50 imágenes capturadas forman un vídeo de 1 segundo de duración. Debido a que la longitud mínima de un vídeo que se guarda en la vídeocámara es de un segundo, el intervalo define lo que debe tardar la grabación de intervalos. Por ejemplo, si define el intervalo en "5 Sec (5 seg.)" el tiempo de grabación debe definirse en al menos 10 segundos para grabar la longitud mínima de vídeo de 1 segundo (50 imágenes).
- Una vez que finalice la grabación de intervalos durante su tiempo de grabación total, cambia al modo de espera.
- Pulse el botón Iniciar/Parar grabación si desea detener la grabación de intervalos.
- La grabación de intervalos no admite la entrada de sonido (grabación en silencio).
- Cuando una grabación de vídeo alcanza los 1,8 GB de memoria de almacenamiento, se inicia automáticamente en este punto un nuevo archivo de grabación.
- Cuando se agota la batería durante la grabación de intervalos, guarda la grabación hasta este punto y cambia al modo de espera.
   Tras un instante, muestra un mensaje indicando que la memoria se ha agotado y se apaga automáticamente.
- Cuando el espacio de memoria del soporte de almacenamiento sea insuficiente para la grabación de intervalos, cambia al modo de espera tras guardar lo máximo permitido de la grabación.
- Durante la grabación de lapso de tiempo, se fijan las funciones de zoom y enfoque para no poder cambiar los ajustes. Incluso aunque se mueva el sujeto, el enfoque no se modificará.
- Cuando se inicia una grabación de intervalos, parpadea el mensaje "Time Lapse Recording (Grabación de intervalos)" y parece que se detiene la pantalla. Esto es un funcionamiento normal, no retire la fuente de alimentación ni la tarieta de memoria de la videocámara.
- Recomendamos utilizar el adaptador de alimentación de CA durante la grabación de intervalos.
- La función de pausa no está disponible durante la grabación de lapso de tiempo.

# Quick View (Vista rápida)

Si utiliza la función de Vista rápida, puede ver las imágenes de vídeo y fotos grabadas más recientes tan pronto como finalice la grabación.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. →página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Quick View" (Vista rápida).
- Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver (☜).



- Off (No): El icono de Vista rápida (>) no aparece en pantalla tras finalizar la grabación.
- On (Si): El icono de Vista rápida ( ) aparece en pantalla tan pronto como finaliza la grabación. Toque el icono de Vista rápida para ver el vídeo o foto más recientemente grabado. Una vez finalizada la reproducción rápida, la videocámara vuelve al modo de espera.





- La función de Vista rápida no está disponible en las siguientes situaciones:
  - Si se ha cambiado el modo tras la grabación.
  - Si el cable USB está conectado a la videocámara.
  - Si se ha reiniciado la videocámara tras la grabación.
  - Tras reproducir en Vista rápida.
- En fotos grabadas con "Cont. Shot" (Toma Continua) sólo se reproduce el archivo más reciente.

# Reproducción avanzada

# Guideline (Guía)

Esta videocámara proporciona 3 tipos de guía para ayudarle a definir la composición de imagen equilibrada en pantalla.



Seleccione el modo Grabar pulsando el botón MODE. -página 29

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Guideline" (Guía).
- 2. Toque la guía que desee de acuerdo con el sujeto.
  - La guía seleccionada aparece en pantalla.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (🗷) o Volver (🖘).





### Opciones del submenú

- Off (No): Deshabilita la función.
- E: Colocar el sujeto en el punto de cruz central coloca el sujeto en el centro del marco.
- Colocar sujetos dentro del rectángulo de la zona de seguridad garantiza que se grabarán.
- : Para grabación de varios sujetos. Colocar sujetos en los puntos de cruz de la cuadrícula o cerca de ella crea una composición equilibrada.



- Coloque el sujeto en la cruz de la guía para equilibrar la composición de la imagen.
- Las guías de la pantalla no aparecen en las imágenes grabadas.

# Play Option (Opción reproducir)

Puede definir el estilo específico para la reproducción de acuerdo con sus preferencias.



Seleccione la ficha Reproducir ( ) en la pantalla LCD para seleccionar el modo Repr. vídeo ( ) lbp / () lsp ). 🍑 página 45

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Play Option" (Opción reproducir).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (🗷) o Volver (🖘).



- Play All (Reproducir todo) (ALL): Reproduce las secuencias de vídeo sucesivamente empezando por el vídeo seleccionado hasta el último y vuelve a la vista de índice de vistas en miniatura.
- Play One (Reproducir uno) (ച.): Reproduce únicamente el vídeo seleccionado y vuelve a la vista en miniatura.
- Repeat All (Repetir todo) (
   ): Repite la reproducción de todas las secuencias de vídeo hasta tocar la ficha Volver (
   ).
- Repeat One (Repetir uno) (©): Repite la reproducción del vídeo seleccionado sólo hasta tocar la ficha Volver ().

# Highlight (Resaltar)

Esta videocámara muestra de forma aleatoria una sección del vídeo o vídeos grabado(s).




Seleccione la ficha Reproducir () en la pantalla LCD para seleccionar el modo Repr. vídeo () en la

- Toque la ficha Menú (MENU) → "Highlight" (Resaltar).
- Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver (Ş).



- Recent (Reciente) (
  ): Muestra una sección de los vídeos creados en las últimas 24 horas.
- All (Todos) (<a>): Muestra una sección de todos los archivos de vídeo.





- Si ejecuta la función Resaltar en la visualización de la vista en miniatura de fecha, todos los archivos de la fecha seleccionada se resumen y se muestran.
- E el modo de reproducción de resaltado, puede ajustar el volumen tocando la pantalla y también puede cancelar la reproducción.

# Slide Show Option (Opción de presentación)

Puede definir las opciones de reproducción para la presentación con el menú de aiustes de presentación.



Seleccione la ficha Reproducir ( ) en la pantalla LCD para seleccionar el modo foto ( ). • página 45

- Toque la ficha Menú (MENU) →
   "Slide Show Option" (Opción de presentación).
- Toque la opción de submenú que desee y toque el símbolo ( )/( ) para definir el valor que desee.



3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (X) o Volver (5).

### Opciones del submenú

- Interval (Intervalo): Las imágenes fotográficas se reproducen de forma continua en el intervalo de tiempo definido (1 seg. o 3 seg.).
- Music (Música): Puede activar o desactivar la música de fondo. Esta videocámara tiene almacenadas de fábrica en la memoria flash de arranque 7 sintonías de música de fondo. El comienzo de la presentación inicia la reproducción de 7 músicas de fondo de modo aleatorio.
- Effect (Efecto): Reproduce de forma continua imágenes fotográficas con efecto de fundido entre transiciones de imágenes.

# File Info (Inf. archivo)

Esta videocámara muestra información sobre las imágenes grabadas.



Seleccione la ficha Reproducir ( ) en la pantalla LCD para seleccionar el modo Repr. vídeo ( ) en la pantalla LCD para seleccionar el modo Repr. vídeo ( ) o Repr. foto ( ) o Repr. foto ( ) página 45

- Toque la ficha Menú (MENU) → "File Info" (Inf. archivo).
- 2. Seleccione el archivo que desee para ver la información del mismo.
  - Aparece la información del archivo seleccionado.



3. Para salir del menú, toque la ficha Volver ( ).

# Edición de archivos

### **BORRAR**

Puede eliminar las grabaciones una a una o todas al mismo tiempo.



- Introduzca la tarjeta de memoria. ⇒página 34
- Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. 
   → página 33
   (sólo HMX-H303/H304/H305)
- Toque la ficha Reproducir ( ) en la pantalla LCD para seleccionar el modo de reproducción. página 45
- 1. Toque la ficha Reproducir HD (() HD), SD (() SD) o Foto (()).
  - Los vídeos o las fotos aparecen como imágenes en miniatura.
- Toque la ficha Menú (MENU) →
   "Delete" (Borrar) → toque la
   opción de submenú que desee.
  - Si ha tocado "Select Files" (Selec. archivos), verá las vistas en miniatura de las imágenes. Vava al Paso 3.
  - Si ha tocado "All Files" (Todos archivos), verá el

mensaje que corresponde a dicha opción. Vaya al Paso 4.

- Toque los archivos que desee eliminar. Una vez seleccionados todos los archivos que desea borrar, toque el símbolo (ok). Vaya al Paso 4.
  - Verá debajo las opciones de submenú para detalles adicionales.
- 4. Toque "Yes" (Sí).
  - Si ha seleccionado "All Files" (Todos archivos), la videocámara borra todos los archivos existentes en el soporte de almacenamiento, a excepción de los protegidos.
  - Si ha seleccionado "Select Files" (Selec. archivos), la videocámara borra los archivos seleccionados.





- Select Files (Selec. archivos): Borra imágenes individuales.
  - ① Toque las imágenes que desee borrar. Aparece el indicador (iii) en las imágenes seleccionadas. Si se toca la imagen en miniatura cambia la imagen entre seleccionada (iii) o no seleccionada.
  - ② Toque la ficha ( ). Se borran las imágenes seleccionadas.
- All Files (Todos archivos): Borra todas las imágenes.



- · Las imágenes borradas no se pueden recuperar.
- No extraiga la tarjeta de memoria ni apague la unidad mientras borra archivos grabados en la tarjeta de memoria. Si lo hace, existe la posibilidad de que se dañe el soporte de almacenamiento o los datos.



- También puede utilizar esta función en el modo de visualización de una imagen o de todas.
- Para proteger imágenes importantes frente a borrado accidental, active de anternano la función de protección de imágenes.
   página 71
- No puede borrar los archivos protegidos. Cancele primero la función de protección. → página 71
- Si la pestaña de protección contra escritura en la tarjeta de memoria está colocada en LOCK, no podrá borrar las imágenes.
- La función de borrado no está disponible si la capacidad de la batería es insuficiente. Se recomienda utilizar la alimentación de CA para continuar con el suministro de alimentación durante el borrado.

### **PROTEGER**

Las grabaciones más importantes se pueden proteger contra el borrado accidental. Los vídeos y fotos protegidos no se borran a menos que se formatee o se cancele la protección.



- Introduzca la tarjeta de memoria. →página 34
- Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. → página 33 (sólo HMX-H303/H304/H305)
- Toque la ficha Reproducir (□) en la pantalla LCD para seleccionar el modo de reproducción. → página 45
- 1. Toque la ficha Reproducir HD (🍎 HD), SD (🍑 SD) o Foto (🗐).
  - Los vídeos o las fotos aparecen como imágenes en miniatura.
- Toque la ficha Menú (MENU) → "Protect" (Proteger) → toque la opción de submenú que desee.
  - Si ha tocado "Select Files" (Selec. archivos), verá las vistas en miniatura de las imágenes. Vava al Paso 3.
  - Si ha tocado "All Files" (Todos archivos), verá el mensaje que corresponde a dicha opción. Vaya al Paso 4.





- Toque los archivos que desee proteger. Una vez seleccionados todos los archivos que desea proteger, toque el símbolo (or). Vaya al Paso 4.
  - Verá debajo las opciones de submenú para detalles adicionales.
- 4. Toque "Yes" (Si).
  - Si ha seleccionado "All On" (Todo activado), aparece el indicador (sa) en todos los archivos.
  - Si ha seleccionado "All Off" (Todo apagado), desaparece el indicador (su) de todos los archivos.
  - Si ha selecciónado "Select Files" (Selec. archivos), aparece el indicador en los archivos seleccionados y desaparece de los archivos en los que haya eliminado la protección.

- Select Files (Selec. archivos): Protege las imágenes individualmente.
  - ① Toque las imágenes para protegerlas contra borrado. Aparece el indicador (๑-) en las imágenes seleccionadas. Si se toca la imagen en miniatura cambia la imagen entre seleccionada (๑-) o no seleccionada.
  - ② Toque la ficha ( oк ).
- All On (Todo activado): Protege todas las imágenes.
- All Off (Todo apagado): Libera la protección de todas las imágenes.



- También puede utilizar esta función en el modo de visualización de una imagen o de todas.
- Si la pestaña de protección contra escritura en la tarjeta de memoria está colocada en LOCK, no podrá definir esta función. 

  página 35

# COPIAR (SÓLO HMX-H303/H304/H305)

Los vídeos y fotos almacenadas en la memoria interna se pueden copiar en la tarjeta de memoria fl ash externa. Al copiar en la tarjeta de memoria no se borran los originales de la memoria interna.



- Introduzca la tarjeta de memoria. →página 34 • Toque la fi cha Reproducir ( ) en la pantalla LCD para seleccionar el modo de reproducción. ⇒página 45
- 1. Toque la fi cha HD ( ), SD (🗗 sp.) o Foto (📭).
  - Los vídeos o las fotos aparecen como imágenes en miniatura.
- Toque la fi cha Menú (MENU) → "Copy" (Copiar).
- 3. Toque la opción del submenú que desee.
- 4. Aparece el mensaje correspondiente a la opción seleccionada. Toque "Yes" (Sí).
  - Se copian las imágenes seleccionadas.copied.





Espacio libre restante en la tarjeta de memoria de destino

- Select Files (Selección de archivos): Copia las imágenes individualmente. Toque las imágenes que desee copiar. Aparece el indicador (f1) en las imágenes seleccionadas. Si se toca la imagen en miniatura cambia la imagen entre seleccionada (11) o no seleccionada. Toque la ficha OK (OK). Se copian las imágenes seleccionadas
- All Files (Todos los archivos): Copia todas las imágenes.



- También puede utilizar esta función en el modo de visualización de una imagen o de todas.
  - Si la pestaña de protección contra escritura en la tarjeta de memoria está colocada en LOCK, no es posible copiar imágenes. ⇒página 35
  - · No es posible copiar un archivo si la tarjeta de memoria no tiene espacio libre sufi ciente. Elimine los archivos que no necesite antes de continuar. ⇒página 101
  - La función de copia no está disponible si la carga de la batería es insufi ciente. Se recomienda utilizar la alimentación de CA para continuar con el suministro de alimentación durante la copia.

#### **DIVIDIR**

Puede dividir un vídeo en dos y borrar fácilmente la sección que no necesite. Esta función edita el vídeo original. Haga copias por separado de las grabaciones importantes.



- Introduzca la tarjeta de memoria. ⇒página 34
   Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. ⇒página 33 (sólo HMX-H303/H304/H305)
- Seleccione la fi cha Reproducir (☑) en la pantalla LCD para seleccionar el modo Repr. vídeo (țila) (țila) página 45
- Toque la ficha Menú (MENU) → "Edit" (Editar) → "Divide" (Dividir).
- 2. Toque el vídeo que desee editar.
  - El vídeo seleccionado aparece como en pausa.
- Busque el punto de división tocando las fichas de control de reproducción.
  - Fichas de control de reproducción:
     /II/4/>>/4/
- Toque la ficha Pausa ( II ) en el punto de división y toque la ficha Cortar ( ).
  - Aparece un mensaje solicitando la confirmación.
- 5. Toque "Yes" (Si).
  - El vídeo seleccionado se divide en dos secuencias de vídeo.
  - La segunda secuencia del vídeo dividido aparece en la última imagen en miniatura.
  - Tras la división, puede borrar parcialmente una sección que no necesite o combinar con otros vídeos.







No extraiga la tarjeta de memoria ni apague la unidad mientras edita un vídeo grabado en la tarjeta de memoria. Si lo hace, existe la posibilidad de que se dañe el soporte de almacenamiento o los datos.



- También puede utilizar esta función en el modo de visualización de una imagen o de todas.
- No es posible dividir archivos que tienen el indicador de protección (@m) encendido. Cancele primero la función de protección.
   página 71
- El vídeo dividido puede desviarse antes o después del punto de división aproximadamente 2 segundos.
- La función de División no está disponible en las siguientes situaciones:
  - Si el tiempo total grabado del vídeo tiene una duración inferior a 6 segundos.
  - Si intenta dividir secciones sin dejar las secciones de inicio y final con una duración de al menos 3 segundos.
  - Si el archivo de vídeo se ha grabado en modo Time Lapse REC (Grabación de intervalos).
  - Si el espacio en memoria restante es inferior a 15 Mb.
  - Cuando el número de archivos alcanza el 9999.
- · Las fotos no se pueden dividir.

#### **COMBINAR**

Puede combinar dos vídeos diferentes. Debido a que esta función edita el archivo original, asegúrese de hacer una copia de seguridad aparte de las grabaciones importantes.



- Introduzca la tarjeta de memoria. →página 29
- Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. 
   → página 28 (sólo HMX-H303/H304/H305)
- Seleccione la fi cha Reproducir (☑) en la pantalla LCD para seleccionar el modo Repr. vídeo (ÇNHD / CNSD). →página 45
- Toque la ficha Menú (MENU) → "Edit" (Editar) → "Combine" (Combinar).
- Toque las miniaturas de los vídeos que va a combinar.
  - En los vídeos seleccionados aparece el indicador (♥) y el número de orden seleccionado. Si se toca la imagen en miniatura cambia la imagen entre seleccionada (♥) o no seleccionada.
  - El indicador ( ) no desaparece si existe una resolución diferente entre los archivos de vídeo seleccionados.
- 3. Toque la ficha (ok).
  - Aparece un mensaje solicitando la confirmación.
- 4. Toque "Yes" (Si).
  - Los dos vidéos se combinan en el orden seleccionado y se almacenan como un vídeo







No extraiga la tarjeta de memoria ni apague la unidad mientras edita un video grabado en la tarjeta de memoria. Si lo hace, existe la posibilidad de que se dañe el soporte de almacenamiento o los datos.



- No es posible borrar archivos que tengan el indicador de protección (@\(\oplus\)). Cancele la función de protección para borrar el archivo.
   \(\overline{\text{Pácina}}\) 71
- · No se conservará el vídeo original.
- La función de Combinar no está disponible en las siguientes situaciones:
  - Los vídeos con formatos de calidad diferentes (vídeos grabados con "Vídeo Resolution: 1080/50i" (Resolución vídeo: 1080/50i) y "Vídeo Resolution: 720/50p" (Resolución vídeo: 720/50p) no se pueden combinar.
  - El tamaño de archivo del vídeo combinado no puede superar los 1.8 GB en total.
  - El archivo de vídeo grabado en el modo Time Lapse REC (Grabación de intervalos) no se puede editar.
  - Si el espacio en memoria restante es inferior a 15MB, los archivos no se pueden combinar.
  - Un vídeo cuyo formato de archivo no sea compatible con esta videocámara.
  - Al reproducir un archivo de vídeo.

# Ajuste del sistema

# AJUSTES DE LAS OPCIONES DEL MENÚ

- Consulte la pagina 50 para los menús de ajustes.
- Para obtener detalles de las operaciones, consulte la página correspondiente.

Opciones	Valor predet.	Página
Storage Type (Almacen.)*	Intermal Memory (Memoria interna)	76
Storage Info (Información almacenamiento)*	-	76
Card Info (Inf. tarjeta)	-	76
File No. (N° archivo)	Series (Serie)	77
Time Zone (Zona horaria)	Home (Casa)	77
Date/Time Set (Ajuste de reloj)	01/JAN/2011 00:00(Summer Time (Horario de verano) : Off (No))	78
Date Type (Tipo fecha)	01/JAN/2011	78
Time Type (Tipo hora)	24 Hr (24 h)	78
Date/Time Display (Vis. Fecha/hora)	Off (No)	79
Auto LCD Off (Auto LCD apagada)	On (Sí)	79
Beep Sound (Sonido pitido)	On (Sí)	80
Shutter Sound (Sonido obturador)	On (Sí)	81
Auto Power Off (Apag. Autom)	5 Min (5 min.)	81
Quick On STBY (Rápido en ESP)	Off (No)	82
PC Software (Software de PC)	On (Sí)	82
USB Connect (Conexión USB)	Mass Storage (Alm. en masa)	83
HDMI TV Out (Salida TV HDMI)	Auto (Automático)	84
TV Connect Guide (Guía conexión TV)	-	84
TV Display (Pantalla TV)	On (Sí)	85
Format (Formatear)	-	85
Default Set (Ajuste predet)	-	86
Language	-	86
Demo (Demostración)	On (Sí)	87
Anynet+(HDMI-CEC)	On (Sí)	87



- Las opciones de menú y los valores predeterminados pueden cambiar sin previo aviso.
- El tipo de hora puede cambiar dependiendo del idioma seleccionado.
- Sólo los elementos marcados con \* sólo están disponibles con los modelos HMX-H303/H304/H305.
- Sólo los elementos marcados con \*\* sólo están disponibles con los modelos HMX-H300/H320.

# Storage Type (Almacen.) (sólo HMX-H303/ H304/H305)

Puede grabar imágenes de vídeo y de fotos en la memoria incorporada o en una tarjeta dememoria; por tanto, debe seleccionar el soporte de almacenamiento antes de comenzar la grabación o la reproducción. 

⇒página 33

# Storage Info (Información almacenam.) (sólo HMX-H303/H304/H305)

Esta función muestra la información de almacenamiento del soporte de almacenamiento seleccionado (tarjeta de memoria), como el espacio de memoria utilizado y el espacio disponible, etc.



 Inserte la tarjeta de memoria en la videocámara antes de ver la información de almacenamiento.

V

101

✓ Internal Memory

Card

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (♠) → "Storage Info"
  (Información almacenam.).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
  - Aparecen el espacio en memoria utilizado, el espacio en memoria disponible y el tiempo grabable que depende de la resolución de vídeo seleccionada.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (X) o Volver (5).

#### Opciones del submenú

- Internal Memory (Memoria interna): Muestra la información de almacenamiento de la memoria integrada.
- Card (Tarjeta): Muestra la información de almacenamiento de la tarjeta de memoria.

# Card Info (inf. tarjeta) (sólo HMX-H300/H320)

Esta función muestra la información de almacenamiento del soporte de almacenamiento seleccionado (tarjeta de memoria), como el espacio de memoria utilizado y el espacio disponible, etc.



Inserte una tarjeta de memoria. →página 34

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (♠) → "Card Info"
  (Inf. tarjeta).
  - Aparecen el espacio en memoria utilizado, el espacio en memoria disponible y el tiempo grabable que despado de la respet que



depende de la resolución de vídeo seleccionada.

2. Para salir del menú, toque la ficha Volver ( ).

# File No. (Nº archivo)

Los nombres de archivos (números) se asignan a las imágenes grabadas de acuerdo a la opción de numeración seleccionada.

- Toque la ficha Menú (MENU) → Ajustes (♠) → "File No." (N° archivo).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver ().



#### Opciones del submenú

- Series (Serie): Asigna números de archivo de forma secuencia incluso tras cambiar o formatear la tarjeta de memoria o borrar todos los archivos. Cada archivo tiene un número de archivo idéntico que permite la gestión correcta de imágenes en un equipo informático.
- Reset (Reiniciar): Reinicia el número de archivo a 0001 incluso tras formatear o borrar todos los archivos, o insertando una nueva tarieta de memoria.



Cuando defina "File No." (Nº archivo) en "Series" (Serie) a cada archivo se le asigna un número diferente con el fin de evitar la duplicación de los nombres de archivo. Es conveniente para gestionar los archivos en un equipo informático.

# Time Zone (Zona horaria)

Puede fácilmente ajustar el reloj a la hora local cuando utilice la videocámara en sus viajes.

Ajuste de la hora local para comprobar la diferencia horaria

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (۞) → "Time Zone"
  (Zona horaria) → "Visit" (Visita).
- Toque la ficha Menos ( ) o Más ( ) para seleccionar el área visitada.
- Toque la ficha (OK) una vez completado el ajuste de la zona horaria.
  - El valor definido de la zona horaria no se aplica si finaliza el ajuste con la ficha (
     sin tocar la ficha (





- Home (Casa): El reloj se aplicará según los ajustes del menú "Date/Time Set" (Ajuste de reloj). Seleccione esta opción cuando utilice la videocámara por primera vez o al ajustar de nuevo la fecha/hora a la de su ciudad.
- Visit (Visita) (%): Cuando visite una zona horaria diferente, permite utilizar la hora local sin cambiar el ajuste de hora de su ciudad. El reloj se ajustará de acuerdo con la diferencia horaria entre los dos puntos geográficos.

## Date/Time Set (Ajuste de reloj)

Al ajustar la fecha y hora, durante la reproducción podrá ver la fecha y hora de la grabación. Recomendamos tener ajustada la fecha y hora para la grabación de los aniversarios. ➡páqina 31



2011/01/01

₩ 01/JAN/2011

**01/01/2011** 

**₽₽** JAN101/2011

V

♦

# Date Type (Tipo fecha)

Puede definir el tipo de visualización para la hora definida según la opción seleccionada.

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (⑤) → "Date Type"
  (Tipo fecha).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (🔀) o Volver (🖘).

#### Opciones del submenú

- 2011/01/01: La fecha aparece en el orden año/mes (dos dígitos)/día.
- JAN/01/2011 (ENE/01/2011): La fecha aparece en el orden mes/día/año.
- 01/JAN/2011 (01/ENE/2011): La fecha aparece en el orden años/mes/día.
- 01/01/2011: La fecha aparece en el orden día/mes (dos díaitos)/año.

# Time Type (Tipo hora)

Puede definir el tipo de visualización para la hora definida según la opción seleccionada.

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (♠) → "Time Type"
  (Tipo hora).
- 2 Toque la opción de visualización que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (🗷) o Volver (🖘).



#### Opciones del submenú

- 12Hr (12 h): Muestra la información de hora en un reloj de 12 horas.
- 24Hr (24 h): Muestra la información de hora en un reloj de 24 horas.



X

Esta función depende del ajuste de "Date/Time Display" (Vis. Fecha /hora). → página 79



# Date/Time Display (Vis. Fecha/hora)

Puede ajustar la fecha y hora para que aparezca en la pantalla LCD según la opción seleccionada.



Antes de utilizar la función "**Date/Time Display**" (Vis. Fecha/hora), debe fijar la fecha y hora. ➡página 31

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (♠) → "Date/Time
  Display" (Vis. Fecha/hora).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver (ా).
  - La fecha y hora aparecen en la pantalla LCD de acuerdo con la opción seleccionada.



- Off (No): No se muestra la información de la fecha y hora actual.
- Date (Fecha): Muestra la fecha actual.
- Time (Hora): Muestra la hora actual.
- Date & Time (Fecha y Hora): Muestra la fecha y hora actuales.



- En los siguientes casos la función de fecha y hora mostrará "01/JAN/2011 00:00":
  - Cuando se retire la batería recargable incorporada.
- Esta función depende del ajuste de "Date Type" (Tipo fecha) y "Time Type" (Tipo hora). →Página 78


# Auto LCD Off (Auto LCD apagada)

Para reducir el consumo de energía, la videocámara atenúa automáticamente el brillo de la pantalla LCD si la videocámara está inactiva durante un período de tiempo.

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (♣) → "Auto LCD Off"
  (Auto LCD apagada).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver (ా).



- Off (No): Deshabilita la función.
- On (Sí): Cuando la videocámara está inactiva durante más de 2 minutos en modo ESP Vídeo o Foto o durante más de 5 minutos grabando vídeo, el modo de ahorro de energía comienza atenuando la pantalla LCD.





- Si está habilitada la función "Auto LCD Off" (Auto LCD apagada), puede pulsar cualquier botón de la videocámara para que el brillo de la pantalla LCD sea normal.
- El apagado automático de LCD se desactivará en los siguientes casos:
  - Si está conectado el adaptador de CA.
  - Cuando se está ejecutando la función Demo (Demostración).

# Beep Sound (Sonido pitido)

Este ajuste permite operaciones como la notificación sonora mediante un pitido al tocar fichas y botones de la pantalla.

**©** ⊕ ⊙??

♦

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (♠) → "Beep Sound"
  (Sonido pitido).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- Para salir, toque la ficha Salir (☒)
   o Volver (⊸) hasta que desaparezca el menú.

#### Opciones del submenú

- Off (No): Deshabilita la función.
- On (Sî): Oirá el sonido de pitido al pocar los botones o fichas como el botón de Enc./Apag. (③) o el botón de Iniciar/parar grabación.



El sonido de pitido se cancelará en los siguientes casos:

- Durante la grabación, reproducción
- Cuando la videocámara tiene un cable de conexión. (Cable de audio/vídeo, cable HDMI, etc.)

# Shutter Sound (Sonido obturador)

Puede activar o desactivar el sonido del obturador al pulsar el botón **PHOTO**.

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (♠) → "Shutter Sound"
  (Sonido obturador).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver (ా).



#### Opciones del submenú

- Off (No): Deshabilita la función.
- On (S): Oirá el sonido del obturador cuando pulse el botón PHOTO.



El sonido del obturador no se oye en las siguientes situaciones:

- En caso de utilizar el botón PHOTO durante la grabación de vídeo.
- Cuando la videocámara tiene un cable de conexión. (Cable de audio/vídeo, cable HDMI, etc.)

# Auto Power Off (Apag. Autom)

Puede definir que la videocámara se apague automáticamente si está inactiva durante 5 minutos sin realizar ninguna operación. Esta función evitará un consumo de energía innecesario.

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (♠) → "Auto Power Off"
  (Apag. Autom).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (🗷) o Volver (🖘).



#### Opciones del submenú

- Off (No): Deshabilita la función.
- 5 Min (5 min.): La videocámara se apaga si permanece inactiva durante 5 minutos sin realizar ninguna operación.



- El apagado automático no funciona en las siguientes situaciones:
  - Cuando la videocámara tiene un cable de conexión. (Cable USB, Adaptador de alimentación de CA. etc.)
  - Cuando se está ejecutando la función Demo (Demostración)
  - Cuando se graba, se reproduce (excepto en pausa), durante una presentación de fotos.
- Para utilizar la videocámara de nuevo, pulse el botón Enc./Apag. (
   (
   ).

## Quick On STBY (Rápido en ESP)

Cuando va a grabar con frecuencia durante un tiempo prolongado, utilice la función Quick On STBY (Rápido en ESP) para reducir el consumo de energía y la descarga de la batería. Con la función Quick On STBY (Rápido en ESP) activada, el cierre de la pantalla LCD inicia Quick On STBY (Rápido en ESP).

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (♠) → "Quick On STBY"
  (Rápido en ESP).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (🗷) o Volver (🖘).



#### Opciones del submenú

- Off (No): Si se cierra la pantalla LCD se apaga la videocámara
- 5 Min (5 min.): El cierre de la pantalla LCD inicia el modo Quick On STBY (Rápido en ESP) después de un período corto de tiempo. el cierre de la pantalla LCD ejecutará inmediatamente el modo Quick On STBY (Rápido en ESP), y la videocámara se apagará transcurridos 5 minutos.



- Siempre se recomienda apagar la videocámara después de utilizarla para reducir el consumo de energía; no obstante, puede utilizar de forma eficaz la función Rápido en ESP para las condiciones de disparo frecuentes en el tiempo especificado en el ajuste.
- El indicador de modo continúa intermitente en el modo Rápido en ESP.
- El modo Quick On STBY (Rápido en ESP) no está disponible en las siguientes situaciones:
  - Cuando está abierta la pantalla LCD.
  - Cuando el cable de vídeo (HDMI, Cable de audio/vídeo) o el cable USB están conectados a la videocámara.
  - Al utilizar los botones de la videocámara.

# PC Software (Software de PC)

Si define PC Software (Software de PC) en On (Si), puede simplemente utilizar el software de PC conectando el cable USB entre la videocámara y el equipo informático. Puede descargar las imágenes de vídeo y fotográficas de la videocámara en el disco duro del PC. La edición de archivos de vídeo/fotos también está disponible utilizando PC software (Software de PC).

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (♠) → "PC Software"
  (Software de PC).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver (☜).



- Off (No): Deshabilita la función.
- On (Sí): El software de edición incorporado se inicia cuando la videocámara está conectada al PC.



- La función Software de PC no está disponible en las siguientes situaciones:
  - Si "USB Connect" (Conexión USB) se define en "PictBridge"
- Para habilitar la función Software de PC, defina "USB Connect" (Conexión USB) en "Mass Storage" (Alm. en masa) en la opción de menú de ajustes del sistema. —página 84
- El software de PC es compatible sólo con el sistema operativo Windows.

# USB Connect (Conexión USB)

Puede transferir datos a un equipo informático o imprimir fotos directamente habilitando la conexión USB

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (♠) → "USB Connect"
  (Conexión USB).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (🔀) o Volver (🖘).



#### Opciones del submenú

- Mass Storage (Alm. en masa): Conecte a un equipo informático para transferir vídeos o fotos. ⇒página 99
- PictBridge: Conecta a una impresora PictBridge para imprimir fotos directamente (cuando se utiliza la función PictBridge). → página 92



Antes de conectar un cable USB, compruebe so el modo USB actual es el apropiado para la función que se va a utilizar.

# HDMI TV Out (Salida TV HDMI)

Puede ajustar la salida de video HDMI para que coincida con el TV conectado



✓ Utilizando el cable HDMI (no suministrado), conecte la videocámara al TV. ⇒página 88

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (♠) → "HDMI TV Out"
  (Salida TV HDMI).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver (ా).




- Auto (Automático): Se genera la salida de las señales de vídeo con el mismo formato que el archivo grabado. Utilice este ajuste sólo al conectar con un HDTV.
- 576p: El archivo grabado se muestra conformato 720x576p.
   Utilice este ajuste sólo al conectar a un TV normal que
   admite el barrido progresivo en SD (definición estándar)
   utilizando los conectores HDMI.

## TV Connect Guide (Guía conexión TV)

Puede ver la guía de conexión de TV antes de conectar la videocámara al equipo de TV.

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (♠) → "TV Connect
  Guide" (Guía conexión TV).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
  - La guía de conexión TV aparece dependiendo de las opciones del submenú seleccionadas.
  - Consulte la guía de conexión de TV cuando conecte la videocámara con otros dispositivos externos.
- 3. Para salir del menú, toque la ficha Salir (🗷) o Volver (🖘).





<Para conectar el cable de audio/vídeo>

## TV Display (Pantalla TV)

Puede habilitar o deshabilitar la presentación en pantalla (OSD) que aparece en la pantalla de TV al conectar la videocámara con el TV.

- Toque la ficha Menú (MENU) →
  Ajustes (♠) → "TV Display"
  (Pantalla TV).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver (ਙ).



#### Opciones del submenú

- Off (No): Los menús de la OSD (presentación en pantalla) sólo se muestran en el panel LCD.
- On (Sí): Los menús de la OSD se muestran en el panel LCD y también en la pantalla de TV.



La pantalla e miniaturas y de demostración aparecen en el televisor si define "TV Display" (Pantalla TV) en "Off" (No).

- HDMI: Seleccione HDMI cuando conecte la videocámara y el TV con un cable HDMI.
- Composite (Compuesto): Seleccione Compuesto cuando conecte la videocámara y el TV con un cable de Vídeo/ Audio (compuesto).

TV Connect Culds

TV Display

Format

V

♦

> □□

## Format (Formatear)

Utilice esta función para borrar completamente todos los archivos o corregir problemas en el soporte de almacenamiento.



Introduzca la tarjeta de memoria. →página 34

- Toque la ficha Menú
   (MENU) → Ajustes (♠) → "Format"
   (Formatear).
- 2. Toque la opción del submenú que desee. (sólo HMX-H303/ H304/H305)
  - Aparece un mensaje preguntando si formatear la tarjeta de memoria.



#### Opciones del submenú (sólo HMX-H203/H204/H205)

- Internal Memory (Memoria interna): Puede formatear la memoria incorporada.
- Card (Tarjeta): Es posible formatear la tarjeta de memoria.
- 3. Toque "Yes" (Sí)  $\rightarrow$  "Yes" (Sí).
  - El formateo se ejecuta con un mensaje.



- No retire el soporte de grabación ni realice ninguna operación (como apagar la unidad) al formatear. Asimismo, asegúrese de utilizar el adaptador de CA, ya que es posible que se haya dañado el soporte de grabación si la batería se agota al formatear.
- Si el soporte de grabación se daña, formatéelo de nuevo.



- No formatee el soporte de almacenamiento en un equipo informático o en otro dispositivo. Asegúrese de formatear el soporte de almacenamiento en esta videocámara.
- No se formateará una tarjeta de memoria con la pestaña de protección en Lock.
   ⇒página 35
- Si no hay ningún soporte de almacenamiento insertado, no es posible seleccionarlo. En este caso, aparecerá difuminado en el menú.
- Puede borrar completamente todos los archivos y opciones del soporte de almacenamiento, inclusive los archivos protegidos. Esto permite velocidades y un funcionamiento estables al acceder al soporte de grabación. Tenga cuidado ya que se borrarán todos los archivos y datos, incluidos los archivos protegidos.
- El formateo de la tarjeta de memoria se ejecuta tocando "Format" (Formatear). (sólo HMX-H300/H320)

## Default Set (Ajuste predet)

Puede restaurar todos los ajustes de menú a los valores predeterminados.

- Toque la ficha Menú (MENU) → Ajustes (♠) → "Default Set" (Ajuste predet).
  - Aparece un mensaje solicitando la confirmación.
- Pulse "Yes" (Si) si desea que todos los ajustes vuelvan al valor predeterminado.
  - Aparece la pantalla de zona horaria después de que todos los ajustes vuelvan a sus valores predeterminados.
- Fije de nuevo la fecha y hora. →página 31



- No apague la unidad mientras utiliza esta función.
- La inicialización de los ajustes de la videocámara HD a los ajustes de fábrica no afecta a las imágenes grabadas.

## Language

Puede seleccionar el idioma en el que desea que aparezca el menú y los mensaies. ➡página 32



# Demo (Demostración)

Esta función muestra de manera automática las funciones más importantes de la videocámara.

- Toque la ficha Menú (MENU) → Ajustes (♠) → "Demo" (Demostración).
- 2. Toque la opción del submenú que desee.
- Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver (ా).



#### Opciones del submenú

- Off (No): Deshabilita la función.
- On (Sí): Habilita la función Demo (Demostración).



#### Utilización de la función Demo

Puede utilizar fácilmente la función de demostración tocando el símbolo de Menú (MENÚ) durante 5 segundos.

El modo Demo se cancela en los siguientes casos:

- Si se toca la pantalla LCD.
- Si se utiliza cualquier botón (Iniciar/parar grabación, Antitemblores (OIS), Pantalla ( | □), SMART AUTO, MODE, PHOTO, etc.). Sin embargo, la videocámara entrará automáticamente en el modo Demo después de 5 minutos en modo STBY si está inactiva durante 5 sin realizar ninguna operación. Si no desea que se inicie la función Demo, defina "Demo" (Demostración) en "Off" (No).



La función Demo no funciona en los siguientes casos:

 Si "Auto Power Off" (Apag. Autom) se define en "5 Min" (5 min.) (se utiliza la batería como fuente de alimentación), la función Auto Power Off (Apag. Autom) no funcionará antes de la Demo.

# Anynet+ (HDMI-CEC)

Esta videocámara admite Annynet+. Anynet+ es un sistema de red AV que posibilita el control de todos los dispositivos de AV Samsung conectados con el mando a distancia de televisores Samsung compatibles con Anynet+.

- Toque la ficha Menú (MENÚ) → Ajustes (♠) → "Anynet+ (HDMI-CEC)".
- 2. Toque la opción del submenú que desee.



 Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver (➣).

- Off (No): Deshabilita la función.
- On (Sí): Se habilita la función Anynet+. Cuando la videocámara está conectada a un TV que admita Anynet+, puede utilizar algunas funciones de la videocámara utilizando el mando a distancia del TV



- Cuando encienda la videocámara conectada a un TV que admita Anynet+ con un cable HDMI, se enciende automáticamente el TV (que admita Anynet+). Si no quiere utilizar esta función Anynet+, defina "Anynet+ (HDMI-CEC)" en "Off" (No).
- Para obtener detalles sobre la función Anynet+ (HDMI-CEC), consulte el manual del usuario del TV Samsung que admita Anynet+.


# Conexión a un televisor

# CONEXIÓN A UN TELEVISOR DE ALTA DEFINICIÓN

Puede disfrutar de vídeos con calidad de alta definición (HD) con una resolución HD utilizando un HDTV. Esta videocámara admite la salida HDMI para proporcionar una transferencia de vídeo de alta definición



- Compruebe si el TV tiene una toma de entrada HDMI.
- Utilice el adaptador de alimentación de CA para conectar la videocámara al TV.
- Seleccione "HDMI TV Out" (Salida TV HDMI) según el tipo de TV conectado con la videocámara. → página 84



#### Utilización de un cable mini HDMI

- 1. Encienda la videocámara.
  - Si no enciende primero la videocámara, es posible que la videocámara no reconozca el TV conectado.
- 2. Conecte la videocámara a un TV con un cable Mini HDMI.
- Ajuste el selector de entrada del TV para permitir que el TV reconozca la videocámara conectada.
  - Consulte el manual de instrucciones del TV para saber cómo seleccionar la entrada del TV.
- Seleccione el modo de reproducción en la videocámara e inicie la reproducción de vídeo. → páginas 46, 48



#### Información sobre el cable HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) es una interfaz compacta de audio/vídeo para transmitir datos digitales sin comprimir.

#### ¿Qué es la función Anvnet+?

Puede utilizar el mismo mando a distancia para los dispositivos que admiten la función Anynet +. Puede utilizar la función Anynet + si la videocámara está conectada con el cable HDMI a un TV que admite Anynet+. Para obtener información adicional, consulte el manual del usuario del TV que admite Anynet+.




- Cuando "HDMI TV Out" (Salida TV HDMI) se define en "Auto" (Automático), puede reproducir un archivo de vídeo SD en formato HD
- Esta videocámara está provista de la función de menú "TV Connect Guide" (Guía conexión TV). Si intenta conectar la videocámara al TV (sin utilizar el manual del usuario), utilice la función de menú "TV Connect Guide" (Guía conexión TV). ⇒óaina 85
- Con esta videocámara sólo se puede utilizar un cable Mini HDMI de tipo C a A.
- La toma HDMI de la videocámara se utiliza sólo para la salida.
- Si el TV compatible con Anynet+ está conectado a la videocámara, al encender la videocámara puede encender el TV. (Función Anynet+) Si no desea utilizar esta función, defina "Anynet+ (HDMI-CEC)" en "Off" (NO). "pácina 87
- Utilice únicamente el cable HDMI 1.3 al conectar a la toma HDMI de esta videocámara. Si la videocámara está conectada con otros cables HDMI, es posible que la pantalla no funcione.

## CONEXIÓN A UN TELEVISOR NORMAL

Puede disfrutar de las imágenes grabadas con la videocámara en un TV normal que admita la definición estándar. La videocámara admite la salida compuesta para transferencia de vídeo con definición estándar.



Utilice el adaptador de alimentación de CA para conectar la videocámara al TV.



#### Conexión de un cable de audio/vídeo para la salida compuesta

- 1. Conecte la videocámara al TV con el cable de audio/video.
  - Encienda la videocámara y conecte un cable de audio/ vídeo. Si no lo hace, la videocámara no reconocerá el TV conectado.
- Ajuste el selector de entrada del TV para permitir que el TV reconozca la videocámara conectada.
  - Consulte el manual de instrucciones del TV para saber cómo seleccionar la entrada del TV
- Seleccione el modo de reproducción en la videocámara e inicie la reproducción de vídeo. → páginas 46, 48



- Compruebe el estado de conexión entre la videocámara y el TV, es posible que la pantalla de TV no ofrezca la información de vídeo apropiada si está conectado de una forma errónea.
- Al conectar a un TV utilizando el cable de Audio/Vídeo, haga coincidir los colores de los cables con sus tomas correspondientes.
- La salida de vídeo puede ser verde dependiendo del TV. En este caso, conecte el enchufe amarillo del cable de Audio/Video a la toma verde del TV.
- Una vez conectada la videocámara al TV con más de un cable, la señal de salida sigue un orden de prioridad:
  - Salida de audio/vídeo HDMI → (compuesta)
- Esta videocámara está provista de la función de menú "TV Connect Guide" (Guia conexión TV). Si intenta conectar la videocámara al TV (sin utilizar el manual del usuario), utilice la función de menú "TV Connect Guide" (Guía conexión TV). → página 85
- Si el TV tiene una toma de audio (entrada monoaural), conecte el terminal amarillo del cable de Audio/Video a la toma de video, el terminal blanco a la toma de audio y deje el terminal rojo suelto.
- Las imágenes grabadas con una calidad de imagen de alta definición (1080/50i o 720/50p) se reproducen con una calidad de imagen con definición estándar.

## VISUALIZACIÓN EN UNA PANTALLA DE TELEVISIÓN

El aspecto de la imagen depende de la relación de altura/anchura del televisor

# Rel. de grabación Aspecto en un TV ancho (16:9) Aspecto en un TV (4:3) Imágenes grabadas con una relación 16:9 Imágenes de video Imágenes fotográficas Imágenes de capturas de fotos



- · Ajuste el volumen en un nivel moderado. Si el volumen está demasiado alto, es posible que la información de vídeo incluya ruido.
- Si "TV Display" (Pantalla TV) se define en "Off" (No), la pantalla no incluye los menús de la OSD (presentación en pantalla). 🗕 página 85



# Duplicación de vídeos

# DUPLICACIÓN EN APARATOS DE VÍDEO O GRABADORES DE DVD/HDD

Los vídeos grabados en esta videocámara pueden duplicarse en aparatos de vídeo o en grabadores de DVD/HDD.



- Los vídeos se duplican en otro dispositivo de grabación a través de una transferencia de datos analógica. (Conexión compuesta) Utilice el cable de Audio/Vídeo que se suministra.
- Utilice el adaptador de alimentación de CA para conectar la videocámara al TV.



- Conecte la videocámara al dispositivo de grabación (aparato de vídeo o grabador de DVD/HDD) con el cable de Audio/Vídeo.
  - Conecte la videocámara a las tomas de entrada del dispositivo de grabación.
  - Si el dispositivo de grabación tiene un selector de entrada, defínalo para el modo de entrada.
- Inserte el dispositivo de almacenamiento en el dispositivo de grabación.
- 3. Inicie la reproducción en la videocámara y grábela en el dispositivo de grabación.
  - Consulte los manuales de instrucciones suministrado con el dispositivo de grabación para más detalles.
- 4. Cuando finalice la duplicación, detenga el dispositivo de grabación y, a continuación, la videocámara.



- Los vídeos grabados en esta videocámara se pueden duplicar conectando con el cable audio/Vídeo. Todos los vídeos grabados se duplicarán con una calidad de imagen SD (definición estándar), independientemente de la resolución de grabación (HD/SD).
- · No puede duplicar en el grabador con un cable HDMI.
- Para copiar un vídeo grabado con una calidad de imagen HD (alta definición), utilice el software incorporado de la videocámara y copie las imágenes en el ordenador. "página 95
- Debido a que la duplicación se realiza a través de una transferencia analógica de datos, es posible que se deteriore la calidad de la imacen.
- Para ocultar los indicadores de la pantalla (como el contador, etc.) en el dispositivo del monitor conectado, defina "TV Display: Off" (Pantalla TV: No). — página 85
- Para grabar la fecha/hora, muéstrela en la pantalla. →página 79

# Impresión de fotos

# IMPRESIÓN DIRECTA CON UNA IMPRESORA PICTBRIDGE

Puede imprimir fotos directamente conectando esta videocámara a una impresora PictBridge (se vende por separado) y un cable USB.



- Inserte una tarjeta de memoria. →página 34
- Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. → página 33 (sólo HMX-H303/H304/H305)
- Seleccione la ficha Reproducir (□) en la pantalla LCD para seleccionar el modo Repr. foto (□). → página 45
- Toque la ficha Menú (MENU) →
   Ajustes (⑤) → "USB Connect"
   (Conexión USB) → "PictBridge."
- Utilice un cable USB para conectar la videocámara a la impresora.
- 3. Encienda la impresora.
  - Aparece la imagen en miniatura de la foto.
- 4. Toque las fotos que va a imprimir y toque la ficha Imprimir (--).
  - Aparecerá el mensaje correspondiente.
- 5. Toque "Yes" (Sí).







#### Para definir el número de impresiones

Toque la ficha más (+)/menos (-) para fijar el número de copias que se va a imprimir.

Se define el número de copias.

Para cancelar el ajuste de impresión

Toque la ficha Volver ( ) en la pantalla LCD.

Para detener la impresión después de que se inicie la impresión

Toque "Cancel" en pantalla.



- Cuando la videocámara no reconozca la impresora, retire el cable USB y apague la impresora. Defina "USB Connect" (Conexión USB) en "PictBridge" y conecte de nuevo el cable USB.
  - Utilice el cable USB que se facilita.


# Para definir el estampado de fecha/hora

- 1. En el modo de impresora, toque la ficha Menú (MENU).
  - Aparecen en pantalla las opciones de impresión.
- 2. Toque "Date/Time" (Fecha/Hora).
- 3. Toque la opción del submenú que desee.
- Para salir del menú, toque la ficha Salir (☒) o Volver (☒).
  - En las fotos se imprimirá la fecha y hora seleccionada.











- La opción de estampado de fecha y hora no la admitirán todas las impresoras. Compruébelo con el fabricante de la impresora. El menú "Date/Time" (Fecha/Hora) no puede configurarse si la impresora no admite esta opción.
- PictBridge<sup>TM</sup> es una marca registrada de CIPA (Camera & Imaging Products Association), un estándar de transferencia de imágenes desarrollado por Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson y Sony.
- Utilice el adaptador de CA para la videocámara durante la impresión directa de PictBridge. Apagar la videocámara durante la impresión puede dañar los datos del soporte de almacenamiento.
- Las imágenes de vídeo no se pueden imprimir.
- No es posible imprimir las fotos grabadas en otros dispositivos.
- Dependiendo de la impresora, estarán disponibles diversas opciones de impresión. Consulte el manual de usuario de la impresora para más detallas

# Utilización con un ordenador con Windows

# POSIBILIDADES CON UN ORDENADOR CON WINDOWS

Puede disfrutar de las siguientes operaciones conectando la videocámara a un ordenador con Windows utilizando el cable USB.

## Funciones principales

- Utilizando el software de edición incorporado 'Intelli-studio' en la videocámara, puede disfrutar de las siguientes operaciones:
  - Reproducción de vídeos o fotos grabados.
  - Edición de vídeos o fotos grabados.
  - Carga de vídeos o fotos grabados en YouTube, Flickr, Facebook, etc.
- Puede transferir o copiar al ordenador los archivos (vídeos o fotos) guardados en el soporte de almacenamiento. (Función de almacenamiento en masa)

#### Requisitos del sistema

Deben cumplirse los siguientes requisitos para utilizar el software de edición incorporado (Intelli-studio):

Opciones	Requisito
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista, o Windows 7
Procesador	Se recomienda Intel® Core 2 Duo® 1,66 GHz o superior Se recomienda AMD Athlon ™ X2 Dual-Core 2,2 GHz o superior (Portátii: Intel Core2 Duo a 2,2 GHz o AMD Athlon X2 Dual- Core a 2,6 GHz o superior recomendado)
RAM	Recomendado 1 GB o más
Tarjeta de vídeo	NVIDIA GeForce 8500 o superior serie ATI Radeon HD 2600 o superior
Pantalla	1024 x 768, color de 16 bits o superior (1280 x 1024, color de 32 bits recomendado)
USB	USB 2.0
Direct X	DirectX 9.0c o superior
Tarjeta de memoria	Tarjeta SDHC de Clase 6 o superior



- Los requisitos del sistema anteriormente mencionados son recomendaciones. Incluso en sistemas que cumplan los requisitos no se garantiza el funcionamiento correcto dependiendo del sistema.
- En un ordenador más lento de lo recomendado, es posible que en la reproducción de vídeo se salten fotogramas o funcione de forma inesperada.
- Cuando la versión de DirectX de la computadora sea inferior a 9.0c, instale el programa con la versión 9.0c o superior.
- Se recomienda transferir los datos de vídeo grabados a un equipo antes de reproducir o editar datos de vídeo.
- Para hacerlo, un portátil necesita requisitos del sistema más altos que un equipo de sobremesa.
- El software incorporado en la videocámara, 'Intelli-studio' no es compatible con Macintosh.

## UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA Intelli-studio

Intelli-studio es un programa integrado que le permite reproducir v editar archivos. Puede cargar archivos en los sitios Web, como YouTube o Flickr. Para más detalles, seleccione "Help (Ayuda)" → "Help (Ayuda)" en la pantalla de Intelli-studio.

#### Paso 1. Conexión del cable USB

- Defina "USB Connect: Mass Storage" (Conexión USB: Alm. en masa) en "PC Software: On" (Software de PC: Sí).
  - Verá los aiustes predeterminados de menú definidos como se muestra anteriormente
- 2. Conecte la videocámara y el PC con el cable USB.
  - Aparece una nueva pantalla para quardar el archivo con la ventana principal de Intelli-studio. Si la videocámara no tiene archivos nuevos, no aparecerá la ventana emergente para quardar nuevos archivos.

an on

√ 196 @ Ac

V 🛺 On

• De acuerdo con el tipo de computadora, aparece la ventana de disco extraíble correspondiente.





Para desconectar el cable USB

Tras completar la transferencia de datos, asegúrese de desconectar el cable de la forma siguiente:

1. Haga clic en el icono de "Safely Remove Hardware icon" (Extracción segura de hardware) de la barra de tareas.



- 2. Seleccione "USB Mass Storage Device" (Dispositivo de almacenamiento masivo USB), y haga clic en "Stop" (Detener).
- 3. Si aparece la ventana "Stop a Hardware device" (Detener un dispositivo de hardware), haga clic en "OK" (Aceptar).
- 4. Desconecte el cable USB de la videocámara y del PC.



- Utilice el cable USB que se facilita. (Suministrado por Samsung.) Inserte un conector USB tras comprobar que la dirección de su inserción sea correcta
- Recomendamos el uso de un fuente de alimentación como fuente. de alimentación en lugar de la batería.
- Una vez conectado el cable, encender y apagar la videocámara puede causar averías en el PC.
- Si desconecta el cable USB del ordenador o de la videocámara. mientras se está transfiriendo datos, la transmisión se detendrá y puede que los datos resulten dañados.
- · Si conecta el cable USB al ordenador a través de un concentrador (hub) USB, o si lo conecta de manera simultánea con otros aparatos USB, es posible que la videocámara no funcione correctamente. En este caso, desconecte del ordenador los otros aparatos USB y vuelva a conectar la videocámara
- De acuerdo con el tipo de computadora, es posible que no se ejecute automáticamente el programa Intelli-studio. En este caso, abra la unidad de CD-ROM que desee que tenga el programa Intellistudio en Mi PC y ejecute iStudio.exe.

# Paso 2. Información sobre la ventana principal de Intelli-studio

Cuando se inicia Intelli-studio, en la ventana principal aparecen las imágenes en miniatura de los vídeos y fotos.





- Si instala Intelli-studio en el PC, el programa se iniciará más rápidamente. Para instalar el programa, seleccione "Tool (Herramienta)" — "Install Intelli-studio on PC (Instalar Intellistudio en el PC)".
- Si instala la versión completa del software de Intelli-studio, puede utilizar diversas funciones. Inicie la instalación haciendo clic en "Web Support (Soporte Web)" 

  "Update Intelli-studio (Actualizar Intelli-studio)" 

  "Start Update (Iniciar actualización)".
- Puede actualizar el firmware de su dispositivo seleccionando Soporte web → Actualizar firmware para el dispositivo conectado en la barra de herramientas del programa.
- El software de Intelli-studio integrado en la videocámara se ha diseñado para uso doméstico. No está pensada para producciones de precisión o industriales. Para estas aplicaciones, recomendamos el software de edición diseñado para uso profesional.

N°	Descripción
0	Opciones de menú
2	Mostrar archivos en la carpeta seleccionada.
3	Cambiar al modo de edición de foto.
4	Cambiar al modo de edición de vídeo.
6	Cambiar al modo Compartir.
6	Ampliar o reducir las miniaturas de la lista.
0	Seleccionar un tipo de archivo.
8	Ver vídeos o fotos de la carpeta seleccionada del ordenador.
9	Mostrar u ocultar vídeos y fotos del dispositivo conectado.
10	Ver vídeos o fotos de la carpeta seleccionada en el dispositivo.
•	Ver archivos como miniaturas o en un mapa
12	Explorar carpetas en el dispositivo conectado.
13	Explorar carpetas almacenadas en el ordenador
4	Ir a la carpeta anterior o siguiente
<b>(</b> 5	Imprimir archivos, ver archivos en un mapa, almacenar archivos en el Administrador de contenido o registrar caras.

# Paso 3. Reproducción de vídeos (o fotos)

Puede reproducir las grabaciones de forma conveniente utilizando la aplicación Intelli-studio.

- Con Intelli-studio, haga clic en la carpeta que desee para ver las grabaciones.
  - En pantalla aparecen las imágenes en miniatura de vídeos (o fotos), según sea la fuente seleccionada.
- 2. Seleccione el vídeo (o foto) que desee reproducir.
  - Puede comprobar la información del archivo moviendo el ratón sobre el archivo.
  - Haciendo clic en una miniatura de vídeo se mostrará la reproducción del vídeo dentro del marco en miniatura, lo que permite buscar con facilidad un vídeo que desee.
- Seleccione el vídeo (o la foto) que desee reproducir y, a continuación, haga doble clic para reproducir.
  - La reproducción se inicia y aparecen los controles de reproducción.





En Intelli-studio se admiten los siguientes formatos de archivo:

- Formatos de video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Formatos de foto: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

## Paso 4. Edición de vídeos (o fotos)

Puede editar los vídeos o fotos de varias formas con varias funciones. (Change Size (Cambiar tamaño), Fine-Tuning (Sint. fina), Image Effect (Efecto de imagen), Insert Frame (Insertar marco), etc.) Antes de editar un vídeo o una foto en Intelli-studio, haga una copia de seguridad del archivo de vídeo o foto y guárdela en el ordenador utilizando Mi PC o el Exolorador de Windows.

- 1. Elija los vídeos o fotos que desee editar.
- Haga clic en "Movie Edit (Editar vídeo)" o "Photo Edit (Editar foto)" según el archivo seleccionado en el explorador de Intellistudio.
  - Aparece el archivo seleccionado en la ventana de edición.
- 3. Edite un vídeo o una foto con diversas funciones de edición.



# Paso 5. Compartir en línea imágenes de vídeo/fotos

Comparta su contenido con el resto del mundo cargando fotos y vídeos directamente en un sitio Web con un solo clic.

- 1. Seleccione los vídeos o fotos que desee compartir.
- 2. Haga clic en "Share" (Compartir) en el explorador.
  - El archivo seleccionado aparece en la ventana de compartir.



- 3. Haga clic en el sitio Web en el que desee cargar los archivos.
  - Puede elegir "YouTube", "twitter", "Flickr", "Facebook", "Picasa", "Email", o u otro sitio Web que desee utilizar para la administración de sitios.

- 4. Haga clic en "Upload" para iniciar la carga.
  - Aparece una ventana emergente que solicita un ID y la contraseña.



- 5. Introduzca el ID y la contraseña para acceder.
  - El acceso a contenidos del sitio Web puede verse limitado dependiendo del entorno de acceso a la Web.

# UTILIZACIÓN COMO UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

Puede copiar vídeo o archivos de fotos grabados en la videocámara a un equipo con Windows conectando el cable USB a la videocámara.

# Visualización del contenido del soporte de almacenamiento

- Compruebe el ajuste "USB Connect: Mass Storage" (Conexión USB: Alm. en masa). → página 84
- Compruebe el ajuste "PC Software: Off" (Software de PC: No).
   → página 83
- Inserte una tarjeta de memoria. → página 34
- Conecte la videocámara al PC con un cable USB. →página 95
  - Aparece la ventana "Removable Disk" (Disco extraíble) o "Samsung" en la pantalla del PC tras un momento.
  - Seleccione "Abrir carpetas para ver archivos utilizando Windows Explorer" y haga clic en "OK" (Aceptar).
- 5. Aparecen las carpetas del soporte de almacenamiento.
  - Los diferentes tipos de archivos se almacenan en diferentes carpetas.
- Seleccione la carpeta que va a copiar y, a continuación, arrástrela y suéltela en la carpeta de destino.
  - La carpeta se copia desde el soporte de almacenamiento al PC.







- Si no aparece la ventana "Removable Disk" (Disco extraíble), confirme la conexión o realice los pasos 1 y 4 de nuevo (→página 95). Cuando el disco extraíble no aparezca automáticamente, abra la caroeta del disco extraíble en Mi PC.
- Si la unidad de disco de la videocámara conectada no se abre o si el menú contextual al hacer clic con el botón derecho del ratón (abrir o explorar) aparece desestructurado, el ordenador puede estar infectado por un virus autoejecutable. Se recomienda actualizar el software de antivirus con la versión más reciente.

## Estructura de carpetas y archivos del soporte de almacenamiento


- La estructura de carpetas y archivos del soporte de almacenamiento es la siguiente:
- La asignación de nombres de archivos se realiza de acuerdo con DCF (Design rule for Camera File System).

#### Archivo de vídeo (H.264) ①

- Los vídeos con calidad HD tienen el formato HDV\_####.MP4.
- Los vídeos con calidad SD tienen el formato SDV\_####.MP4.
- El número de archivo aumenta automáticamente cuando se crea un nuevo archivo de vídeo.
- Se crea una nueva carpeta cuando el número de archivos de una carpeta supera los 999~1.000.
- Los nombres de carpeta se asignan siguiendo el orden 100VIDEO, 101VIDEO. El número máximo de carpetas es 999.
- Es posible crear en un soporte de almacenamiento un máximo de 9.999 archivos utilizando la videocámara.

#### Archivo de foto 2

- Como los archivos de vídeo, el número de archivo aumenta automáticamente cuando se crea una nueva imagen.
- Las fotos tienen el formato SAM ####.JPG.
- Los nombres de carpeta se asignan siguiendo el orden 100FOTO, 101FOTO.



## Formato de archivo

#### Archivos de vídeo

- Los archivos de vídeo se comprimen en el formato H.264.
   La extensión de archivo es ".MP4".
- Consulte la página 53 para la resolución de vídeo.

#### Archivos de fotos

- Las imágenes fotográficas se comprimen en formato JPEG (Joint Photographic Experts Group). La extensión de archivo es ".JPG".
- Consulte la página 54 para la resolución de foto



El nombre de un archivo de vídeo grabado con la videocámara no debe modificarse, ya que para reproducir correctamente la videocámara necesita la carpeta original y respetar la convención de nombres de archivo.

# Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un centro de servicio autorizado de Samsung, realice las siguientes comprobaciones. Es posible que le ahorren el tiempo y el coste de una llamada innecesaria.

#### INDICADORES Y MENSAJES DE ADVERTENCIA

Es posible que existan problemas debido a las siguientes razones. Compruebe la información y realice una acción correctora.

#### Batería

Mensaje	Icono	Indica que	Acción
Low Battery (Batería baja)	-	La batería está casi descargada.	Sustituya por una batería cargada o conecte el adaptador de alimentación de CA.
Check authenticity of the battery. (Compruebe la autenticidad de la batería.)	-	La batería no pasa el control de autenticidad.	Compruebe la autenticidad de la batería y cámbiela por una nueva.     Se recomienda el uso de baterías exclusivas de Samsung en esta videocámara.

# Soporte de almacenamiento

	•		
Mensaje		Indica que	Acción
Internal Memory Full (Memoria Llena)		No hay espacio suficiente para grabar en la memoria incorporada.	Borre los archivos innecesarios en la memoria incorporada. Haga una copia de seguridad de los archivos en el PC o en otro soporte de almacenamiento y borre los archivos. Utilice una tarjeta de memoria.
Insert card (Insertar tarjeta)	<b></b>	No hay ninguna tarjeta de memoria insertada en la ranura de la tarjeta de memoria.	Inserte una tarjeta de memoria.
Card Full (Tarjeta llena)		No hay espacio suficiente para grabar en la tarjeta de memoria.	Borre archivos innecesarios en la tarjeta de memoria. Haga una copia de seguridad de los archivos en el equipo informático o en otro soporte de almacenamiento y borre los archivos. Cambie la tarjeta de memoria por otra que tenga espacio libre suficiente.

Mensaje	Icono	Indica que	Acción
Card Locked (Tarjeta bloqueada)		La lengüeta de protección contra escritura en la tarjeta SD o SDHC se ha colocado en LOCK.	Libere la lengüeta de protección contra escritura.
Card Error (Error en tarjeta)	41	La tarjeta de memoria tiene algunos problemas y no se reconoce.	Cambie la tarjeta de memoria por otra.
Not Formatted (Sin formato)	<b>4</b>	No se ha formateado la tarjeta de memoria.	Formatee la tarjeta de memoria utilizando esta videocámara.
Not Supported Format (Formato no admitido)	<b>4</b>	Es posible que la tarjeta de memoria se haya formateado en otro dispositivo y puede que aún tenga imágenes en ella.	Los archivos no se pueden reproducir ya que el formato de la tarjeta de memoria no es compatible con la videocámara.     Utilice la tarjeta de memoria después de formatear o una nueva para grabar con una videocámara.
Not Supported Card (Tarjeta no admitida)	•	La tarjeta de memoria no se admite en esta videocámara.	Cambie la tarjeta de memoria por una recomendada.
Low Speed Card. Please record at a lower resolution. (Tarj baja vel. Grabe con una calidad inferior.)	-	La tarjeta de memoria no tiene capacidad suficiente para grabar.	Grabe vídeo con una resolución y calidad inferiores.     Cambie la tarjeta de memoria por otra.

## Grabación

Mensaje	Icono	Indica que	Acción
Write Error (Error de escritura)	-	Se han producido algunos errores al grabar los datos en el soporte de almacenamiento.	Apague y encienda la videocámara para la recuperación de datos.     Si un archivo no se recupera, formatee el soporte de almacenamiento utilizando los menús tras realizar una copia de seguridad en el equipo informático o en otro soporte de almacenamiento de los archivos importantes.
Release the Smart Auto (Liberar Smart Auto)	-	No puede utilizar manualmente algunas funciones cuando Smart Auto está activada.	Libere la función Smart Auto.

# Grabación

Mensaje	Icono	Indica que	Acción
Recovering Data Don't power off and keep card inside. (Recuperando datos No apague y mantenga la tarjeta dentro.)	-	El archivo no se ha creado normalmente.	Espere hasta que finalice la recuperación de datos.     Nunca apague la unidad ni expulse la tarjeta de memoria durante la grabación.
The number of video files is full. Cannot record video. (N° de archivos de vídeo lleno. No es posible grabar vídeo.)	-	El número de archivos de vídeo que se puede almacenar es 9,999.	Borre los archivos innecesarios del soporte de almacenamiento. Haga una copia de seguridad de los archivos en el equipo informático o en otro soporte de almacenamiento y borre los archivos. Cambie a otra tarjeta que tenga espacio libre suficiente. Defina "File No." (N° archivo) en "Reset" (Reiniciar). Formatee el soporte de almacenamiento.
The number of photo files is full. Cannot take a photo. (Alcanzado nº máx. de archivos de fotos. No es posible hacer la foto.)	-	El número de archivos de fotos que se puede almacenar es 9,999.	Borre los archivos innecesarios del soporte de almacenamiento. Haga una copia de seguridad de los archivos en el equipo informático o en otro soporte de almacenamiento y borre los archivos. Cambie a otra tarjeta que tenga espacio libre suficiente. Defina "File No." (N° archivo) en "Reset" (Reiniciar). Formatee el soporte de almacenamiento.
File number is full. Cannot record video. (Nº máximo de archivos. No es posible grabar vídeo.)	-	El número de carpetas y de archivos ha alcanzado el número máximo y no es posible grabar.	Defina "File No." (N° archivo) en "Reset" (Reiniciar) y formatee el soporte de almacenamiento. Recuerde hacer una copia de seguridad de los archivos importantes antes de formatear.
File number is full. Cannot take a photo. (Nº máximo de archivos. No es posible hacer la foto.)	-	El número de carpetas y de archivos ha alcanzado el número máximo y no es posible grabar.	Defina "File No." (Nº archivo) en "Reset" (Reiniciar) y formatee el soporte de almacenamiento. Recuerde hacer una copia de seguridad de los archivos importantes antes de formatear.
Check the lens cover (Compruebe la tapa del objetivo.)		La tapa del objetivo está cerrada.	Abra la tapa del objetivo.

# Reproducción

Mensaje		Indica que	Acción
Read Error (Error de lectura)	-	Se han producido algunos errores al leer los datos en el soporte de almacenamiento.	Formatee el soporte de almacenamiento utilizando los menús tras realizar una copia de seguridad en el equipo informático o en otro dispositivo de almacenamiento de los archivos importantes.
Corrupted file (Arch. dañado)	-	Este archivo no se puede leer.	Formatee el soporte de almacenamiento utilizando los menús tras realizar una copia de seguridad en el equipo informático o en otro dispositivo de almacenamiento de los archivos importantes.

## Edición e vídeos

Mensaje	Icono	Indica que	Acción
Cannot select different resolution. (No se puede seleccionar una resolución diferente.)	-	Los archivos que desea combinar tienen resoluciones diferentes.	No es posible combinar los archivos con diferentes resoluciones de grabación.
Not enough free space in Card. (Espacio insuficiente en memoria.)	-	Se necesita espacio en la memoria interna para editar.	Ejecute la función de edición tras borrar archivos que no necesite.
Select 2 files for combine. (Selec. 2 arch. que combinar.)	-	Sólo es posible combinar dos archivos.	Combine primero dos archivos y luego combine el otro. Pero, los archivos no se pueden combinar cuando la capacidad total de los archivos sobrepasa 1,8 GB.
Total file size is over than 1.8GB. (El archivo total supera los 1,8 GB.)	-	No es posible combinar archivos con una capacidad tota que supere los 1,8 GB.	Ejecute la división o el borrado parcial de partes que no necesite y ejecute la función combinar.

# USB

Mensaje	Icono	Indica que	Acción
Fail Printer Connecting Change 'USB Connect' (Fallo al conectar impr. Cambiar 'Conexión USB')	-	Se ha producido un problema al conectar la videocámara a una impresora a través de USB.	Compruebe el cable USB. Intente de nuevo el procedimiento de conexión. Cambie la función "USB connect" (Conexión USB) a "PictBridge".
Fail USB Connecting Change 'USB Connect' (Fallo al conectar USB Cambiar 'Conexión USB')	-	Se ha producido un problema al conectar la videocámara a un equipo informático a través de USB.	Compruebe el cable USB. Intente de nuevo el procedimiento de conexión. Cambie la función "USB connect" (Conexión USB) a "Mass Storage" (Alm. en masa).
Ink Error (¡Error de tinta!)	-	Existe un problema con el cartucho de tinta.	Compruebe el cartucho de tinta.     Coloque un nuevo cartucho de tinta en la impresora.
Paper Error (¡Error de papel!)	-	Existe un problema con el papel.	Compruebe el papel en la impresora. Si no hay papel, inserte papel.
File Error (¡Error en archivo!)	-	Existe un problema con el archivo.	La videocámara no admite este formato de archivo.     Inténtelo con otro archivo grabado en la videocámara.
Printer Error (¡Error en impresora!)	-	Existe un problema con la impresora.	Apague y encienda la impresora.     Póngase en contacto con el centro de servicio del fabricante de la impresora.
Print Error (¡Error de impresión!)	-	Se ha producido un problema durante la impresión.	No retire la fuente de alimentación ni expulse la tarjeta de memoria durante el proceso de impresión.

# SÍNTOMAS Y SOLUCIONES

Si las siguientes instrucciones no le permiten solucionar el problema, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado de Samsung más cercano.

#### Alimentación

Síntoma	Explicación/Solución		
La videocámara no se enciende.	<ul> <li>Es posible que no se haya instalado la batería en la videocámara. Inserte la batería en la videocámara.</li> <li>Es posible que la batería insertada esté descargada. Cargue la batería o sustitúyala por una cargada.</li> <li>Si utiliza un adaptador de alimentación de CA, asegúrese de que esté correctamente conectado a una toma de corriente.</li> </ul>		
Se apaga automáticamente.	<ul> <li>¿Está "Auto Power Off" (Apag. Autom) definido en "5 Min" (5 nim.)? Si no se pulsa ningún botón durante unos 5 minutos, la videocárnara se apaga automáticamente ("Auto Power Off" (Apag. Autom). Para desactivar esta opción, cambie el ajuste de "Auto Power Off" (Apag. Autom) a "Off" (No). página 82</li> <li>La batería está casi agotada. Cargue la batería o sustitúyala por una cargada.</li> </ul>		
No es posible apagar la unidad.	Quite la batería o desenchufe el adaptador de alimentación de CA y vuelva a conectar una fuente de alimentación a la videocámara antes de encenderla de nuevo.		
La batería se descarga rápidamente.	<ul> <li>La temperatura es demasiado baja.</li> <li>La batería no está completamente cargada. Cargue de nuevo la batería.</li> <li>La batería ha llegado al final de su vida útil y no puede recargarse. Utilice otra batería.</li> </ul>		

#### Pantalla

Síntoma	Explicación/Solución	
La pantalla de TV o la pantalla LCD muestra imágenes distorsionadas o con bandas en la parte superior/inferior o izquierda/derecha.	<ul> <li>Puede suceder al grabar o ver la imagen con una relación 16:9 en un televisor con una relación 4:3 o viceversa.</li> <li>Para más detalles, consulte las especificaciones de la pantalla. →página 90</li> </ul>	
Una imagen desconocida aparece en la pantalla LCD.	La videocámara se encuentra en el modo Demo. Si no desea ver la imagen de demostración, cambie el ajuste "Demo" (Demostración) en "Off" (No). → página 87	
En la pantalla aparece un indicador desconocido.	Aparece en pantalla un indicador o mensaje de advertencia. → páginas 101~105	
Una postimagen permanece en la pantalla LCD.	Esto sucede si desconecta el adaptador de alimentación de CA o retira la batería sin apagar la unidad antes.	
La imagen de la pantalla LCD aparece oscura.	La luz ambiental es demasiado brillante.	

## Grabación

Síntoma	Explicación/Solución	
Si se pulsa el botón <b>Iniciar/Parar grabación</b> no se inicia la grabación.	Presione el botón <b>MODE</b> para definir el modo Grabar. → página 29  No hay suficiente espacio para grabar en el soporte de almacenamiento.  Vea si no se ha insertado la tarjeta de memoria o si la lengüeta de protección está colocada en la posición de bloqueo.	
El tiempo de grabación normal es menor que el tiempo de grabación estimado.	<ul> <li>El tiempo de grabación estimado puede variar dependiendo del contenido o funciones utilizadas.</li> <li>Cuando grabe un objeto que se mueva rápidamente, es posible que se acorte el tiempo de grabación real.</li> </ul>	
La grabación se detiene automáticamente.	No hay más espacio libre para grabar en el soporte de almacenamiento. Haga una copia de seguridad de los archivos importantes en el equipo informático y formatee el soporte de almacenamiento o borre los archivos innecesarios. Si realiza grabaciones y suprime archivos con frecuencia, se deteriorará el rendimiento del soporte de almacenamiento. En este caso, formatee de nuevo el soporte de almacenamiento. Si utiliza la tarjeta de memoria con una velocidad de escritura baja, la videocámara deja automáticamente de grabar los videos y aparece el correspondiente mensaje en la pantalla LCD.	
Al grabar un objeto iluminado con luz brillante, aparece una línea vertical.	Este hecho es normal y no se trata de ningún defecto.	
Cuando al grabar la pantalla esté expuesta a la luz directa del sol, la pantalla se pone roja o negra por un instante.	Este hecho es normal y no se trata de ningún defecto.	
Durante la grabación, no aparece ni la fecha ni la hora.	<ul> <li>"Date/Time Display" (Vis. Fecha/hora) se define en "Off" (No). Defina "Date/Time Display" (Vis. Fecha/hora) en On (Si).</li> <li>página 79</li> </ul>	
No es posible grabar una imagen fotográfica.	Defina la videocámara en el modo Grabar. → página 29  Libere el bloqueo de la lengüeta de protección de la tarjeta de memoria si la tiene.  El soporte de almacenamiento está lleno. Utilice una tarjeta de memoria nueva o formatee el soporte de almacenamiento.  → página 86 O elimine las imágenes que no necesite. → página 70	
No se oye el sonido del obturador al grabar una imagen fotográfica.	<ul> <li>Defina "Shutter Sound" (Sonido obturador)" en "On" (Si).</li> <li>Durante la grabación doble, no se oye el sonido del obturador.</li> <li>Cuando el cable Mini HDMI o el cable Audio/Video está conectado a la videocámara, no está disponible Shutter Sound (Sonido obturador).</li> </ul>	
No se oye el sonido de pitido.	Defina "Beep Sound" (Sonido pitido) en "On" (S).  El sonido de pitido se desactiva temporalmente durante la grabación de vídeos.  Cuando el cable Mini HDMI o el cable Audio/Vídeo está conectado a la videocámara, no está disponible Beep Sound (Sonido pitido).	
Existe una diferencia de tiempo entre el punto en el que se pulsa el botón <b>Iniciar/Parar grabación</b> y el punto en el que se inicia/detiene el vídeo grabado.	En la videocámara, es posible que exista una ligera demora entre el punto en el que pulse el botón Iniciar/Parar grabación y el punto real en el que se inicie/detenga la grabación de vídeo. No se trata de ningún error.	
Aparecen bandas horizontales en las imágenes.	<ul> <li>Esto sucede al grabar imágenes con luz fluorescente, luz de lámpara de sodio o luz de lámpara de mercurio. Este hecho es normal y no se trata de ningún defecto.</li> </ul>	

# Soporte de almacenamiento

Síntoma	Explicación/Solución	
Las funciones de la tarjeta de memoria no están disponibles.	<ul> <li>Inserte correctamente una tarjeta de memoria en la videocámara. ¬página 34</li> <li>Si utiliza una tarjeta de memoria formateada en un equipo informático, formatéela de nuevo directamente en la videocámara. ¬página 86</li> </ul>	
<ul> <li>Desbloquee la lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria (tarjeta de memoria SDHC/SD) s</li> <li>→ página 35</li> <li>No puede borrar las imágenes protegidas. Libere la protección de la imagen en el soporte de almacenamiento. </li> </ul>		
No es posible formatear la tarjeta de memoria.	<ul> <li>Desbloquee la lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria (tarjeta de memoria SDHC/SD) si la tiene.</li> <li>página 35</li> <li>La tarjeta de memoria no la admite la videocámara o tiene algunos problemas.</li> </ul>	
El nombre del archivo de datos no se indica correctamente.	<ul> <li>Es posible que el archivo esté dañado.</li> <li>La videocámara no admite el formato de archivo.</li> <li>Sólo aparece el nombre de archivo, si la estructura de directorios cumple con el estándar internacional.</li> </ul>	

# Ajuste de la imagen durante la grabación

Síntoma	Explicación/Solución	
El enfoque no se ajusta automáticamente.	<ul> <li>Defina "Focus" (Enfoque) en "Auto" (Automático). → página 59</li> <li>Las condiciones de grabación no son idóneas para el enfoque automático. Ajuste el enfoque manualmente. → página 59</li> <li>El objetivo tiene polvo en la superficie. Limpie el objetivo y compruebe el enfoque.</li> <li>La grabación se ha realizado en un lugar oscuro. Utilice una luz para iluminar el área.</li> </ul>	
La imagen aparece demasiado brillante o con alteraciones, o bien cambia de color.	Esto puede suceder al realizar una grabación con un fluorescente, una lámpara de sodio o de mercurio. Cancele "     SCENE" para evitar o minimizar este fenómeno.      → página 53	
El balance de color de la imagen no es natural.	Hay que realizar el ajuste de balance de blanco. Ajuste correctamente "White Balance" (Balance de blancos). → página 55	
Aparece muy rápidamente el sujeto que pasa con un marco.	Esto se denomina fenómeno de plano focal. Este hecho es normal y no se trata de ningún defecto. Debido a la forma en que el dispositivo de imágenes (sensor CMOS) lee las señales de vídeo, el sujeto que pasa por el cuadro rápidamente aparece torcido, dependiendo de las condiciones de grabación.	

## Reproducción en la videocámara

Síntoma	Explicación/Solución
La función de reproducción (reproducir/pausa) no funciona.	<ul> <li>Es posible que los archivos de imágenes grabados con otro dispositivo no se reproduzcan en la videocámara.</li> <li>Compruebe la compatibilidad de la tarjeta de memoria. →página 35</li> </ul>
Las imágenes fotográficas almacenadas en el soporte de almacenamiento no aparecen con el tamaño real.	Es posible que las imágenes fotográficas grabadas en otro dispositivo no aparezcan con el tamaño real. No se trata de ningún error.
La reproducción se interrumpe de forma inesperada.	Compruebe si el adaptador de alimentación de CA o la batería están conectados correctamente.

## Reproducción en otros dispositivos (TV, etc.)

Síntoma	Explicación/Solución		
No puede ver la imagen ni oír sonido desde el dispositivo conectado.	Asegúrese de que el cable de conexión esté conectado al terminal correcto.		
La imagen aparece distorsionada en el TV.	Este fenómeno es causado por la conexión al TV con una relación de aspecto 4:3.		
Con el cable HDMI no es posible ver la imagen ni oír sonido desde un televisor conectado utilizando el cable HDMI.	Las imágenes no se obtendrán por la toma HDMI si el material tiene protección de copyright.		

## Conexión/duplicación con otros dispositivos (grabador, equipo informático, impresora, etc.)

Síntoma	Explicación/Solución	
No se puede duplicar correctamente utilizando el cable HDMI.	No se puede duplicar imágenes utilizando el cable HDMI.	
No se puede duplicar correctamente utilizando el cable de Audio/Vídeo.	El cable de Audio/vídeo no se ha conectado correctamente. Asegúrese de que el cable de conexión de Audio/Vídeo esté conectado al terminal apropiado, es decir, al terminal de entrada del dispositivo utilizado para duplicar imágenes de otra videocámara.      → página 91	
La impresión PictBridge no se puede realizar con una impresora PictBridge.	Es posible que la impresora no imprima las imágenes editadas en un ordenador o que se hayan grabado utilizando otro dispositivo. No se trata de ningún error.	

## Conexión a un ordenador

Síntoma	Explicación/Solución	
El equipo informático no reconoce la videocámara.	Desconecte el cable USB del equipo informático y de la videocámara, reinicie el equipo informático y, a continuación, conéctelos de nuevo correctamente.	
No se puede reproducir correctamente un archivo de vídeo en un equipo informático.	<ul> <li>Se necesita un códec de vídeo para reproducir el archivo grabado en la videocámara. Instale el software que se facilita con la videocámara. → página 94</li> <li>Asegúrese de insertar el conector en la dirección correcta y conecte correctamente el cable USB al terminal USB de la videocámara.</li> <li>Desconecte el cable del equipo informático y de la videocámara, reinicie el equipo informático. Conéctelo de nuevo correctamente.</li> <li>Para reproducir un archivo de vídeo HD, se necesita un ordenador con las especificaciones indicadas.Compruebe si el ordenador cumple las especificaciones recomendadas. → página 94</li> </ul>	
Intelli-studio no funciona debidamente.	Salga de la aplicación Intelli-studio y reinicie el ordenador de Windows.	
No se ejecuta Intelli-studio.	Defina "PC Software" (Software de PC) en "On" (Si) en el menú Configuración o instale Intellistudio en el ordenador. →páginas 83, 95	
<ul> <li>La imagen o el sonido de la videocámara no se reproducen correctamente en el equipo informático.</li> <li>Es posible que la reproducción de vídeos o sonido se detenga temporalmente equipo informático. El vídeo o el sonido copiados al equipo informático no se veniformático que no admita USE (USB2.0), es posible que la imagen y el sonido no se reproduzcan correctame sonido copiados al PC no se ven afectados.</li> </ul>		
La pantalla de reproducción se paraliza o aparece distorsionada.	<ul> <li>Compruebe los requisitos del sistema para reproducir un vídeo.</li> <li>Salga del resto de aplicaciones que se estén ejecutando en el equipo informático actual.</li> <li>Si se reproduce un vídeo grabado en una videocámara conectada a un ordenador, es posible que la imagen no se reproduzca normalmente, dependiendo de la velocidad de transferencia. Copie el archivo en el equipo informático y reprodúzcalo.</li> </ul>	

# Operaciones generales

Síntoma	Explicación/Solución	
La fecha y hora son incorrectas.	<ul> <li>¿Se ha dejado la videocámara sin utilizar durante un período de tiempo prolongado?</li> <li>Es posible que esté descargada la batería recargable incorporada auxiliar. →página 23</li> </ul>	

#### Opciones de menú que no se pueden utilizar al mismo tiempo

Síntoma	No se puede utilizar	Debido a los siguientes ajustes
	"¿SCENE"	"Apertura: Manual," "Obturador: Manual"
	"Apertura: Manual"	"Obturador: Manual, " "ČSCENE"
No es posible utilizar dos funciones al mismo tiempo.	"Obturador: Manual"	"Apertura: Manual," " <sup>¿</sup> SCENE"
	"Resolución vídeo," "Calidad vídeo," "Fundido"	"Grab. lapso tiempo"
	"Resolución foto"	"Toma Continua"

- No puede seleccionar las opciones atenuadas en el modo de grabación/reproducción actual.
- Existen algunas funciones que no puede activar simultáneamente. En la lista anterior se muestran algunos ejemplos de combinaciones de funciones y opciones de menú imposibles.
- El menú y el menú rápido no se pueden utilizar en modo Smart Auto.
- Las siguientes funciones no se pueden utilizar durante la grabación de vídeo:
  - "Video Resolution" (Resolución vídeo), "Video Quality" (Calidad vídeo), "Photo Resolution" (Resolución foto), "Photo Sharpness" (Nitidez foto), "Fader" (Fundido), "Cont.Shot" (Toma Continua), "Digital Zoom" (Zoom Digital), "Self Timer" (Temporizador).
- Las siguientes funciones se definen automáticamente en Off (No) o Auto en el modo Smart Auto: "\*ECENE", "Shutter" (Obturador), "Digital Effect" (Efecto digital), "Tele Macro" (Macro telescópica), etc.
- En modo Smart Auto, la videocámara selecciona automáticamente los ajustes apropiados de la videocámara basándose en el tipo de escena detectado. La mayoría de los ajustes se realizan automáticamente en modo Smart Auto. Y por tanto, para definir o ajustar funciones por sí mismo, libere primero el modo Smart Auto.

# Mantenimiento e información adicional

#### **MANTENIMIENTO**

Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de la garantía y le permitirán disfrutar de este producto durante muchos años.

#### Precauciones de conservación

- Para la conservación de la videocámara, apáguela.
  - Retire la batería y el adaptador de alimentación de CA.
  - Retire la tarjeta de memoria.

#### Limpieza de la videocámara

Antes de limpiarla, apague la videocámara y retire la batería y el fuente de alimentación.

- · Para limpiar el exterior
  - Límpiela con un paño suave seco. No aplique fuerza excesiva al limpiar, frote con suavidad la superficie.
  - No utilice benceno o disolvente para limpiar la videocámara.
  - El revestimiento del exterior podría desprenderse o podría deteriorarse la carcasa.
- · Para limpiar la pantalla LCD

Límpiela con un paño suave seco. Tenga cuidado de no dañar el monitor.

Para limpiar el objetivo

Utilice un ventilador con cepillo soplador para eliminar el polvo y limpie suavemente el objetivo con un paño suave.

- Si es necesario, limpie suavemente con papel para limpieza de objetivos.
- Es posible que se forme moho si se deja el objetivo sucio.
- Si el objetivo parece más oscuro, apague la videocámara y déjela descansar durante una hora aproximadamente.

#### Pantalla LCD

Para prolongar la vida de servicio, evite limpiarla con un paño rugoso.

- Preste atención a los siguientes fenómenos al utilizar la pantalla LCD.
   No se trata de ninguna avería.
  - Al utilizar la videocámara, la superficie alrededor de la pantalla LCD puede calentarse.
  - Si deja la unidad encendida durante mucho tiempo, se calentará la superficie alrededor de la pantalla LCD.
  - Al utilizar la videocámara con temperaturas bajas, es posible que aparezca una postimagen en la pantalla LCD.

 Una pantalla LCD se ha fabricado con tecnología de precisión avanzada y tiene más del 0,01% de píxeles válidos. A pesar del hecho, de que puedan aparecer raramente puntos negros o brillantes (rojo, azul, blanco) en el centro en un punto y en los alrededores hasta dos puntos. Estos puntos que se producen con normalidad durante el proceso de fabricación no afectan a las imágenes grabadas.



Si existe condensación, deje la videocámara descansar unos minutos antes de utilizarla.

- · ¿Qué es la condensación?
  - La condensación se produce al trasladar la videocámara a un lugar en el que existe una diferencia de temperatura considerable con respecto al lugar de origen. La humedad se condensa en las piezas externa o interna de la videocámara, así como en la lente de reflexión. Cuando esto sucede, es posible que cause una vería o dañe la videocámara al utilizar el dispositivo con condensación.
- ¿Cuándo se produce la condensación?
   Cuando se traslada el dispositivo a un lugar con una temperatura superior a la temperatura del lugar de origen o al utilizarla de repente en un área caliente.
  - Al grabar en exteriores con una temperatura baja en invierno y después utilizarla en interiores.
  - Al grabar en exteriores con temperaturas altas después de estar en interiores o dentro de un coche utilizando CA.
- ¿Qué puedo hacer?
  - Apague la unidad, retire la batería y déjela secar en un área seca durante 1~2 horas antes de utilizarla



- Utilice la videocámara cuando desaparezca completamente la condensación
- Asegúrese de utilizar los accesorios recomendados suministrados con la videocámara. Para el servicio, póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung más cercano.

# UTILIZACIÓN DE LA VIDEOCÁMARA EN EL EXTRANJERO

- Los sistemas de electricidad y de colores pueden variar de un país a otro.
- Antes de usar la videocámara en el extranjero, compruebe lo siguiente.

#### Fuentes de alimentación

El adaptador de CA que se suministra incluye la selección automática de voltaje en el rango de CA de 110 V a 240 V. Puede utilizar la videocámara en cualquier país o región utilizando el adaptador de alimentación de CA que se suministra con la videocámara dentro del rango de 100 V a 240 V de CA, y el rango de 50/60 Hz. Si es necesario, utilice una clavija adaptadora de CA, dependiendo del diseño de la toma de corriente.

#### Información sobre los sistemas de color para el televisor

La videocámara está basada en el sistema PAL. Para ver las grabaciones en un televisor o para copiar en un dispositivo externo, debe ser un televisor basado en un sistema PAL o en un dispositivo externo que tenga los terminales de audio/vídeo apropiados. De lo contrario, puede que tenga que utilizar un transcodificador de vídeo separado (conversor de formato PAL-NTSC).



El transcodificador de formato no lo facilita Samsung.

#### Países/regiones con sistemas de color compatibles con PAL

Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, CEI, China, Dinamarca, Egipto, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hong Kong, Hungría, India, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Malasia, Mauricio, Noruega, República Checa, República de Eslovaquia, Rumania, Singapur, Siria, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, etc.

#### Países/regiones con sistemas de color compatibles con NTSC

Bahamas, Canadá, Centroamérica, Corea, Estados Unidos, Filipinas, Japón, México, Taiwán, etc.



Puede hacer grabaciones con la videocámara y ver las imágenes en la pantalla LCD en cualquier lugar del mundo.

#### **GLOSARIO**

#### AF (Enfoque automático)

Sistema que enfoca automáticamente el sujeto con el objetivo del producto. El producto utiliza el contraste para enfocar automáticamente.

#### Apertur

Controla la cantidad de luz que llega al sensor del producto.

#### Temblores de la videocámara (imagen borrosa)

Si se mueve el producto mientras el obturador está abierto, toda la imagen aparecerá borrosa. Esto sucede con más frecuencia cuando la velocidad del obturador es lenta. Evite los temblores del producto elevando la sensibilidad utilizando una velocidad del obturador más alta. Como alternativa, use un trípode, la función DIS o OIS para estabilizar el producto.

#### Composición

La composición en la fotografía significa organizar objetos en una foto. Normalmente, tolerar la norma de terceros lleva a una buena composición.

#### Semiconductor de óxido de metal complementario (CMOS)

CMOS es un sensor de imágenes que produce imágenes cercanas a la calidad de los sensores CCD (dispositivo acoplado por carga). Consume menos energía, lo que se traduce en mayor duración de la batería en el producto.

#### 7oom diaite

Función que aumenta artificialmente el índice de zoom disponible con el objetivo de zoom (zoom óptico). Cuando se utiliza el zoom digital, la calidad de imagen se deteriorará conforme aumente la ambliación.

#### Nº efectivo de píxeles

A diferencia del número total de píxeles, es el número real de píxeles utilizados para capturar una imagen.

#### EV (valor de exposición)

Todas las combinaciones de la velocidad de obturador del producto y la apertura del objetivo resultado de la misma exposición.

#### Exposició

Cantidad de luz que se permite que llegue al sensor del producto. La exposición se controla mediante una combinación de la velocidad del obturador, el valor de apertura y la sensibilidad ISO.

#### Longitud focal

Distancia desde el centro del objetivo a su punto focal (en millimetros). Cuanto más alta sea la longitud focal más estrechos serán los ángulos de la vista y el sujeto se ampliará. Londitudes focales más cortas darán como resultado ánquilos de visión más amplios.

#### Nº F (número F)

El número f define el brillo del objetivo. Cuanto más pequeño se el número del objetivo tiene una imagen generalmente con más brillo. El número f es directamente proporcional a la longitud focal e inversamente proporcional al diámetro del objetivo. \* Nº F=longitud focal/diámetro de apertura del objetivo

#### MPEG-4 AVC/H,264

MPEG-4 AVC/H.264 define el formato de codificación de vídeo estandarizado mediante ISO-IEC y ITU-T, en 2003. En comparación con el formato MPEG-2 convencional, MPEG-4 AVC/H.264 aumentan más del doble la eficacia. El producto emplea MPEG-4 AVC/H.264 para codificar los vídeos de alta definición.

#### Zoom óptic

Zoom general que puede ampliar las imágenes con un objetivo y no deteriora la calidad de las imágenes.

#### Calidad

Expresión de la velocidad de compresión utilizada en una imagen digital. Las imágenes con mayor calidad tienen una velocidad de compresión inferior, que normalmente produce un archivo con un mayor tamaño.

#### Resolució

 $N^{\circ}$  de pixeles existentes en una imagen digital. Las imágenes de alta resolución contienen más pixeles y normalmente muestran más detalles que las imágenes de baja resolución

#### Velocidad de obturador

La velocidad del obturador se refiere a la cantidad de tiempo que se tarda en abrir y cerrar el obturador, y es un factor importante en el brillo de una foto, ya que controla la cantidad de luz que pasa por la apertura antes de que llegue al sensor de imagen. Una velocidad de obturador rápida necesita menos tiempo para dejar entrar la luz y la foto se oscurece y conqela más fácilmente los sujetos en movimiento.

#### Macro telescópica

Esta función le permite capturar imágenes cercanas de objetos muy pequeños. Cuando se utiliza la función de macro telescópica, el producto puede mantener un enfoque más fino en obietos pequeños con una relación de tamaño real (1:11).

#### White balance (color balance)

Ajuste de las intensidades de los colores (normalmente los colores primarios rojo, verde y azul) en una imagen. El objetivo de ajustar el balance de blanco o el balance de color es representar correctamente los colores de una imagen.

# Especificaciones

Modelos	HMX-H300BP/HMX-H300SP/HMX-H300RP/HMX-H300UP HMX-H303BP/HMX-H303SP/HMX-H303RP/HMX-H303UP HMX-H304BP/HMX-H304SP/HMX-H304RP/HMX-H304UP HMX-H305BP/HMX-H305SP/HMX-H305RP/HMX-H305UP HMX-H320BP/HMX-H320SP/HMX-H320RP/HMX-H320UP		
	Signal vidéo	PAL	
	Formato de compresión de imágenes	H.264 (MPEG-4.AVC)	
	Formato de compresión de audio	AAC (Codificación avanzada de Audio)	
01.4	Dispositivo de imagen	1/4" CMOS	
Sistema	Píxeles válidos	1.7 megapíxeles	
	Píxeles totales	5 megapíxeles	
	Objetivo	F1,8 - F3,8, zoom óptico 30x, 300x zoom digital	
	Longitud focal	2.47mm ~ 74.1mm	
Pantalla I CD	Tamaño/número de puntos	LCD táctil amplia de 3 pulg. / 230k	
Paritalia LGD	Método de pantalla LCD	LCD TFT	
	Salida compuesta	1Vp-p (75Ω con terminación)	
Conectores	Salida HDMI	Conector tipo C	
Conectores	Salida de audio	-7,5 dBs (600Ω con terminación)	
	Salida USB	Tipo mini USB-B (USB 2.0 Alta velocidad)	
	Fuente de alimentación	5V de CC, batería de iones de litio 3,7V	
	Tipo de fuente de alimentación	Batería de iones de litio, fuente de alimentación (100V~240V) 50/60 Hz	
General	Consumo (grabación)	2,5 W (LCD enc.)	
	Temperatura de funcionamiento	32°F~104°F (0°~40°C)	
	Temperatura de almacenaje	-4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)	
	Soporte de almacenamiento	Tarjeta de memoria (SD/SDHC) (No suministrada)	
	Dimensiones (An. x Al. x P.)	Aprox. 49,5mm (1,95 pulgadas) x 56,6mm (2,23 pulgadas) x 119,7mm (4,71 pulgadas)	
	Peso	Aprox. 228g (0,50 lb, 8,04 oz) (excepto la batería de iones de litio)	

Micrófono estéreo omnidireccional

Micrófono incorporado

<sup>\*</sup> Estas especificaciones técnicas y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

# Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Region	Country	Contact Centre 22	Web Site
North America MEXICO U.S.A	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	www.samsung.com
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
	DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
Latin	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
America	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
	HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com
	PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
	ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
Europe	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French

Region	Country	Contact Centre 2	Web Site
	BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
	BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
	CROATIA	062 SAMSUNG(062 726 7864)	www.samsung.com
	CZECH	800 - SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
	CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
urope	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Luiope	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
	RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com

Region	Country	Contact Centre ≅	Web Site
Europe	SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
	U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
	AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
CIS	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
	MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
	HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
	INDIA	1800 1100 11, 3030 8282, 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888, 021-5699-7777	www.samsung.com

Region	Country	Contact Centre 22	Web Site
Asia Pacific	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
	BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
Middle	Egypt	08000-726786	www.samsung.com
East	JORDAN	800-22273	www.samsung.com
	IRAN	021-8255	www.samsung.com
	Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
	Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
	Turkey	444 77 11	www.samsung.com
Africa	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
	Ghana	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
	Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com
	Senegal	800-00-0077	www.samsung.com
	Cameroon	7095- 0077	www.samsung.com
	KENYA	0800 724 000	www.samsung.com
	UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
	TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com



#### Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)
La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.



# Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)
La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.
Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.



Planet RoHS First Compliant

#### Conformità RohS

Il prodotto è conforme con la direttiva RoHS (Restrizione dell'uso di determinate

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) e nei nostri prodotti non vengono utilizzati i 6 materialipericolosi: cadmio (Cd), piombo (Pb), mercurio (Hg), cromo esavalente (Cr+6), bifenili polibromurati (PBBs), eteri difenili polibromurati (PBDEs).